

# **Schäffer** **Lader**

## **Betriebs- und Wartungsanleitung** (Originalbedienungsanleitung)

**3345/ 3350/ 3360/ 3450/ 3460/  
3550/ 3560**

**D**

05/2012

**Schäffer** MASCHINENFABRIK GmbH

**Auf den Thränen 59597 ERWITTE**

Telefon: 0049-(0)2943/9709-0 • Fax: 0049-(0)2943/9709-50  
Internet: [www.schaeffer-lader.de](http://www.schaeffer-lader.de) • E-Mail: [info@schaeffer-lader.de](mailto:info@schaeffer-lader.de)

## **Ersatzteilbestellungen/ -rücklieferungen/ Garantie-Abwicklung**

### **Ersatzteilbestellungen (nur über Ihren Vertragshändler)**

Um eine schnellstmögliche Bearbeitung von Ersatzteilbestellungen zu gewährleisten, bitten wir Sie folgende Punkte zu beachten:

1. Ersatzteilbestellungen sind schriftlich per **Fax** oder **E-Mail** bei Ihrem zuständigen Vertragshändler abzugeben
2. Ersatzteilbestellungen müssen folgende Angaben enthalten:
  - Kundennummer
  - Bestellnummer, Artikelnummer und Benennung der Teile
  - Maschinentyp, Fahrgestell-Nummer, Baujahr sowie Motor-Nummer
  - Lieferanschrift
  - Gewünschte Versandart.
3. Wir versenden Ersatzteile mit UPS bzw. Spedition.  
**Nachtverteiler oder Express – nur wenn ausdrücklich schriftlich gewünscht!**

## Rücksendungen

1. Von uns gelieferte Ware wird nur original verpackt über unseren Vertragshändler nach unserer Zustimmung bei frachtfreier Rücksendung zurückgenommen. Zurückgenommene Ware wird abzüglich eines angemessenen Kostenanteils gutgeschrieben, der 15 % des Warenwertes beträgt, sofern nicht der Käufer den Nachweis erbringt, dass der im konkreten Fall angemessene Betrag wesentlich niedriger ist; abgezogen werden weiterhin ggf. anfallende Rücknahmekosten, die uns die Industrie bei Werksrückgabe in Rechnung stellt. Eine Rücknahme von elektrischen Bauteilen, Sonderanfertigungen oder auf Wunsch des Kunden besonders beschaffter Waren ist ausgeschlossen.
2. Sämtliche Rücksendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Käufers.  
Für Rücksendungen per Nachtverteiler oder Express werden von uns **K E I N E** Kosten übernommen.  
Sendungen per Nachnahme werden von uns grundsätzlich nicht angenommen.
3. Reklamationen können nur innerhalb von **30 Tagen** nach Rechnungsstellung akzeptiert werden.
4. Rücksendungen müssen folgende Informationen enthalten:
  - Kunden-Nummer
  - Rechnungsnummer/-datum
  - Artikel-Nr. und -bezeichnung
  - Artikel-Nr. und -bezeichnung
  - Grund der Rückgabe

## Garantie

### **A C H T U N G :**

Grundsätzlich müssen alle Garantiewarbeiten V O R der Ausführung beim Werk gemeldet und die Übernahme der Kosten genehmigt werden.

1. Ersatzteile, die zur Reparatur von Garantieschäden erforderlich sind, werden auf gleichem Wege wie andere Ersatzteile bestellt und berechnet. Nach **anerkannter** Garantie erfolgt dann eine entsprechende Gutschrift.
2. Wird kein Verkaufsdatum angegeben und liegt uns keine ausgefüllte Garantiekarte vor, sehen wir unser Lieferdatum als Verkaufsdatum an.
3. Die gereinigten Garantieteile im Originalzustand müssen **zusammen** mit dem Garantie-Antrag innerhalb von **30 Tagen** an den Lieferanten zurückgeschickt werden. **Mit dem Zerlegen der Garantieteile erlischt die Garantie.**
4. Der Garantieanspruch erlischt, wenn Reparaturen oder Eingriffe von Personen vorgenommen werden, die hierzu von uns nicht ermächtigt sind, oder wenn unsere Geräte mit Ersatzteilen, Ergänzungs- oder Zubehörteilen versehen werden, die keine Originalteile sind und dadurch ein Defekt verursacht wird.
5. Des Weiteren sind die „*Garantiebestimmungen für Schäffer-Radlader*“ auf der Garantiekarte bindend.
6. Bei abgelehnten Garantie-Anträgen entsorgen wir die eingesandten Ersatzteile kostenlos.
7. Wünschen Sie die Rücksendung des Garantie-Ersatzteiles bitten wir um schriftliche Benachrichtigung. Die Kosten der Begutachtung sowie des Rücktransports gehen dann zu Lasten des Kunden.
8. Auf Ersatzteile beträgt die Gewährleistung 6 Monate ab Verkaufsdatum.
9. Rücksendungen der Garantie-Ersatzteile müssen bei uns schriftlich durch Ihren Vertragshändler angemeldet werden. Für Rücksendungen per Nachtverteiler oder Express sowie ohne Schriftliche Anmeldung werden von uns **KEINE** Kosten übernommen.  
**Sendungen per Nachnahme werden von uns grundsätzlich nicht angenommen.**

## **Garantiebestimmungen für SCHÄFFER - Radlader**

Wir gewährleisten eine dem jeweiligen Stand der Technik entsprechende Fehlerfreiheit des Kaufgegenstandes in Werkstoff und Werkarbeit für die Dauer von 12 Monaten, oder maximal 1000 Betriebsstunden nach Auslieferung.

Die Gewährleistung besteht nach unserer Wahl in der Reparatur des Kaufgegenstandes oder dem Ersatz der beanstandeten Teile durch Lieferung von, Neu bzw. Austauschteilen. Ersatzlieferungen erfolgen grundsätzlich unfrei. Sollten wir eine Rücksendung der beanstandeten Teile wünschen, so geht der Versand zu unseren Lasten.

Ersetzte Teile gehen in unser Eigentum über und sind vom Besteller zu verwahren.

Für die nicht selbst erzeugten Ersatzteile beschränkt sich unsere Gewährleistung auf die Abtretung der Ansprüche die uns gegen den jeweiligen Lieferanten der Fremderzeugnissen zustehen.

Gewährleistungsansprüche müssen grundsätzlich, spätestens 4 Wochen nach Schadensfeststellung schriftlich unter Nennung des Ersatzteillieferscheines bei uns erhoben werden. Instandsetzungsarbeiten sind in einer autorisierten Händlerwerkstatt oder an einem anderen von uns zu bestimmenden Ort, unter Verwendung von Original -Ersatzteilen auszuführen.

Die Anerkennung von Gewährleistungsansprüchen ist für uns nur dann bindend, wenn sie schriftlich erfolgt. Ein Anspruch auf Wandlung oder Minderung besteht nicht, es sei denn, dass wir nicht in der Lage sind, den Schaden zu beheben.

Ersatz eines unmittelbaren oder mittelbaren Schadens wird nicht gewährt.

Die Gewährleistung erlischt wenn der Kaufgegenstand von fremder Seite oder durch den Einbau von Teilen fremder Herkunft verändert worden ist und der festgestellte Mangel in ursächlichem Zusammenhang damit steht. Gleiches gilt für die Verwendung von Anbaugeräten oder Werkzeugen von Fremdfirmen.

Die Gewährleistung erlischt ferner, wenn der Besteller die Vorschriften über die Behandlung des Kaufgegenstandes (Betriebsanleitung) nicht befolgt hat. Natürlicher Verschleiß und Beschädigung sowie Lagerungs- und Korrosionsschäden, die auf fahrlässige oder unsachgemäße Behandlung zurückzuführen sind, sind von der Gewährleistung ausgeschlossen.

## Inhaltsverzeichnis

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Vorwort .....</b>                                                  | <b>22</b> |
| <b>1.1 Übergabeinspektion durch den Händler .....</b>                   | <b>23</b> |
| <b>1.2 Beschreibung der Maschine .....</b>                              | <b>25</b> |
| 1.2.1 Antrieb .....                                                     | 25        |
| 1.2.2 Bremse .....                                                      | 25        |
| 1.2.3 Lenkung .....                                                     | 25        |
| 1.2.4 Hydraulik .....                                                   | 26        |
| <b>1.3 Kennzeichnung der Maschine .....</b>                             | <b>27</b> |
| 1.3.1 CE-Kennzeichnung .....                                            | 28        |
| <b>1.4 Konformitätserklärung .....</b>                                  | <b>29</b> |
| 1.4.1 Hinweise zur Ersatzteilbestellung .....                           | 30        |
| 1.4.2 Schäffer Originalteile .....                                      | 30        |
| <b>1.5 Symbole- und Hinweise .....</b>                                  | <b>31</b> |
| 1.5.1 Hinweise an der Maschine .....                                    | 32        |
| 1.5.1.1 Warnbildaufkleber .....                                         | 32        |
| 1.5.1.2 Hinweisaufkleber .....                                          | 33        |
| <b>2 Bestimmungsgemäße Verwendung .....</b>                             | <b>34</b> |
| <b>2.1 Lader mit ROPS-Sicherheitsbügel .....</b>                        | <b>36</b> |
| <b>2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung als Radlader .....</b>       | <b>37</b> |
| <b>2.3 Hinweise für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr .....</b> | <b>41</b> |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>2.4 Sicherheitshinweise für den Betrieb des Radladers .....</b>           | <b>43</b> |
| 2.4.1 Vorbemerkungen.....                                                    | 43        |
| 2.4.2 Allgemeines .....                                                      | 44        |
| 2.4.3 Bedienung.....                                                         | 45        |
| 2.4.4 Standsicherheit .....                                                  | 46        |
| 2.4.5 Gefahrenbereich.....                                                   | 47        |
| 2.4.6 Befördern von Personen.....                                            | 47        |
| 2.4.7 Arbeiten im Bereich von E-Leitungen.....                               | 48        |
| 2.4.8 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen .....              | 48        |
| 2.4.9 Besondere Hinweise für Arbeiten im Landwirtschaftsbereich .....        | 50        |
| 2.4.10 Arbeitsunterbrechungen.....                                           | 50        |
| 2.4.11 Einsatz unter Tage und in geschlossenen Räumen .....                  | 50        |
| 2.4.12 Gefahren durch Gase und Dämpfe.....                                   | 51        |
| 2.4.13 Temperaturbereich für Einsatz und Lagerung .....                      | 51        |
| 2.4.14 Einweiser/ eingeschränkte Sicht.....                                  | 51        |
| 2.4.15 Fahrbetrieb.....                                                      | 52        |
| 2.4.16 Laden und Entladen .....                                              | 53        |
| 2.4.17 Sicherheitshinweise bei der Wartung, Montage und Instandsetzung ..... | 54        |
| 2.4.18 Überwachung und Überprüfung.....                                      | 57        |
| 2.4.19 Bergen, Abschleppen, Transport .....                                  | 57        |
| 2.4.20 Anbringung von Feuerlöschern .....                                    | 58        |

|                                                                 |           |
|-----------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>3 Arbeiten mit dem Lader .....</b>                           | <b>58</b> |
| <b>3.1 Allgemeine Hinweise .....</b>                            | <b>58</b> |
| 3.1.1 Fahrerschutzdach.....                                     | 60        |
| 3.1.2 Montage des Fahrerschutzdaches .....                      | 61        |
| 3.1.3 Türen am Fahrerschutzdach .....                           | 62        |
| <b>3.2 Hinweise für die Arbeit mit der Palettengabel.....</b>   | <b>63</b> |
| <b>3.3 Dung- und Silagezange .....</b>                          | <b>64</b> |
| <b>3.4 Erd- oder Leichtgutschaufel .....</b>                    | <b>66</b> |
| <b>3.5 Hinweise zum Abschleppen und Transportieren.....</b>     | <b>67</b> |
| 3.5.1 Abschleppen .....                                         | 67        |
| 3.5.2 Sicherung des Knickgelenks .....                          | 68        |
| 3.5.3 Transport.....                                            | 69        |
| 3.5.4 Heben der Maschine.....                                   | 70        |
| <b>3.6 Energieausfall/ Motorstopp.....</b>                      | <b>71</b> |
| 3.6.1 Abbauen des Restdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik..... | 71        |

|                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4 Bedienung der Maschine .....</b>                                   | <b>72</b> |
| <b>4.1 Einleitung .....</b>                                             | <b>72</b> |
| <b>4.2 Fahrerstand .....</b>                                            | <b>73</b> |
| 4.2.1 Fahrerstand ohne Beleuchtungsanlage .....                         | 73        |
| 4.2.2 Fahrerstand mit Beleuchtungsanlage.....                           | 74        |
| 4.2.3 Kombi-Instrument .....                                            | 75        |
| 4.2.4 Blinker-/ Beleuchtungsschalter (nur bei Beleuchtungsanlage) ..... | 77        |
| 4.2.5 Schalterelemente in Kabine.....                                   | 78        |
| 4.2.6 Schalterelemente in Verdeck.....                                  | 79        |
| 4.2.7 Warnsummer .....                                                  | 80        |
| <b>4.3 Einstellung des Fahrersitzes .....</b>                           | <b>80</b> |
| 4.3.1 Gewichtseinstellung.....                                          | 81        |
| 4.3.2 Höheneinstellung .....                                            | 81        |
| 4.3.2.1 Längsverstellung .....                                          | 82        |
| 4.3.2.2 Lendenwirbelstütze.....                                         | 82        |
| 4.3.2.3 Längshorizontalfederung *.....                                  | 83        |
| 4.3.2.4 Rückenlehneinstellung.....                                      | 83        |
| 4.3.2.5 Sitzheizung * **.....                                           | 83        |
| 4.3.2.6 Armlehnen * **.....                                             | 84        |
| 4.3.2.7 Rückenverlängerung * ** .....                                   | 84        |

---

|                                                                           |           |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>4.3.3 Fahrersitz Grammer Primo (optional, luftgefedert).....</b>       | <b>85</b> |
| 4.3.3.1 Gewichtseinstellung.....                                          | 85        |
| 4.3.3.2 Rückenlehneneinstellung.....                                      | 85        |
| 4.3.3.3 Rückenverlängerung * **.....                                      | 86        |
| 4.3.3.4 Längsverstellung.....                                             | 86        |
| 4.3.3.5 Sitzheizung * **.....                                             | 87        |
| 4.3.3.6 Lendenwirbelstütze.....                                           | 87        |
| 4.3.3.7 Armlehnen * **.....                                               | 88        |
| 4.3.3.8 Armlehnenneigung *.....                                           | 88        |
| <b>4.4 Sicherheitsgurt .....</b>                                          | <b>89</b> |
| <b>4.5 Verstellung der Lenksäule .....</b>                                | <b>89</b> |
| <b>4.6 Gaspedal/ Inchpedal.....</b>                                       | <b>90</b> |
| <b>4.7 Fahrschalter .....</b>                                             | <b>90</b> |
| <b>4.8 Hilfs- und Feststellbremse.....</b>                                | <b>92</b> |
| <b>4.9 Abstellen des Laders.....</b>                                      | <b>93</b> |
| <b>4.10 Zünd-Startschalter/ Anlassen des Laders .....</b>                 | <b>94</b> |
| <b>4.11 Einhebelbetätigung für die Schwinge .....</b>                     | <b>95</b> |
| 4.11.1 Optional: Elektrisch-proportionale Steuerung (ELPRO).....          | 96        |
| 4.11.2 Druckentlastung .....                                              | 97        |
| 4.11.2.1 Option: elektrische Betätigung der Zusatzhydraulik .....         | 97        |
| <b>4.12 Schnellwechseleinrichtung.....</b>                                | <b>98</b> |
| 4.12.1 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung .....                       | 99        |
| 4.12.2 Mechanische Fernbedienung für Werkzeugverriegelung (optional)..... | 101       |

---

|                                                        |            |
|--------------------------------------------------------|------------|
| <b>4.13 Kabine.....</b>                                | <b>102</b> |
| <b>4.13.1 Kabinentür .....</b>                         | <b>102</b> |
| <b>4.13.2 Heckfenster.....</b>                         | <b>103</b> |
| <b>4.13.3 Heizung .....</b>                            | <b>104</b> |
| 4.13.3.1 Heizung bis 15.05.2010.....                   | 104        |
| 4.13.3.2 Heizung ab 16.05.2010 .....                   | 104        |
| <b>4.13.4 Klimaanlage (optional) .....</b>             | <b>105</b> |
| <b>4.13.5 Innenleuchte .....</b>                       | <b>105</b> |
| 4.13.5.1 Innenleuchte bis 15.05.2010.....              | 105        |
| 4.13.5.2 Innenleuchte ab 16.05.2010 .....              | 106        |
| <b>4.13.6 Batterietrennschalter (optional) .....</b>   | <b>107</b> |
| <b>4.14 Rundumkennleuchte (optional).....</b>          | <b>108</b> |
| <b>4.15 ROPS-Sicherheitsbügel .....</b>                | <b>109</b> |
| <b>4.16 Sicherungskasten.....</b>                      | <b>110</b> |
| <b>4.16.1 Sicherungskasten A (Lenkturm) .....</b>      | <b>110</b> |
| <b>4.16.2 Sicherungskasten B (nur bei Kabine).....</b> | <b>112</b> |
| 4.16.2.1 Sicherungskasten bis 31.12.2009.....          | 112        |
| 4.16.2.2 Sicherungskasten ab 01.01.2010 .....          | 113        |
| 4.16.2.3 Sicherungskasten ab 23.01.2012 .....          | 114        |
| <b>4.17 Relaisbox (3550/ 3560) .....</b>               | <b>115</b> |
| <b>4.17.1 Tasternummerierung.....</b>                  | <b>117</b> |
| <b>4.17.2 Schalternummerierung .....</b>               | <b>117</b> |

|                                                         |            |
|---------------------------------------------------------|------------|
| <b>5 Wartungsanleitung .....</b>                        | <b>118</b> |
| <b>5.1 Allgemeine Hinweise .....</b>                    | <b>118</b> |
| 5.1.1 Sitzklappe .....                                  | 120        |
| <b>5.2 Wartung .....</b>                                | <b>121</b> |
| 5.2.1 Täglich .....                                     | 121        |
| 5.2.2 Wartungsplan .....                                | 122        |
| 5.2.3 zusätzlich alle 2/ 3/ 6 Jahre .....               | 127        |
| 5.2.4 Schmierstellen .....                              | 128        |
| 5.2.5 Füllmengen – Betriebsstoffe .....                 | 129        |
| 5.2.5.1 Achse 3345/ 3350/ 3360/ 3450/ 3460 .....        | 130        |
| 5.2.5.2 Achse 3550/ 3560 .....                          | 130        |
| 5.2.5.3 Filtereinsätze .....                            | 131        |
| <b>5.3 Luftfilter Kabine wechseln .....</b>             | <b>132</b> |
| <b>5.4 Räder und Reifen .....</b>                       | <b>133</b> |
| 5.4.1 Prüfen und Auffüllen von Luft in den Reifen ..... | 133        |
| 5.4.2 Radwechsel .....                                  | 135        |

|                                                                                                           |            |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>5.5 Tanken .....</b>                                                                                   | <b>137</b> |
| <b>5.5.1 Verwendung von RME (Rapsmethylester) bzw. FAME (Fatty Acid Methyl Ester) als Kraftstoff.....</b> | <b>139</b> |
| <b>5.5.2 Winterbetrieb mit Dieselmotorkraftstoff .....</b>                                                | <b>140</b> |
| <b>5.6 Wartung Hydrauliksystem .....</b>                                                                  | <b>142</b> |
| <b>5.6.1 Hydraulik-Filteranlage.....</b>                                                                  | <b>144</b> |
| <i>5.6.1.1 Wechsel des Rücklauf-Saugfilters .....</i>                                                     | <i>145</i> |
| <b>5.6.2 Druckfilter .....</b>                                                                            | <b>146</b> |
| <b>5.7 Wartung der Achsgetriebe.....</b>                                                                  | <b>148</b> |
| <b>5.7.1 Achse 3345/ 3350/ 3360/ 3450/ 3460 .....</b>                                                     | <b>148</b> |
| <b>5.7.2 Achse 3550/ 3560.....</b>                                                                        | <b>150</b> |
| <b>5.8 Wartung der Bremsanlage .....</b>                                                                  | <b>151</b> |
| <b>5.9 Luftfilter .....</b>                                                                               | <b>152</b> |
| <b>5.9.1 Zyklon-Vorabscheider reinigen .....</b>                                                          | <b>154</b> |
| <b>5.10 Wartung der Batterie .....</b>                                                                    | <b>155</b> |
| <b>5.10.1 Batterie ein- bzw. ausbauen .....</b>                                                           | <b>156</b> |
| <b>5.11 Sitz .....</b>                                                                                    | <b>157</b> |
| <b>5.12 Stilllegen des Laders.....</b>                                                                    | <b>158</b> |
| <b>5.12.1 Langzeitlagerung des Motors.....</b>                                                            | <b>158</b> |
| <b>5.13 Wiederinbetriebnahme des Laders .....</b>                                                         | <b>160</b> |
| <b>5.14 Endgültige Stilllegung des Laders .....</b>                                                       | <b>161</b> |

|                                                                                            |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6 Wartung Dieselmotoren .....</b>                                                       | <b>162</b> |
| <b>6.1 Sicherer Betrieb .....</b>                                                          | <b>162</b> |
| <b>6.2 Bezeichnung der Einzelteile .....</b>                                               | <b>164</b> |
| <b>6.3 Kraftstoff.....</b>                                                                 | <b>166</b> |
| <b>6.3.1 Kraftstoffstandüberprüfung und Nachtanken .....</b>                               | <b>167</b> |
| <b>6.3.2 Kraftstoffsysteem entlüften .....</b>                                             | <b>168</b> |
| 6.3.2.1 Entlüftung für Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560) ..... | 169        |
| 6.3.2.2 Entlüftung für Dieselmotor V 1505-T (3345).....                                    | 170        |
| <b>6.3.3 Überprüfung der Kraftstoffleitungen.....</b>                                      | <b>171</b> |
| <b>6.3.4 Kraftstofffiltertopf reinigen .....</b>                                           | <b>173</b> |
| <b>6.3.5 Kraftstofffilter wechseln.....</b>                                                | <b>174</b> |
| <b>6.3.6 Kraftstoffvorfilter wechseln .....</b>                                            | <b>175</b> |
| <b>6.4 Motorenöl .....</b>                                                                 | <b>176</b> |
| <b>6.4.1 Überprüfung des Ölstandes und Auffüllen des Motorenöls.....</b>                   | <b>176</b> |
| <b>6.4.2 Motorenölwechsel .....</b>                                                        | <b>178</b> |
| 6.4.2.1 Viskosität des Motoröls.....                                                       | 179        |
| <b>6.4.3 Ölfiltereinsatz wechseln .....</b>                                                | <b>180</b> |

|                                                                  |            |
|------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>6.5 Kühler .....</b>                                          | <b>181</b> |
| 6.5.1 Kühlflüssigkeit Überprüfen und Nachfüllen .....            | 181        |
| 6.5.2 Kühlmittel wechseln.....                                   | 183        |
| 6.5.3 Vorsichtsmaßnahmen bei Überhitzung des Motors .....        | 184        |
| 6.5.3.1 Kühlsystemsenschutzmittel .....                          | 185        |
| 6.5.4 Kühlerdichtungsmittel .....                                | 187        |
| 6.5.5 Überprüfung der Kühlerschläuche und Schlauchschellen ..... | 188        |
| <b>6.6 Ventilatorriemen .....</b>                                | <b>188</b> |
| 6.6.1 Spannung des Ventilatorkeilriemens.....                    | 188        |
| <b>7 Störungsbeseitigung – Dieselmotor .....</b>                 | <b>190</b> |
| 7.1 Der Motor springt schlecht an .....                          | 190        |
| 7.2 Die Leistung ist unzureichend.....                           | 192        |
| 7.3 Der Motor steht plötzlich still.....                         | 194        |
| 7.4 Der Motor muss sofort zum Stillstand gebracht werden .....   | 195        |
| 7.5 Der Motor wird zu heiß .....                                 | 196        |
| 7.6 Die Farbe des Auspuffgases ist besonders stark.....          | 197        |

|                                                               |            |
|---------------------------------------------------------------|------------|
| <b>8 Wartungsdaten – Dieselmotor .....</b>                    | <b>197</b> |
| 8.1 Radlader 3345 .....                                       | 197        |
| 8.2 Radlader 3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560 .....         | 199        |
| 8.3 Anhang .....                                              | 200        |
| 8.4 Zulässige Ölsorten für Motor .....                        | 200        |
| 8.4.1 Qualität .....                                          | 200        |
| 8.4.2 Schmierölviskosität .....                               | 201        |
| 8.4.3 Liste zulässiger Ölsorten .....                         | 202        |
| 8.5 Kraftstoffspezifikation .....                             | 204        |
| 8.6 Arbeits- und Geräuschwerte .....                          | 206        |
| 8.6.1 Radlader 3345 .....                                     | 206        |
| 8.6.2 Radlader 3350 .....                                     | 207        |
| 8.6.3 Radlader 3360 .....                                     | 208        |
| 8.6.4 Radlader 3450 .....                                     | 209        |
| 8.6.5 Radlader 3460 .....                                     | 210        |
| 8.6.6 Radlader 3550 .....                                     | 211        |
| 8.6.7 Radlader 3560 .....                                     | 212        |
| 8.6.8 Hydraulische Schaltpläne .....                          | 213        |
| 8.6.9 Hydraulischer Schaltplan 3345/3350/3360/3550/3560 ..... | 214        |
| 8.6.10 Hydraulischer Schaltplan 3450/3460 .....               | 215        |
| 8.6.11 Index .....                                            | 216        |



## **Achtung!**

**Bei Verwendung von Anbaugeräten und Arbeitswerkzeugen anderer Hersteller, die nicht von Fa. Schäffer geliefert werden, kann die Betriebssicherheit nicht gewährleistet werden!**

**Eine Haftung ist deshalb in diesen Fällen ausgeschlossen!**

**Außerdem kann die Betriebserlaubnis erlöschen!**

## 1 Vorwort

Vor der Inbetriebnahme des Laders sollte sich jeder Maschinenführer anhand dieser Anleitung mit der Handhabung vertraut machen. Die Sicherheitsvorschriften sind strikt einzuhalten. Bitte beachten Sie auch alle für Ihr Land gültigen Sicherheitsbestimmungen.

Der Betreiber ist für den Versicherungsschutz verantwortlich.

Wir empfehlen Ihnen die Maschine nach den Wartungsvorschriften zu pflegen und instand zu setzen, um die Betriebsbereitschaft zu gewährleisten und um eine lange Lebensdauer des Laders zu erreichen.

Sollten während des Betriebes Störungen an der Maschine auftreten, so melden Sie diese an den für Wartung und Instandhaltung Zuständigen. Bei Gefahr für Leib und Leben muss die Maschine sofort außer Betrieb gesetzt werden.



### **Achtung!**

**Die Betriebsanleitung ist ein Bestandteil der Maschine und hat dem Maschinenführer ständig zur Verfügung zu stehen.**

Bei Fragen zur Handhabung oder Wartung der Maschine kann jederzeit der Händler Auskunft erteilen.



### **Achtung!**

**Bei Verwendung von Anbaugeräten und Arbeitswerkzeugen anderer Hersteller kann die Betriebssicherheit nicht gewährleistet werden. Eine Haftung ist deshalb in diesen Fällen ausgeschlossen!**

Die folgenden Hinweiszeichen sind besonders zu beachten und die gekennzeichneten Punkte sind besonders gründlich durchzulesen.



### **Warnung!**

**Dieses Zeichen weist auf Gefahren oder Arbeitsgänge hin, welche bei Nichtbeachtung sehr schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können!**

Diese Anleitung entspricht dem Stand vom Mai 2012. Im Interesse der Weiterentwicklung des technischen Fortschritts können jedoch Veränderungen an der Maschine vorgenommen werden. Irgendwelche Ansprüche können aus dieser Anleitung daher nicht abgeleitet werden.



### **Achtung!**

**Zur Verwendung von RME (Rapsmethylester) bzw. FAME (Fatty Acid Methyl Ester) als Kraftstoff beachten sie unbedingt Kap. 5.5.1!**

## 1.1 Übergabeinspektion durch den Händler

Bei der Übergabe der Maschine durch den Händler, hat dieser eine Übergabe -Inspektion durchzuführen. Bei der Fertigung der Maschine im Herstellerwerk wurde diese Inspektion bereits durchgeführt, dem Kunden soll jedoch in jedem Fall der Lader ordnungsgemäß übergeben werden.

Sollte in der Prüfliste eine NEIN - Antwort erscheinen, so ist dies in der Zeile „Bemerkungen“ zu erklären. Kleinere Reparaturen sind sofort durchzuführen.

Vor der Übergabe der Maschine sind folgende Aufgaben durchzuführen:

- |                                                          |                                                 |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Alle Schmierstellen abschmieren | <input type="checkbox"/> Reifendruck prüfen     |
| <input type="checkbox"/> Radmuttern festziehen           | <input type="checkbox"/> Probefahrt durchführen |

Bei der Übergabe - Inspektion sind die folgenden Punkte zu kontrollieren:

|                                | ja                       | nein                     |                                 | ja                       | nein                     |
|--------------------------------|--------------------------|--------------------------|---------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Motorölstand i.O.?             | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Lenkanlage i.O.?                | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Hydraulikölstand i.O.?         | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Beleuchtung und Armaturen i.O.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Anlass-Sperre i.O.?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Alle Schlauchleitungen i.O.?    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Bremsanlage i.O.?              | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Sicherheitsgurt i.O.?           | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Kühlflüssigkeitsstand i.O.?    | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Abziehbilder und Lack i.O.?     | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Konzentration Kühlmittel i.O.? | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | Bedieneinrichtungen der Kabine  |                          |                          |
| Hydraulikanlage i.O.?          | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | (Gebläse usw.) i.O.?            | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

Bemerkungen: \_\_\_\_\_

Ausliefernder Händler: \_\_\_\_\_

Name

Adresse

Werksvertreter/  
Niederlassung: \_\_\_\_\_

Kunde: \_\_\_\_\_

Name

Wohnort

Straße/ Hausnummer

Art der Verwendung:

☐ Landwirtschaft☐ Bauwirtschaft☐ Industrie☐ Verleih☐ Kommune☐ Sonstiges ( \_\_\_\_\_ )

Fahrzeug - Ident - Nummer: \_\_\_\_\_

Maschine ordnungsgemäß an Kunden übergeben: \_\_\_\_\_

**Eine Kopie dieser Übergabe - Inspektion ist an den Hersteller zu schicken!**

## **1.2 Beschreibung der Maschine**

Der Lader besteht aus dem zweiteiligem Fahrzeugrahmen (Vorderwagen mit Schwinge und Hinterwagen), dem Antrieb und den Achsen. Vorder- und Hinterwagen sind durch ein Knickgelenk verbunden.

### **1.2.1 Antrieb**

Ein Dieselmotor treibt die Lenk-, Arbeits- und Fahrhydraulik an.

Der Antriebsstrang besteht aus einer Triebachse vorn sowie einer Getriebeachse mit Verteilergetriebe und Lamellenbremse auf der Hinterachse. Der Antrieb der Vorderachse erfolgt vom Verteilergetriebe aus über eine Gelenkwelle.

### **1.2.2 Bremse**

Die Hinterachse des Laders ist mit einer im Ölbad laufenden Lamellenbremse ausgerüstet. Diese wirkt gleichzeitig über einen Seilzug als Feststellbremse und in Verbindung mit dem Inchedal als hydraulische Betriebs-Hilfsbremse.

### **1.2.3 Lenkung**

Die Lenkung erfolgt als vollhydraulische Knick- Lenkung über einen doppeltwirkenden Zylinder.

## 1.2.4 Hydraulik

Das hydraulische System besteht aus:

- Arbeits- und Fahrhydraulik
- Lenkhydraulik

Der Dieselmotor treibt eine Axialkolbenpumpe an. An diese ist die Zahnradpumpe für die Lenkhydraulik angeflanscht.

Die Axialkolbenpumpe treibt weiterhin den Axialkolbenmotor für die Fahr- und Arbeitshydraulik an.

Entsprechend der Dieselmotordrehzahl wird die Axialkolbenpumpe ausgeschwenkt und so die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Belastung des Laders angepasst (automotives Fahren). Je mehr Gas gegeben wird umso schneller wird der Lader.

Beim Betätigen des Inchpedals wird diese Automatik außer Kraft gesetzt. Je weiter das Pedal getreten wird, desto weiter wird die Axialkolbenpumpe zurückgeschwenkt. Dadurch kann bei hoher Dieselmotordrehzahl die Kraft vom Fahrtrieb zur Arbeitshydraulik umgeleitet und die Fahrgeschwindigkeit verringert werden. Bei durchgetretenem Pedal wird die Axialkolbenpumpe auf 0 zurückgeschwenkt und die Lamellenbremse betätigt. Der Lader wird abgebremst und bleibt stehen.



### **Achtung!**


**Bei der Wartung des Hydrauliksystems, sowie dem Wechsel von Hydraulikaggregaten, ist mit größter Sauberkeit vorzugehen, um einen vorzeitigen Ausfall der Anlage zu vermeiden!**



### **Warnung!**

**Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikanschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremdöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch!**

## 1.3 Kennzeichnung der Maschine




a = Typschild

b = Fahrzeug - Ident - Nummer

**Fahrzeug - Ident - Nummer:**

\_\_\_\_\_

**V 1505-T  
Lader 3345**




Motornummer eingeschlagen

### Kennzeichnung Dieselmotor

Motornummer:

\_\_\_\_\_

**V 2403 M-(T)  
Lader 3350/ 3360/ 3450/ 3460/  
3550/ 3560**



Motornummer eingeschlagen

## Kennzeichnung Hydraulikpumpe und -motor

Typ →

Serien-Nummer →

Pumpennummer: \_\_\_\_\_

Motornummer: \_\_\_\_\_




**Rexroth**  
D-89275 Elchingen

TYP: A10VG28DA1D8/10R-NSC13F015SH  
MNR: 2146156

SN: 24778206 7202

FD: 10W12      Rotation: 6  
n = 2800 min<sup>-1</sup> P = 18 kW

### 1.3.1 CE-Kennzeichnung



Die CE-Kennzeichnung auf dem Typschild bestätigt, dass das Produkt den geltenden europäischen Richtlinien entspricht.

## 1.4 Konformitätserklärung

SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH  
Auf den Thülen  
59597 Ennette

**Schäffer**  
Lader

### EG-Original-Konformitätserklärung für Maschinen nach EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang II 1 A

Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend beschriebene Maschine:

**Schäffler Radlader      Typ:      Fahrzeug-Ident-Nr.**

Übereinstimmt mit den Bestimmungen folgender EG-Richtlinien:

Richtlinie 2006/42/EG  
Richtlinie 2000/14/EG

Angewendete Normen und technische Spezifikationen:

EN 12100-1  
EN 12100-2  
EN 474-1  
EN 474-3

Technische Unterlagen aufbewahrt bei:

SCHÄFFER MASCHINENFABRIK GMBH  
Stefan Kusmann  
Auf den Thülen  
59597 Ennette

\_\_\_\_\_  
Wilhelm Westerfeld  
(Betriebsleiter/ stellvertretender Betriebsleiter)

\_\_\_\_\_  
(Datum)

### **1.4.1 Hinweise zur Ersatzteilbestellung**

Tragen Sie bitte die entsprechenden Ident - Nummern in die Bedienungsanleitung ein.

Bei Rückfragen bei Ihrem Vertragshändler, im Werk oder bei unserem Kundendienst diese Nummern bereithalten.

**Ersatzteile sind über Ihren zuständigen Vertragshändler zu bestellen.**

Ersatzteilbestellungen müssen folgende Angaben enthalten:

1. Maschinentyp
2. Fahrzeug - Ident - Nummer (Motor- bzw. Pumpennummer)
3. Genaue ET- Nummer und Bezeichnung des Teiles
4. Versandadresse mit Postleitzahl

Ein Formular zum Ausdrucken für Ihre Ersatzteilbestellung finden Sie auf der beliegenden CD.

### **1.4.2 Schäffer Originalteile**

Nur Original Schäffer Ersatzteile verwenden!

Diese Teile sind speziell für unsere Lader und Anbaugeräte ausgelegt und freigegeben. Bei der Verwendung anderer Ersatzteile kann die Betriebssicherheit nicht garantiert werden.

ROPS-Aufbauten entsprechen ISO 3471, FOPS-Aufbauten entsprechen ISO 3449 (Kat. 1) und Rückhaltesysteme entsprechen EN 6683.

Eine Haftung ist deshalb bei Verwendung von Fremdteilen ausgeschlossen.

## 1.5 Symbole- und Hinweise

Die folgenden Hinweiszeichen sind besonders zu beachten und die gekennzeichneten Punkte sind besonders gründlich durchzulesen.

|                                                                                  |                 |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Warnung!</b> |  | <b>Warnung!</b> | Diese Zeichen weisen auf Gefahren oder Arbeitsgänge hin, welche bei Nichtbeachtung sehr schwere oder tödliche Verletzungen verursachen können! |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                 |                                                                                   |                 |                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Achtung!</b> |  | <b>Achtung!</b> | Diese Zeichen weisen auf Vorschriften, Gefahren oder Arbeitsgänge hin, welche bei Nichtbeachtung zu Sach- und Umweltschäden bzw. strafrechtlichen Konsequenzen führen können! |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                  |                 |                                                                                   |                 |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Wichtig!</b> |  | <b>Wichtig!</b> | Diese Zeichen weisen auf Zusatzinformationen oder mögliche Fehlbedienungen hin! |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------|

### Hinweis!

Zusatzinformationen und Erklärungen zu bestimmten Vorgehensweisen

|                                                                                  |                 |                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <b>Warnung!</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Beachten Sie alle Hinweise sorgfältig und verhalten Sie sich entsprechend der Hinweise!</li><li>• Alle Sicherheitshinweise sind auch an andere Benutzer weiterzugeben!</li></ul> |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 1.5.1 Hinweise an der Maschine

An dem Lader angebrachte Aufkleber müssen unbedingt beachtet und in vollständig lesbarem Zustand gehalten werden.

### 1.5.1.1 Warnbildaufkleber



Rotierende Teile



Aufenthalt unter der Schwinge verboten



Personen nicht im Werkzeug befördern



Kippgefahr



Quetschgefahr



Während des Betriebes ist stets der Sicherheitsgurt anzulegen!

### 1.5.1.2 Hinweisaufkleber



Kennzeichnung der Verzurrösen




Kennzeichnung der Schmierstellen



Hebepunkt



Notausstieg



ATF-Öl einfüllen



Tür entriegeln



Bedienungsanleitung lesen



**Warnung!**

- Vor der Inbetriebnahme des Laders ist diese Anleitung durch den Maschinenführer gründlich durchzulesen!
- Bei Unklarheiten ist der Arbeitgeber oder der Maschinenhändler zu fragen!

## 2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Radlader ist nach dem Stand der Technik und den anerkannten sicherheitstechnischen Regeln gebaut. Beim Gebrauch der Maschine können dennoch Gefahren ausgehen, deshalb ist der Lader nur bestimmungsgemäß und in technisch einwandfreiem Zustand zu nutzen.

Die Sicherheitsregeln sind streng zu beachten. Bei Störungen ist die Maschine sofort außer Betrieb zu setzen und erst nach deren Beseitigung wieder einzusetzen.

Der Radlader dient ausschließlich zum Lösen, Laden, Schieben und Verteilen von Schüttgütern. Eine angebaute Paletten-gabel ist zum Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Stückgütern und palettiertem Material vorgesehen. Eine andere Verwendung (z.B. Nutzung der Schwinge als Arbeitsbühne) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet für daraus resultierende Schäden nicht, der Anwender trägt dafür das Risiko allein.



### **Warnung!**

**Bei Gefahren durch herabfallende Güter (z.B. im Steinbruch) ist der Lader nicht einzusetzen!**

**Dung- und Silagezangen sind für Arbeiten mit Großballen nicht zulässig!**

Das Einhalten der Betriebsanleitung und der Wartungs- und Inspektionsvorschriften gehört mit zur bestimmungsgemäßen Verwendung.



### **Warnung!**

**Die Maschine darf nur von unterwiesenem und mit der Bedienung vertrautem Personal bedient werden. Bedienen Sie die Maschine niemals, wenn Sie mit deren Handhabung nicht vertraut sind!**

**Bei der Nutzung des Laders ist stets der Sicherheitsgurt anzulegen!**

Die im Heck angebrachte Abschleppkupplung dient ausschließlich zum Abschleppen, Bergen oder Festzurren des Laders.

**Achtung!**

**Eine angebaute Abschleppkupplung niemals als Anhängerkupplung zum Ziehen von Anhängern oder dergleichen verwenden!**

**Anhänger nur an Anhängerkupplung anhängen!**

**Das Fahren mit Anhänger ist nur erlaubt, wenn der Lader als Zugmaschine zugelassen ist!**

Ein Betätigen der Arbeitshydraulik im Straßenverkehr ist strengstens untersagt. Die Schwinge ist in die unterste Stellung abzusenken. Das Arbeitswerkzeug ist zu entleeren und in Endstellung einzukippen, die entsprechende Abdeckung (Kantenschutz usw.) ist anzubringen. Der Bedienhebel ist nach unten zu drücken und damit die Arbeitshydraulik zu verriegeln.

**Achtung!**

- **Nach StVZO darf der Abstand von Mitte Lenkrad bis zur vordersten Kante des mitgeführten Werkzeuges im Straßenverkehr höchstens 3,5 m betragen. Messen Sie dieses notfalls nach!**
- **Der Fahrer hat sich vor Fahrbeginn über die entsprechenden nationalen Vorschriften oder Regelungen (z.B. im Straßenverkehr) zu informieren und diese einzuhalten!**

**Achtung!**

**Der Bedienhebel ist nach unten zu drücken und damit die Arbeitshydraulik zu verriegeln.**

## 2.1 Lader mit ROPS-Sicherheitsbügel


Der Radlader dient ausschließlich zum Lösen, Laden, Schieben und Verteilen von Schüttgütern. Eine angebaute Paletten-gabel ist zum Aufnehmen, Transportieren und Absetzen von Stückgütern und palettiertem Material vorgesehen. In Verbindung mit einer Dung- und Silagezange, einem Futterdosiergerät oder einer Silageschneidzange darf der Lader zum Aufnehmen, Transportieren, Laden oder Verteilen von Futter, Silage bzw. Dung verwendet werden.



### Warnung!

Bei Gefahren durch herabfallende landwirtschaftliche Güter ist der Lader unbedingt mit einer Kabine oder einem Verdeck (FOPS geprüft) auszurüsten!

Dung- und Silagezangen sind für Arbeiten mit Großballen nicht zulässig!



### Achtung!

Eine andere Verwendung (z.B. Nutzung der Schwinge als Arbeitsbühne, Einsatz als Zugfahrzeug für Anhänger oder dergleichen) gilt als nicht bestimmungsgemäß. Der Hersteller haftet für daraus resultierende Schäden nicht, der Anwender trägt dafür das Risiko allein!



## Warnung!

**Das Laden, Transportieren und Stapeln von Kisten und Großballen (Rund- oder Quaderballen) ist nur mit einem Lader zulässig, der mit einem Fahrerschutzdach bzw. einem Verdeck ausgerüstet ist.**

**Jegliche Arbeiten mit Großballen (Rund- oder Quaderballen) sind mit einem Lader ohne Fahrerschutzdach oder Kabine verboten!**

**Es sind nur zugelassene Stapelgeräte einzusetzen. Dung- und Silagezangen sind für Arbeiten mit Großballen unzulässig!**

**Das Fahrerschutzdach ist nachrüstbar!**

**In der Nähe von leichtbrennbaren Gütern (z.B. Stroh, Heu usw.) besteht Brandgefahr durch Funkenflug - der Lader ist hier entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einzusetzen.**

## 2.2 Sicherheitshinweise für die Nutzung als Radlader

- Die allgemeinen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften des Gesetzgebers beim Umgang mit dem Radlader sind zu beachten.
- Bei der Bedienung, Wartung und Instandhaltung ist diese Anleitung einzuhalten.
- Der Lader darf nur von Personen geführt und instand gesetzt werden, die das 18. Lebensjahr vollendet haben, geistig und körperlich geeignet sind, sowie in der Bedienung und Wartung der Maschine unterwiesen wurden.
- Zum Besteigen des Laders sind nur die vorgesehenen Trittflächen zu nutzen, diese sind stets in trittsicherem Zustand zu halten.

- Bedienungshebel, Pedale und der Fahrerstand sind frei von Schmutz und Fett zu halten.
- Die Bedienungseinrichtungen dürfen nur vom Fahrersitz aus betätigt werden.
- Keine anderen Personen mitnehmen, der Lader ist nur für eine Person zugelassen.
- Der Aufenthalt im Gefahrenbereich des Laders ist verboten!
- Der Aufenthalt im ungesicherten Knickbereich des Laders ist verboten!
- Die Arbeitsgeräte dürfen nicht über Personen, Arbeitsplätze, und Geräte geschwenkt werden. Bei Gefahr für Personen muss der Maschinenführer Warnzeichen geben.
- Zu festen Bauteilen, z.B. Bauwerken, Abtragwänden, Gerüsten, anderen Maschinen, ist zur Vermeidung von Quetsch-gefahren ein ausreichender Sicherheitsabstand (0,5 m) einzuhalten.
- Mit Arbeitsgeräten (Schaufeln usw.) dürfen keine Personen befördert werden.
- Die Standsicherheit des Laders muss immer gewährleistet sein. Fahrwege müssen so beschaffen sein, dass ein rei-bungsloser und sicherer Betrieb gewährleistet ist.
- In unebenem oder geneigtem Gelände ist das Arbeitsgerät möglichst nahe über dem Boden zu führen. Bei Gefälle ist der Lader nicht einzusetzen. Die Geschwindigkeit ist den örtlichen Verhältnissen und der Belastung entsprechend an-zupassen.
- Die zulässige Belastung des Laders darf nicht überschritten werden. Sie vermindert sich auf unwegsamem Gelände und bei starkem Lenkeinschlag.
- Versuchen Sie nicht, die Leistung der Maschine durch unzulässige Umbauten zu steigern. Alle Umbauten müssen vom Hersteller genehmigt werden.

**Sicherheit ist das oberste Gebot!**

- Bei Ladearbeiten mit angehobener Last nicht scharf bremsen oder scharf rückwärts anfahren. Nicht schneller als Schritt-Tempo bzw. 6 km/h fahren. Bei Hang- und Kurvenfahrt die Last absenken.
- Von Baugrubenböschungen und Grabenkanten einen Sicherheitsabstand von mindestens 1 m einhalten.
- Beim Laden von leichtbrennbaren Gütern (Stroh, Heu usw.) sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten.
- Bei laufendem Motor in geschlossenen Räumen ist für ausreichend Belüftung zu sorgen. Die allgemeinen Vorschriften über Abgase in geschlossenen Räumen sind zu beachten.
- Beim Anhalten ist der Lader an sicherer Stelle zum Stehen zu bringen. Vor dem Verlassen des Führerstandes die Feststellbremse anziehen, die Schwinge in die tiefste Stellung absenken, alle Bedienhebel in Neutralstellung bringen und den Zündschlüssel abziehen.
- Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten, sowie beim **Betanken** ist der Dieselmotor abzustellen. Kraftstoff ist feuergefährlich, deshalb nicht mit offenem Feuer hantieren und nicht rauchen.
- Bei Arbeiten an der elektrischen Anlage vorher das Massekabel (-) an der Batterie lösen.
- Unter Druck stehende Ölleitungen und Schläuche nicht lösen oder nachziehen.
- Die Feststellbremse ist in regelmäßigen Abständen zu prüfen.
- Auf gleichmäßigen Reifendruck achten. Der vom Reifenhersteller angegebene Reifendruck ist stets einzuhalten.
- Die eingestellten Drücke im Hydrauliksystem dürfen nicht geändert werden.
- Schweißarbeiten an tragenden Teilen (Rahmen, Schwinge) sind grundsätzlich verboten.
- Bei Schweißarbeiten am Lader vorher das Massekabel (-) an der Batterie lösen und Stecker vom Steuergerät abziehen.

- Das Abschleppen des Laders ist möglichst zu vermeiden. Sollte es dennoch notwendig sein, ist mit Schrittgeschwindigkeit zu fahren.
- **Bei ausgefallener Lenkhydraulik steigen die Lenkkräfte sehr stark an. Es sind die Hinweise in den weiteren Abschnitten zu beachten.**
- Der Lader darf nicht als Zugfahrzeug genutzt werden. Die am Fahrzeugheck montierte Abschleppkupplung (Wahlausrüstung) darf nur zum Abschleppen des Laders benutzt werden.
- Im Weiteren sind auch die Hinweise in den Abschnitten „*Sicherheitshinweise für den Betrieb des Radladers*“ und „*Arbeiten mit dem Lader*“ zu beachten.

## 2.3 Hinweise für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr

In Deutschland gelten für das Fahren im öffentlichen Straßenverkehr folgende Vorschriften:



### Achtung!

- **Im öffentlichen Straßenverkehr darf nur ohne Werkzeug, mit leerer Werkzeugaufnahme, gefahren werden!**
- **Der Fahrer hat sich vor Fahrtbeginn über die entsprechenden nationalen Vorschriften oder Regelungen (z.B. im Straßenverkehr) zu informieren und diese einzuhalten!**

Im Straßenverkehr ist der Lader nur mit allgemeiner Betriebserlaubnis (ABE) und StVZO- Ausrüstung zu betreiben, der Maschinenführer muss dabei eine gültige Fahrerlaubnis besitzen. Die ABE ist beim zuständigen Straßenverkehrsamt, nach Vorlage des TÜV-Gutachtens, zu beantragen.

Ein Betätigen der Arbeitshydraulik im Straßenverkehr ist strengstens untersagt. Die Schwinge ist in die unterste Stellung abzusenken. Das Arbeitswerkzeug ist zu entleeren und in Endstellung einzukippen, die entsprechende Abdeckung (Kantenschutz usw.) ist anzubringen.



### Achtung!

- **Nach StVZO darf der Abstand von Mitte Lenkrad bis zur vordersten Kante des mitgeführten Werkzeuges im Straßenverkehr höchstens 3,5 m betragen. Messen Sie dieses notfalls nach!**
- **Der Fahrer hat sich vor Fahrtbeginn über die entsprechenden nationalen Vorschriften oder Regelungen (z.B. im Straßenverkehr) zu informieren und diese einzuhalten!**

Im Straßenverkehr mitzuführen:

- Ein Unterlegkeil bei Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 4 t,
- Ein Warndreieck und eine Warnleuchte in Kraftfahrzeugen mit einem zulässigen Gesamtgewicht von mehr als 3,5 t.
- ABE oder Fahrzeugschein und Führerschein mitführen, das Gutachten allein genügt nicht!
- **Ein Verbandkasten ist für land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb nicht vorgeschrieben. In allen anderen Fällen ist er mitzuführen.**

**Achtung!**

- Türen gegen Zuschlagen sichern!
- Sicherheitsgurt anlegen!
- Hat der Lader ein Fahrerschutzdach mit Frontscheibe, sind Außenspiegel nachzurüsten.

Ausrüstung für den Straßenverkehr

- **3** Geschwindigkeitsschilder an beiden Längsseiten und an der Rückseite des Fahrzeugs

**Maschinen mit einer Bauart bedingten Höchstgeschwindigkeit > 20 km/h:**

- Nummernschild ist vorgeschrieben

**Achtung!**

**Der Fahrer hat sich vor Fahrbeginn über die entsprechenden nationalen Vorschriften oder Regelungen (z.B. im Straßenverkehr) zu informieren und diese einzuhalten!**

## 2.4 Sicherheitshinweise für den Betrieb des Radladers

### 2.4.1 Vorbemerkungen



#### **Warnung!**

- **Vor der Inbetriebnahme des Laders ist diese Anleitung durch den Maschinenführer gründlich durchzulesen!**
- **Die Maschine darf nicht ohne die nötige Sachkompetenz betrieben werden!**
- **Bei Unklarheiten ist der Arbeitgeber oder der Maschinenhändler zu fragen!**

Neben diesen Sicherheitshinweisen sind die entsprechenden nationalen Sicherheitsvorschriften oder Regelungen (z.B. im Straßenverkehr) zu beachten.

Für spezielle Einsatzorte (z.B. Tunnel, Pontons, kontaminierte Bereiche usw.) sind die besonderen Sicherheitsanforderungen einzuhalten.

Der Lader darf nur bestimmungsgemäß verwendet werden. Technische Veränderungen an der Maschine bedeuten ein erhebliches Gefahrenrisiko und sind streng verboten. Außerdem führen sie zum Wegfall jeglicher Garantiesprüche.

## 2.4.2 Allgemeines

Jede Arbeitsweise, welche die Sicherheit einschränkt muss unterlassen werden.

Der Lader darf nur in sicherem und funktionsfähigem Zustand betrieben werden. Für die Bedienung, Wartung, Instandsetzung, Montage und den Transport ist diese Betriebsanleitung einzuhalten.

Der Unternehmer hat Sicherheitsvorschriften, so weit erforderlich, durch besondere, den örtlichen Einsatzverhältnissen angepasste Anweisungen zu ergänzen.

Die Betriebsanleitung und alle sicherheitsrelevanten Anweisungen müssen am Fahrerplatz sorgfältig aufbewahrt werden. Die Betriebsanleitung und die Sicherheitshinweise müssen vollständig und in lesbaren Zustand vorhanden sein.

Sicherheitseinrichtungen am Lader dürfen beim Betrieb nicht außer Kraft gesetzt werden.

Beim Betrieb ist Schutzkleidung zu tragen. Lose und weite Kleidungsstücke können sich an der Maschine verfangen. Tragen sie daher nur eng anliegende Kleidung. Ringe, Schals, Krawatten und offene Manschetten oder Jacken sind zu vermeiden. Für bestimmte Arbeiten können Schutzbrille, Sicherheitsschuhe, Schutzhelm, Schutzhandschuhe, reflektierende Westen, Gehörschutz usw. notwendig sein.

Vor Beginn der Arbeiten sind die Informationen über erste Hilfe und Rettungsmöglichkeiten (Notarzt, Feuerwehr usw.) einzuholen. Das Vorhandensein eines vorschriftsmäßigen Verbandkastens ist sicherzustellen.

Standort und Bedienung von Feuerlöschern sowie die örtlichen Brandmeldungs- und Brandbekämpfungsmöglichkeiten müssen bekannt sein.

Lose Teile, z.B. Werkzeuge oder andere Zubehöre sind zu sichern. Türen, Fenster und Klappen müssen im geöffneten Zustand gegen ungewolltes Zuschlagen gesichert sein.

Der Lader darf nur im sauberen Zustand betrieben werden. Brennbare Güter (z.B. Heu- oder Strohhalme) sind regelmäßig zu entfernen. Die Trittstufen und Pedale sind wegen der Rutschgefahr von Schmutz zu reinigen.



### **Warnung!**

**Heiße Teile des Laders können leichtbrennbare Güter (z.B. Stroh, Heu usw.) entzünden!**

### 2.4.3 Bedienung

Der Lader darf nur von Personen selbständig geführt oder gewartet werden, die:

- körperlich und geistig geeignet sind,
- im Führen oder Warten des Laders unterwiesen sind und ihre Befähigung hierzu dem Unternehmer nachgewiesen haben,
- und von denen zu erwarten ist, dass sie die ihnen übertragenen Aufgaben zuverlässig erfüllen.

Das gesetzliche vorgeschriebene Mindestalter ist einzuhalten.

Personen zum Führen oder Warten des Laders müssen vom Unternehmer bestimmt werden.

Bedienungseinrichtungen (Stellteile) dürfen nur vom Fahrer- oder Bedienungsplatz aus betätigt werden.

Zum Besteigen oder Betreten sind die dafür vorgesehenen Auftritte und Flächen zu benutzen. Sie sind in trittsicherem Zustand zu erhalten.

Ist die Verriegelung der Schnellwechseleinrichtung vom Fahrerplatz nicht eindeutig zu sehen (Konstruktion, Verschmutzungen) sind folgende Sicherheitsmaßnahmen zusätzlich notwendig:

- Der Fahrer oder eine andere berechnigte Person haben den festen Sitz der Arbeitseinrichtung am Anschluss der Schnellwechseleinrichtung direkt zu kontrollieren.
- Ist das nicht möglich, muss die Arbeitseinrichtung etwas angehoben und die Schaufel an- und ausgekippt werden.

**Warnung!****Während dieses Probelaufes darf sich niemand im Gefahrenbereich aufhalten!**

## 2.4.4 Standsicherheit

Der Lader muss so eingesetzt, verfahren und betrieben werden, dass stets seine Standsicherheit bzw. Sicherheit gegen Umsturz gewährleistet ist. Vor Beginn der Arbeit hat sich der Fahrer von einem tragfähigen Fahruntergrund zu überzeugen.





### Warnung!

**Der Maschinenführer hat die Fahrgeschwindigkeit den örtlichen Verhältnissen anzupassen und bei Fahrten in geneigtem oder unebenem Gelände das Arbeitsgerät möglichst nahe über dem Boden zu führen!**

**Die zulässige Belastung des Laders darf niemals überschritten werden!**

Von Bruch-, Gruben-, Halden- und Böschungsrändern muss der Lader so weit entfernt bleiben, dass keine Absturzgefahr besteht. In der Nähe von Baugruben, Schächten, Gräben, Gruben- und Böschungsrändern ist der Lader gegen Abrollen oder Abrutschen zu sichern.



### Warnung!

**Bei Gefälle und in Steigungen zur Erhöhung der Standsicherheit nie parallel zum Gefälle fahren!**



### Warnung!

**Niemals mit angehobener Last oder bei Kurvenfahrt scharf bremsen!  
Der Lader könnte umkippen!**

### **2.4.5 Gefahrenbereich**

Im Gefahrenbereich des Laders dürfen sich keine Personen aufhalten.

Gefahrenbereich ist die Umgebung des Laders, in der Personen durch Bewegungen des Laders, seiner Arbeitseinrichtungen und seiner Anbaugeräte oder durch ausschwingendes Ladegut, durch herabfallendes Ladegut oder durch herabfallende Arbeitseinrichtungen erreicht werden können.

Der Maschinenführer darf mit dem Lader nur dann arbeiten, wenn sich keine Personen im Gefahrenbereich aufhalten.

Der Maschinenführer hat die Arbeit mit dem Lader einzustellen, wenn Personen trotz Warnung den Gefahrenbereich betreten oder nicht verlassen.

Der Knickbereich des Laders darf nicht bei laufendem Motor betreten werden.

Zu festen Bauteilen, z.B. Bauwerken, Abtragwänden, Gerüsten, anderen Maschinen, ist zur Vermeidung von Quetschgefahren ein ausreichender Sicherheitsabstand (0,5 m) einzuhalten.

Ist die Einhaltung des Sicherheitsabstandes nicht möglich, so ist der Bereich zwischen festen Bauteilen und dem Arbeitsbereich des Laders abzusperren.

### **2.4.6 Befördern von Personen**

Der Maschinenführer darf keine Personen auf dem Lader mitfahren lassen. Fremde Personen dürfen erst nach Zustimmung des Maschinenführers und nur bei Stillstand die Maschine besteigen, verlassen oder den Arbeitsbereich betreten.

### **2.4.7 Arbeiten im Bereich von E-Leitungen**

Vor der Ausführung von Aushubarbeiten ist zu ermitteln, ob im vorgesehenen Arbeitsbereich Erdleitungen verlegt sind, durch die Personen gefährdet werden können. Sind Erdleitungen vorhanden, so sind im Einvernehmen mit dem Grundeigentümer oder Betreiber der Leitung deren Lage und Verlauf zu ermitteln sowie die erforderlichen Sicherungsmaßnahmen festzulegen und durchzuführen.

Der Verlauf von Leitungen im Baustellenbereich ist vor Beginn der Arbeiten unter Aufsicht eindeutig zu kennzeichnen. Kann die Lage von Leitungen nicht ermittelt werden, sind Suchgräben, evtl. auch von Hand, anzulegen. Bei unvermutetem Antreffen oder Beschädigen von Erdleitungen oder ihrer Schutzabdeckung hat der Maschinenführer die Arbeiten sofort einzustellen und den Aufsichtführenden zu verständigen.

Im Falle eines Stromübertrittes gelten folgende Verhaltensregeln:

- Fahrerstand nicht verlassen,
- Außenstehende vor dem Näher treten und dem Berühren der Maschine warnen,
- Abschalten des Stromes veranlassen.

### **2.4.8 Arbeiten in der Nähe von elektrischen Freileitungen**

Bei der Arbeit mit dem Lader in der Nähe elektrischer Freileitungen und Fahrleitungen muss zwischen diesen, dem Lader und ihren Arbeitseinrichtungen ein von der Nennspannung der Freileitung abhängiger Sicherheitsabstand eingehalten werden. Dies ist erforderlich um einen Stromübertritt zu vermeiden. Gleiches gilt für den Abstand zwischen diesen Leitungen und den Anbaugeräten.

Diese vorgeschriebenen Sicherheitsabstände sind einzuhalten:

| <u>Nennspannung (Volt)</u>   | <u>Sicherheitsabstand</u> |
|------------------------------|---------------------------|
| bis 1000 V                   | 1,0 m                     |
| über 1 kV bis 110 kV         | 3,0 m                     |
| über 110 kV bis 220 kV       | 4,0 m                     |
| über 220 kV bis 380 kV       | 5,0 m                     |
| bei unbekannter Nennspannung | 5,0 m                     |

Dabei müssen alle Arbeitsbewegungen der Schwinge und der Arbeitsgeräte beachtet werden. Auch Bodenunebenheiten, durch welche der Lader schräg gestellt wird und näher an Freileitungen kommt, sind zu beachten. Bei Wind können sowohl Freileitungen als auch Arbeitsgeräte ausschlagen und dadurch den Sicherheitsabstand verringern.

Kann kein ausreichender Sicherheitsabstand von elektrischen Freileitungen und Fahrleitungen eingehalten werden, hat der Unternehmer andere Sicherungsmaßnahmen gegen Stromübertritt durchzuführen. Das kann z.B. durch

- Abschalten der Leitung,
- Verlegen der Freileitung,
- Verkabelung,
- Begrenzung des Arbeitsbereiches des Laders erreicht werden.

## **2.4.9 Besondere Hinweise für Arbeiten im Landwirtschaftsbereich**

In der Nähe von leichtbrennbaren Gütern (z.B. Stroh, Heu usw.) besteht Brandgefahr durch Funkenflug - der Lader ist hier entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen einzusetzen.

Beim Einsatz in geschlossenen Räumen ist für eine ausreichende Belüftung zu sorgen.

Bei Arbeiten mit einer Dung- und Silagezange oder einer Silageschneidzange besteht eine erhöhte Gefahr durch Quetschungen. Hier sind die speziellen Vorschriften dieser Arbeitswerkzeuge zu beachten.

## **2.4.10 Arbeitsunterbrechungen**

Vor Arbeitspausen und Arbeitsschluss hat der Fahrer das Arbeitsgerät auf dem Boden abzusetzen und so zu sichern, dass es nicht in Bewegung geraten kann.

**Bei nicht abgesetztem Arbeitsgerät darf der Fahrer die Maschine nicht verlassen.**

Der Lader sollte nur dort abgestellt werden, wo er kein Hindernis für den öffentlichen Straßenverkehr, Baustellen, Höfen usw. darstellt. Gegebenenfalls ist die Maschine durch Warneinrichtungen (Warndreieck, Signalschnüre, Warnleuchten usw.) zu sichern.

Vor dem Verlassen des Fahrerstandes sind alle Bedienungseinrichtungen in Neutralstellung zu bringen und die Bremse festzuziehen. Entfernt sich der Fahrer vom Lader ist der Dieselmotor abzustellen und die Maschine gegen unbefugtes Benutzen zu sichern.

## **2.4.11 Einsatz unter Tage und in geschlossenen Räumen**

Wird der Lader in geschlossenen Räumen eingesetzt, sind diese Räume ausreichend zu belüften. Für Untertagearbeiten sind die gesonderten Vorschriften einzuhalten.

## 2.4.12 Gefahren durch Gase und Dämpfe

Gibt es in der Umgebung des Laders Gase oder Dämpfe sind besondere Schutzmaßnahmen nötig um den Fahrer und andere Personen vor Gefahren zu schützen. Schutzausrüstung (z.B. Atemluftfilter oder Schutzanzug) sind zu tragen. Informieren Sie sich über die entsprechenden Vorschriften und befolgen Sie diese genau.

Führen Sie Schweißarbeiten nur an Orten aus bei denen Sie sicher sind, dass es dort keine Brand- oder Explosionsgefahr gibt.

## 2.4.13 Temperaturbereich für Einsatz und Lagerung

Der Lader ist für einen Temperaturbereich von -20°C bis +40°C zugelassen. Liegt die Temperatur am Einsatzort über oder unter diesem Bereich sollte der Lader darauf eingestellt. Sprechen Sie mit Ihrem Händler über notwendige Maßnahmen (z.B. Motorvorwärmanlage oder andere Betriebsstoffe).

## 2.4.14 Einweiser/ eingeschränkte Sicht

Eine eingeschränkte Sicht vom Fahrerplatz aus kann den Einsatz eines Einweisers nötig machen. Der Einweiser und der Fahrer sollten immer Sichtkontakt haben. Sollte der Fahrer den Einweiser nicht mehr sehen, hat dieser die Maschine sofort zu stoppen bis er wieder Sichtkontakt zum Einweiser hat.

Einweiser müssen gut erkennbar sein, z.B. durch Warnkleidung. Sie haben sich im Blickfeld des Maschinenführers aufzuhalten. Der Einweiser darf während seiner Tätigkeit nicht mit anderen Aufgaben betraut werden, die ihn von seiner Aufgabe ablenken können.



### **Warnung!**

- **Mit Personen im Arbeitsbereich ist immer Blickkontakt aufzunehmen!**
- **Halten sich unbeteiligte Personen im Gefahrenbereich auf, ist der Lader unverzüglich zum Stillstand zu bringen!**

## **2.4.15 Fahrbetrieb**

Vor der Inbetriebnahme des Laders sind der Fahrersitz, die Spiegel und die Stellteile so einzustellen, dass ein sicheres Arbeiten möglich ist. **Der Sicherheitsgurt ist anzulegen!**

Ist der Lader mit einer Kabine bzw. Fahrerschutzdach mit Scheiben ausgerüstet müssen diese sauber und eisfrei sein.

Die Fahrwege müssen so beschaffen sein, dass ein reibungsloser und sicherer Betrieb gewährleistet ist. Das heißt, sie müssen ausreichend breit, mit möglichst geringem Gefälle und auf tragfähigem Untergrund angelegt werden. Vor dem Befahren von Brücken, Kellerdecken, Gewölben o.ä. ist deren Tragfähigkeit zu beachten.

Vor dem Einfahren in Unterführungen, Tunnel usw. sind die lichten Abmessungen der baulichen Anlagen zu beachten. Bei Gelände mit starkem Gefälle oder mit Steigungen muss zur Erhöhung der Standsicherheit die Last möglichst bergseitig geführt werden.

Bei Fahrwegen müssen Gefällstrecken so angelegt sein, dass der Lader sicher abgebremst werden kann. Längere Rückwärtsfahrten sollten vermieden werden.


Auf öffentlichen Straßen darf der Lader nur mit allgemeiner Betriebserlaubnis gefahren werden. Der Maschinenführer muss die nach den nationalen Bestimmungen festgelegte Fahrerlaubnis besitzen. Dies gilt ebenfalls bei der Arbeit auf Höfen und Baustellen.

## 2.4.16 Laden und Entladen



### Warnung!

- Der Maschinenführer darf die Schwinge nur über besetzte Fahrer-, Bedienungs- oder Arbeitsplätze hinwegschwenken, wenn diese durch ein Schutzdach (FOPS) gesichert sind!
- Ist ein Schutzdach nicht vorhanden, dann ist der Fahrerstand zu verlassen!



Fahrzeuge sind so zu beladen, dass sie nicht überlastet werden und während der Fahrt kein Material verlieren. Das Fahrzeug ist aus geringstmöglicher Höhe zu beladen.

Die Entladestellen sind möglichst so anzulegen, dass längere Strecken mit Rückwärtsgang vermieden werden. An Kippstellen darf der Lader nur betrieben werden, wenn geeignete Maßnahmen getroffen worden sind, die ein Abrollen oder Abstürzen verhindern.



### Warnung!

- Bei Gefahren durch herabfallende Gegenstände ist der Lader nicht einzusetzen!
  - Außerdem ist der Einsatz als Hebezeug streng untersagt!
- Dung- und Silagezangen sind für Arbeiten mit Großballen nicht zulässig!**

## 2.4.17 Sicherheitshinweise bei der Wartung, Montage und Instandsetzung

Der Lader darf nur unter Leitung vom Unternehmer bestimmten, geeigneten Personen und unter Beachtung der Betriebsanleitung auf-, um- oder abgebaut werden.


Arbeiten an der Brems-, Lenk-, Hydraulik- oder Elektroanlage darf nur von hierfür ausgebildetem Fachpersonal durchgeführt werden.



### Warnung!

**Bei Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten sind die folgenden Punkte unbedingt einzuhalten. Bei deren Nichtbeachtung kann es zu folgeschweren Unfällen kommen!**

- bei allen Wartungs- und Instandsetzungsarbeiten ist der Dieselmotor außer Betrieb zu setzen
- die Standsicherheit muss bei allen Arbeiten gewährleistet sein
- alle Arbeitsgeräte sind durch Stützböcke, Manschetten usw. gegen unbeabsichtigte Bewegungen zu sichern



- **bei Arbeiten im Bereich des Knickgelenks, ist dieses durch die Verriegelung zu sichern!**
- Gegengewichte dürfen nur an den angegebenen Stellen angebracht werden

- Wagenheber sind so anzusetzen, dass ein Wegrutschen des Laders verhindert wird
- der angehobene Lader ist durch Abstützböcke zu sichern
- der Lader darf niemals durch Anheben der Schwinge abgestützt werden
- die angehobene Schwinge muss durch entsprechende Stützen in der oberen Lage gehalten werden
- bei Arbeiten an der elektrischen Anlage oder Elektroschweißarbeiten die Batterie abklemmen, zuerst Massepol und danach den Pluspol abklemmen
- bei Instandhaltungsarbeiten die Batterie abdecken, niemals Werkzeug auf die Batterie legen
- die Motorhaube sowie alle Abdeckklappen nur bei stillgesetztem Dieselmotor öffnen
- alle Schutzeinrichtungen nach der Instandsetzung wieder anbringen
- Schweißarbeiten an tragenden Teilen (Rahmen, Schwinge) sind grundsätzlich untersagt
- Schweißarbeiten an den tragenden Teilen der Kabine sind untersagt
- Veränderungen an der Hydraulikanlage des Laders sind nur in Abstimmung mit dem Hersteller erlaubt

- vor Beginn der Arbeiten an der Hydraulikanlage muss der Stau, - oder Steuerdruck abgebaut werden
- es dürfen nur Original-Schäffer Schläuche verwendet werden

Hydraulikschläuche sind auszuwechseln, sobald folgende Schäden erkennbar sind:

- Beschädigungen an der Außenschicht bis zur Einlage
- Versprödung der Außenschicht
- Verformungen die der ursprünglichen Form des Schlauches nicht mehr entsprechen
- Undichtigkeiten
- Lagerschäden (maximale Lagerdauer 2 Jahre)
- Überschreitung der Verwendungsdauer (Schläuche sind grundsätzlich nach 6 Jahren auszuwechseln)

Elektrokabel sind auszuwechseln oder instand zu setzen, sobald folgende Schäden erkennbar sind:

- Beschädigungen an der Kabelummantelung
- Versprödung der Kabelummantelung
- Scheuerstellen
- Quetschstellen

## 2.4.18 Überwachung und Überprüfung

Die vorgeschriebenen Fristen laut dieser Anleitung für Funktionsüberprüfungen und Wartungen sind strikt einzuhalten. Eine Nichtbeachtung dieser Fristen kann zu Unfällen, sowie zur Ablehnung der Garantie bei Schäden führen.

Vor Arbeitsbeginn sind alle im Wartungsplan genannten Überprüfungen vorzunehmen.

Der Maschinenführer hat festgestellte Mängel sofort dem Aufsichtführenden, bei Wechsel des Maschinenführers auch dem Ablöser, mitzuteilen. Bei Mängeln, welche die Unfall- oder Betriebssicherheit gefährden, ist der Betrieb des Laders bis zu deren Beseitigung einzustellen.

## 2.4.19 Bergen, Abschleppen, Transport

Das Bergen des Laders darf nur mit ausreichend bemessenen Abschleppeinrichtungen erfolgen. Die in dieser Anleitung beschriebenen Anschlagpunkte sind zu nutzen. Beim Abschleppen ist langsam anzufahren. Im Bereich der Abschlepprichtung dürfen sich keine Personen aufhalten.

Beim Verladen und Transportieren sind der Lader und seine Arbeitsgeräte gegen unbeabsichtigte Bewegungen zu sichern. Das Fahrwerk ist so weit von Schmutz oder Schnee zu befreien, dass Rampen ohne Rutschgefahr befahren werden können.

Ein Abschleppen über Längere Strecken, darf nur bei Verwendung einer Abschleppstange erfolgen. Um Schäden an dem hydraulischem Fahrtrieb zu verhindern, muss die Gelenkwelle demontiert werden. Die Schleppgeschwindigkeit von 4 km/h darf nicht überschritten werden.



### **Achtung!**

**Die Schleppgeschwindigkeit von 4 km/h darf nicht überschritten werden. Ein längeres Abschleppen (über 1 km) ist zu unterlassen, da hierdurch das Axialkolbengetriebe zerstört werden kann!**

## 2.4.20 Anbringung von Feuerlöschern



**(Pflicht bei Erdbaumaschinen über einem Betriebsgewicht von 1500 kg, über Ihren Händler zu beziehen)**

Der Feuerlöscher kann am Seitenteil des Vorderwagens angebracht werden. Achten Sie darauf, dass Hebe- und Verzurppunkte frei zugänglich bleiben.



### **Achtung!**

**Feuerlöscher müssen regelmäßig überprüft werden!**

## 3 Arbeiten mit dem Lader

### 3.1 Allgemeine Hinweise



### **Warnung!**

**Sicherheit ist der oberste Grundsatz bei der Arbeit!**

Vor Beginn der Arbeit hat sich der Fahrer von einem tragfähigen Fahruntergrund zu überzeugen.

Folgende Punkte sind bei der Arbeit streng zu beachten:

- Im eingeknickten Zustand wird der Lader instabil, die Belastungsgrenzen werden entsprechend geringer.
- Niemals die Belastungsgrenzen überschreiten, nur Lasten anheben, welche für den Lader geeignet sind.
- Die Last sofort absenken, wenn die Maschine instabil wird.
- Bei angehobener Schwinge nur Schrittgeschwindigkeit fahren.
- Transportfahrten nur mit abgesenkter Schwinge durchführen.
- Während der Arbeit hat sich niemand im Arbeitsbereich des Laders zu befinden.
- Es dürfen sich keine Personen unter schwebenden Lasten befinden.
- Der Fahrer sollte stets in Fahrtrichtung schauen.
- Während der Fahrt nicht die Schwinge anheben oder absenken. Hubbewegungen während der Fahrt lenken ab. Außerdem verschieben sich die Lastschwerpunkte.



**Warnung!**

**Achten Sie auf die Durchfahrtshöhe. Messen Sie die Höhe notfalls nach!**

### 3.1.1 Fahrerschutzdach




## Warnung!

Das Laden, Transportieren und Stapeln von Kisten und Großballen (Rund- oder Quaderballen) ist nur mit einem Lader zulässig, der mit einem Fahrerschutzdach bzw. einem Verdeck ausgerüstet ist.

Jegliche Arbeiten mit Großballen (Rund- oder Quaderballen) sind mit einem Lader ohne Fahrerschutzdach oder Kabine verboten!

Es sind nur zugelassene Stapelgeräte einzusetzen. Dung- und Silagezangen sind für Arbeiten mit Großballen unzulässig!

Das Fahrerschutzdach ist nachrüstbar!




### 3.1.2 Montage des Fahrerschutzdaches

#### **Warnung!**

Bei Gefahren durch herabfallende landwirtschaftliche Güter ist der Lader unbedingt mit einer Kabine oder einem Verdeck (FOPS geprüft) auszurüsten!



Zur Montage des Fahrerschutzdaches, wird der obere Teil des ROPS-Bügels abgenommen und stattdessen der hintere Teil des Schutzdaches montiert.



Die vorderen Pfosten werden durch je 2 Schrauben mit dem Fahrgestell verbunden.

#### **Warnung!**

Nach einem Unfall ist das Fahrerschutzdach durch eine Fachwerkstatt zu prüfen, beschädigte Teile sind ggf. auszutauschen. Ein unsachgemäß repariertes oder verändertes Fahrerschutzdach kann zu schweren Unfällen führen!

### 3.1.3 Türen am Fahrerschuttdach




#### Warnung!

Die Türen am Fahrerschuttdach verhindern ein Abspringen des Fahrers bei umsturzgefährdeten Ladern! Der Fahrer kann dadurch nicht von dem Dach verletzt werden!



Zum Ein- und Aussteigen wird die Tür nach oben geklappt. So kann sie auch in engen Durchgängen geöffnet werden.



Die Tür wird über den kleinen Hebel am Schloss entriegelt.


## 3.2 Hinweise für die Arbeit mit der Palettengabel

Auf öffentlichen Wegen ist es grundsätzlich untersagt mit angebauter Palettengabel zu fahren.

Es ist untersagt den Lader als Hebezeug zu nutzen.


Die folgenden Hinweise gelten sinngemäß auch für die Arbeit mit anderen Anbaugeräten.

Lasten nur von ebenem und festem Boden aufnehmen. Beim Absetzen der Last auf tragfähigen Untergrund achten.




Die Gabelzinken vor dem Aufnehmen der Last möglichst weit und symmetrisch zur Mittellinie auseinanderstellen.

Immer im rechten Winkel an die Last heranfahren.



Bei Ladearbeiten ist die Schwinde immer in die möglichst tiefste Stellung zu bringen.

Sollten längere Transportwege mit Last nötig sein, Schwinde absenken und den Werkzeugzylinder ganz einziehen.



Unregelmäßig verteilte Lasten sind so zu heben, dass es nicht zum Umkippen des Laders kommt. **Der Lastschwerpunkt hat sich in der Mitte beider Gabelzinken zu befinden!**

**Niemals Lasten mit nur einem Zinken anheben!**

### 3.3 Dung- und Silagezange



Die Dung- und Silagezange ist ein Anbaugerät zum Entnehmen und Befördern von Dung, loser Silage, loseem Stroh und Raufutter.

**Beachten Sie auch unbedingt die Bedienungsanleitung für Dung- und Silagezangen!**



**Warnung!**

**Dung- und Silagezangen sind für Arbeiten mit Großballen unzulässig!**

Das Einhalten der Betriebsanleitung und der Wartungs- und Inspektionsvorschriften gehört mit zur bestimmungsgemäßen Verwendung.



**Warnung!**

**Die Maschine darf nur von unterwiesenem und mit der Bedienung vertrautem Personal bedient werden. Bedienen Sie die Maschine niemals, wenn Sie mit deren Handhabung nicht vertraut sind!**



**Warnung!**

**Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikanschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremdöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch!**

**Bedienung**

Vor der Inbetriebnahme muss sich der Fahrer mit den Bedienungseinrichtungen für Anbaugeräte des Trägerfahrzeuges vertraut machen.

**Befüllen der Zange**

Zange öffnen, die Schaufel in gewünschter Höhe über dem Boden mit leicht nach unten geneigten Zinken in das zu befördernde Material einfahren. Schließen der Zange. Dabei besonders auf Gegenstände im Arbeitsbereich der Zange achten. Ankippen der Zange. Ausfahren aus dem Haufwerk.

**Transport**

Zum Transport mit möglichst weit abgesenkter Last fahren. Dabei scharfe Lenkwinkel, Unebenheiten, Schrägen und zu schnelle Fahrweise vermeiden.

**Entleeren**

Die Dung- und Silagezange über dem Entleerungsort positionieren. Zange öffnen und die Schaufel nach unten neigen. Beim Öffnen der Zange auf den Öffnungsradius der Zinken achten.

Vor Arbeitspausen und Arbeitsschluss hat der Fahrer das Arbeitsgerät auf dem Boden abzusetzen und so zu sichern, dass es nicht in Bewegung geraten kann. Die Zinken müssen dabei mit den Spitzen den Boden berühren, die bewegliche Zange ist zu schließen.

**Bei nicht abgesetztem Arbeitsgerät darf der Fahrer die Maschine nicht verlassen!**


### 3.4 Erd- oder Leichtgutschaufel

Erd- oder Leichtgutschaufeln dienen zum Lösen, Transportieren, Aufschütten und Laden von Schüttgütern. Leichtgutschaufeln werden für leichte Schüttgüter, wie z.B. Futter oder verschiedene Getreidesorten benutzt. Für schwere Schüttgüter wie Erde oder Sand sind Erdschaufeln vorgesehen.



#### Warnung!

**Bei allen Ladearbeiten unbedingt die zulässigen Nutzlasten beachten!**



Zum Aufnehmen der Schüttgüter die Schaufel so weit auskippen, dass die Unterseite parallel zum Boden steht. Mit dem Lader langsam vorfahren, bis die Schaufel voll ist.

Die Schwinge etwas anheben und die Schaufel ganz einkippen. Mit abgesenkter Schwinge zum Abladeplatz fahren und erst dort die Schwinge zum Abladen anheben.



#### Warnung!

- Zum Fahren, Schwinge mit der beladenen Schaufel nur so weit anheben, wie unbedingt nötig ist!
- Mit beladener Schaufel bei Kurvenfahrten langsam und vorsichtig fahren! Erhöhte Kippgefahr!

## 3.5 Hinweise zum Abschleppen und Transportieren

### 3.5.1 Abschleppen

Der Lader sollte nach Möglichkeit nicht abgeschleppt werden. Schleppen Sie den Lader nur aus der Gefahrenzone und verladen Sie ihn dann für einen weiteren Transport auf ein Transportfahrzeug wie im Kapitel 3.5.3 beschrieben.

Achten Sie darauf, dass die Zugmaschine eine ausreichende Zugkraft besitzt.

Im Notfall wird wie folgt vorgegangen:


1. Knickgelenk durch Knickgelenksicherung sichern.
2. Gelenkwelle demontieren.
3. Hintere Achse anheben.
4. Abschleppen.



### **Achtung!**

- Die Schleppgeschwindigkeit von 4 km/h darf nicht überschritten werden!
- Ein längeres Abschleppen (über 1 km) ist zu unterlassen!
- Um Schäden an dem hydraulischen Fahrtrieb zu verhindern, muss die Gelenkwelle demontiert und die Hinterachse angehoben sein!

### 3.5.2 Sicherung des Knickgelenks



1. Stellen Sie den Lader so, dass er gerade steht.
2. Den hinteren Klappsplint entfernen.
3. Die Knickgelenksicherung soweit anheben, dass sie nicht mehr in der vorderen Bohrung sitzt und dann nach vorne klappen.
4. Knickgelenksicherung in die Bohrung des Vorderwagens stecken und mit dem Klappsplint sichern.
5. Zum Lösen gehen Sie in umgekehrter Reihenfolge vor.



**Warnung!**

- Die Knickgelenksicherung immer mit den dazugehörigen Klappsplinten sichern!

### 3.5.3 Transport


Vor dem Transport sind das Fahrwerk und alle Aufstiege gründlich zu reinigen. Für eine ausreichende Standsicherheit beim Verladen und beim Transport ist zu sorgen.

-  **Warnung!**
- Der Lader ist auf der Ladefläche gründlich festzuzurren und mit Vorlegekeilen zu sichern!
  - Das Arbeitswerkzeug ist ebenfalls gegen Verrutschen zu verankern!

Die im Bild gezeigten Zurrpunkte sind unbedingt einzuhalten. Außerdem können die Achsrohre zum Befestigen von Transportgurten verwendet werden. Knickgelenk durch Knickgelenksicherung sichern (siehe Kap. 4.5.1.1).

Die Zurrpunkte sind durch Aufkleber gekennzeichnet.

-  **Achtung!**
- Der Transporteur ist immer für die ordnungsgemäße Ladungssicherung zuständig!
  - Beachten Sie die Tragfähigkeit des Transportfahrzeuges!



### 3.5.4 Heben der Maschine




#### Warnung!

- Knickgelenk durch Knickgelenksicherung sichern!
- Verwenden Sie nur unbeschädigtes Hebezeug mit ausreichender Tragfähigkeit!
- Benutzen Sie nur die gekennzeichneten Hebepunkte!

Vor dem Anbringen der Hebezeuge unbedingt Knickgelenk durch Knickgelenksicherung sichern (siehe Kap. 4.5.1.1).

Der Lader besitzt 3 Hebepunkte: zwei am Vorderwagen und am Heck die Abschleppkupplung. Jeder Hebepunkt darf mit 1,5 t belastet werden. Die Hebepunkte sind durch Aufkleber gekennzeichnet.



## 3.6 Energieausfall/ Motorstopp



### Warnung!

- **Gefahr durch angehobene Schwinge!**
- **Nie unter die angehobene Schwinge treten, wenn diese nicht durch eine mechanische Sicherung gesichert ist!**
- **Verlassen Sie die Maschine nie mit angehobener Schwinge!**

Fällt während des Betriebes der Motor, die Fahr- oder Arbeitshydraulik aus, ist sofort die Schwinge abzusenken und die Hydraulik drucklos zu machen. Für die Zusatzhydraulik gehen Sie dabei vor wie in Kapitel 3.6.1 beschrieben.

### 3.6.1 Abbauen des Restdruck für Arbeits- und Fahrhydraulik

- Senken Sie zunächst die Schwinge ab indem Sie den Bedienhebel wie zum normalen Absenken nach vorn schieben.
- Stellen Sie den Motor ab.
- Bewegen Sie alle Hebel und Pedale mehrmals in alle Richtungen und betätigen Sie eventuell vorhandene Taster am Bedienhebel.
- Entlasten Sie die Fahrhydraulik durch das Öffnen des Einfüll-Belüftungsventils.

## 4 Bedienung der Maschine

### 4.1 Einleitung

Vor Einsatzbeginn ist die tägliche Wartung laut Wartungsplan durchzuführen. Alle Sicherheitsvorschriften beim Umgang mit dem Lader sind zu beachten.



#### **Warnung!**

- **Während des Betriebes ist stets der Sicherheitsgurt anzulegen!**
- **Keine Mitfahrt von Personen zulassen!**
- **Nur über die linke Fahrzeugseite auf- und absteigen!**

Benutzen Sie zum Auf- und Absteigen die vorgesehenen Trittstufen und Haltegriffe. Steigen Sie stets so auf und ab, dass Ihr Gesicht dem Lader zugewandt ist.

Das Auf- und Absteigen sollte nur auf der linken Fahrzeugseite erfolgen, da sonst die Gefahr einer unbeabsichtigten Betätigung der Schwinge besteht. Die rechte Fahrzeugseite ist nur als Notausstieg vorgesehen.

Lose Teile, z.B. Werkzeuge oder andere Zubehöre sind zu fixieren. Türen, Fenster und Klappen müssen im geöffneten Zustand gegen ungewolltes Zuschlagen gesichert sein.

Der Lader darf nur im sauberen Zustand betrieben werden. Brennbare Güter (z.B. Heu- oder Strohhalme) sind regelmäßig zu entfernen. Die Trittstufen und Pedale sind wegen der Rutschgefahr von Schmutz zu reinigen.




#### **Warnung!**

**Heiße Teile des Laders können leichtbrennbare Güter (z.B. Stroh, Heu usw.) entzünden!**

Der Fahrersitz sowie die Rückspiegel sind vor Beginn der Arbeit entsprechend Körpergröße und Einsatzbedingungen einzustellen.

## 4.2 Fahrerstand

### 4.2.1 Fahrerstand ohne Beleuchtungsanlage



10. Zündschloss

11. Gaspedal

12. Hebel Arbeitshydraulik/ Fahrschalter

13. Hebel Zusatzhydraulik

1. Handbremshebel

2. Inchpedal/ Fahrpedal



3. Schalter „Werkzeug entriegeln“  
(optional, bei hydraulischer Verriegelung)

4. Neigungsverstellung - Lenksäule

5. Hupenknopf

6. Kombi-Instrument



7. Schalter - Arbeitsscheinwerfer vorn  
(1. Stufe)/ vorn + hinten (2. Stufe)



8. Rundumkennleuchte (optional)

9. Optional:

grün Selektionsventil

gelb Sitzheizung


weiß Steckdose Schwinge

blau DBV-Ventil und HDS Ventil

rot elektrische Feststellraste

orange Diverses z.B. Schwingungsdämpfer

## 4.2.2 Fahrerstand mit Beleuchtungsanlage



- 12. Zündschloss
- 13. Gaspedal
- 14. Hebel Arbeitshydraulik/ Fahrschalter
- 15. Hebel Zusatzsteuergerät

- 1. Handbremshebel
- 2. Inchpedal/ Fahrpedal
- 3. Warnblinklichtschalter
- 4.  Schalter „Werkzeug entriegeln“ (optional, bei hydraulischer Verriegelung)
- 5. Neigungsverstellung - Lenksäule
- 6. Blinker-/ Beleuchtungsschalter
- 7. Kombi-Instrument
- 8.  Schalter Standlicht (1. Stufe)/ Abblendlicht (2. Stufe)
- 9.  Schalter - Arbeitsscheinwerfer vorn (1. Stufe)/ vorn + hinten (2. Stufe)
- 10.  Rundumkennleuchte (optional)
- 11. Optional:
  - grün Selektionsventil
  - gelb Sitzheizung
  - weiß Steckdose Schwinge
  - blau DBV-Ventil und HDS Ventil
  - rot elektrische Feststellraste
  - orange Diverses z.B. Schwingungsdämpfer


## 4.2.3 Kombi-Instrument

1 = Wassertemperatur - Anzeige

Die Kühlflüssigkeit darf sich nicht erhitzen! Sollte die Anzeige in den roten Bereich gehen, ist die Belastung des Dieselmotors herabzusetzen oder der Motor abzustellen.

2 = Warnleuchte

Beim Aufleuchten dieser Kontrollleuchte ist ein Fehler aufgetreten. Stellen Sie den durch die anderen Warnleuchten angegebenen Fehler ab.



3 = Drehzahlmesser Dieselmotor

4 = Blinkkontrolle

5 = Tankuhr

6 = nicht belegt

7 = Vorglühen Das Vorglühen des Dieselmotors wird angezeigt.

8 = Fernlichtkontrolle

9 = Abblendlicht/ Standlichtkontrolle


10 = Tankkontrolle

Leuchtet diese Anzeige, ist Diesel nachzufüllen.

11/13= Fahrtrichtungskontrolle

Diese Leuchte zeigt die vorgewählte Fahrtrichtung (Vorwärts/ Rückwärts) an.

**Achtung!** Beim Gasgeben setzt sich der Lader in Bewegung!



12 = Betriebsstundenzähler

14 = nicht belegt (optional Luftfilterdurchlass)

Der Luftfilter ist verschmutzt. Luftfilter reinigen oder Filterelemente wechseln.

15 = Öldruckkontrolle  
Dieselmotor

Wenn diese Leuchte nach dem Anspringen nicht sofort ausgeht, ist der Dieselmotor sofort abzustellen und das Motorenöl zu kontrollieren.

16 = Ladekontrolle

Sollte diese Leuchte nach dem Anspringen nicht ausgehen, ist der Lader in eine Werkstatt zu bringen.

17 = Hydrauliköltemperatur -  
Warnleuchte


Beim Aufleuchten dieser Kontrollleuchte ist das Hydrauliköl überhitzt. Den Motor ausschalten und abkühlen lassen (optional).

18 = Feststellbremse

#### 4.2.4 Blinker-/ Beleuchtungsschalter (nur bei Beleuchtungsanlage)



Der Blinker-/ Beleuchtungsschalter dient zum Betätigen der Beleuchtungsanlage einschließlich der Lichthupe, des Signalhorns und der Blinker.

Das Standlicht (1. Stufe) und das Abblendlicht (2. Stufe) werden über den Schalter im Lenkturm geschaltet.



1. Hupe
2. Blinker links
3. Blinker rechts
4. Fernlicht
5. Lichthupe

## 4.2.5 Schalterelemente in Kabine



1. Schalter Arbeitsscheinwerfer hinten
2. Schalter Arbeitsscheinwerfer vorn
3. Schalter für Scheibenwischer vorn (1. Stufe) sowie für Scheibenwaschanlage (Schalter weiterdrücken und festhalten)
4. Schalter für Scheibenwischer hinten  
**Achtung: der Drehknopf direkt am Scheibenwischer muss sich in Position „1“ befinden.**
5. nicht belegt
6. Schalter für Belüftungsventilator (2 Stufen)
7. Sicherungskasten B

**Schalter für Scheibenwischer hinten**


Drehknopf muss sich in Position „1“ befinden!

### Optionaler Schalter 5:

|      |                    |        |                                 |
|------|--------------------|--------|---------------------------------|
| grün | Selektionsventil   | blau   | DBV-Ventil und HDS Ventil       |
| gelb | Sitzheizung        | rot    | elektrische Feststellraste      |
| weiß | Steckdose Schwinde | orange | Diverses z.B. Stickstoffdämpfer |

## 4.2.6 Schalterelemente in Verdeck

1. Schalter Rundumkennleuchte
2. Schalter Arbeitsscheinwerfer vorn
3. Schalter Arbeitsscheinwerfer hinten
4. optional
5. optional
6. optional
7. Sicherungskasten B



### Optionale Schalter 4-6:

|      |                    |
|------|--------------------|
| grün | Selektionsventil   |
| gelb | Sitzheizung        |
| weiß | Steckdose Schwinge |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| blau   | DBV-Ventil und HDS Ventil       |
| rot    | elektrische Feststellraste      |
| orange | Diverses z.B. Stickstoffdämpfer |

### 4.2.7 Warnsummer



An der Rückseite des Lenkturms befindet sich ein Warnsummer. Dieser ertönt bei Überhitzung des Motors.

**Der Motor ist dann sofort abzustellen!**

**Wird der Motor nicht sofort abgestellt, kann dies zu Schäden am Motor oder weiteren Teilen der Maschine führen!**

### 4.3 Einstellung des Fahrersitzes


Der serienmäßig eingesetzte Fahrersitz lässt sich entsprechend Fahrergröße und -gewicht einstellen.



#### **Warnung!**

**Verstellen Sie den Fahrersitz nur bei Stillstand des Laders. Der Motor sollte ausgeschaltet sein!**

### 4.3.1 Gewichtseinstellung




Das jeweilige Fahrergewicht sollte bei belastetem Fahrersitz durch Drehen des Gewichtseinstellhebels (1) eingestellt werden.

Das richtige Fahrergewicht ist eingestellt, wenn im Sichtfenster die eingestellte Höhenposition des Höheneinstellgriffes (unten am Griff) (2) sichtbar ist. Es wird die Federwegmittenlage der jeweiligen Höheneinstellung angezeigt.

⇒ **Um Gesundheits- und Materialschäden zu vermeiden, muss vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges die individuelle Fahrergewichtseinstellung kontrolliert und eingestellt werden.**

### 4.3.2 Höheneinstellung



Die Höheneinstellung kann in drei Stufen (I, II, III) angepasst werden.


Die jeweilige Höhe muss bei belastetem Fahrersitz eingestellt werden. Durch Drehen des Höheneinstellgriffes wird die Sitzhöhe nach oben oder unten verändert.

Eingestellt ist jeweils die am Griff für die Höheneinstellung unten angezeigte Position.

- I Unterste Höhenposition
- II Mittlere Höhenposition
- III Oberste Höhenposition

⇒ **Nach jeder Höheneinstellung sollte die Gewichtseinstellung vorgenommen werden!**

### 4.3.2.1 Längsverstellung




Durch Betätigen des Verriegelungshebels nach oben wird die Längseinstellung freigegeben.

#### **Vorsicht Unfallgefahr!**



- Verriegelungshebel nicht während der Fahrt betätigen.
- Nach der Einstellung muss der Verriegelungshebel in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich der Fahrersitz nicht mehr in eine andere Position verschieben lassen.
- Verriegelungshebel nicht mit Bein oder Wade anheben.

### 4.3.2.2 Lendenwirbelstütze



Mit der Lendenwirbelstütze kann sowohl der Sitzkomfort erhöht als auch die Leistungsfähigkeit des Fahrers erhalten werden.


Durch Drehen des Handrades nach oben wird die Stärke der Vorwölbung im oberen Bereich des Rückenpolsters und durch Drehen nach unten im unteren Bereich des Rückenpolsters individuell angepasst.

0 = Keine Vorwölbung

1 = Max. Vorwölbung oben

2 = Max. Vorwölbung unten

#### 4.3.2.3 Längshorizontalfederung \*



Durch die Längshorizontalfederung können Stoßbelastungen in Fahrtrichtung (z.B. in schwierigem Gelände) durch den Fahrersitz besser abgefangen werden.

Der Federungskomfort wird über den Griff für die Arretierung ein- und ausgeschaltet.

1 = Längshorizontalfederung AUS

2 = Längshorizontalfederung EIN

#### 4.3.2.4 Rückenlehneneinstellung




Nach Betätigung des Verriegelungshebels nach oben wird die Verzahnung der Rückenlehneneinstellung gelöst.

⇒ **Nach der Verstellung muss der Verriegelungshebel in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich die Rückenlehne nicht mehr in eine andere Position bewegen lassen!**

⇒ **Für einen ergonomischen Arbeitsgebrauch ist der Verstellwinkel der Rückenlehne (18 Stufen zu je 2,5 Grad) im Bereich zwischen -10 und +35 Grad einzustellen!**

#### 4.3.2.5 Sitzheizung \* \*\*



Die Sitzheizung wird durch Betätigung des Schalters ein- bzw. ausgeschaltet.

#### 4.3.2.6 Armlehnen \* \*\*



Die Armlehnen können bei Bedarf nach hinten geklappt und in der Höhe individuell angepasst werden.

Zur Verstellung der Armlehnenhöhe wird die runde Kappe (Pfeil) aus der Abdeckung herausgehoben und die dahinter liegende Sechskantmutter (Schlüsselweite 13 mm) gelöst. Armlehnen in die gewünschte Stellung bringen (5-stufiges Raster) und Sechskantmutter festziehen (**25 Nm**). Die Abdeckkappe wieder auf die Mutter drücken.



#### Warnung!

**Bei vorhandenem Gurtroller die Armlehne nicht in der untersten Position montieren, da sonst die Funktion des Gurtrollers nicht gewährleistet ist!**  
**Funktionsprüfung des Gurtrollers durchführen!**

#### 4.3.2.7 Rückenverlängerung \* \*\*




Die Rückenverlängerung kann in der Höhe durch Herausziehen oder Hineinschieben über spürbare Rasterungen bis zu einem Endanschlag individuell angepasst werden.

Zum Entfernen der Rückenverlängerung wird der Endanschlag nach oben mit einem Ruck überwunden.

### 4.3.3 Fahrersitz Grammer Primo (optional, luftgefedert)

#### 4.3.3.1 Gewichtseinstellung



Das jeweilige Fahrergewicht muss bei belastetem Fahrersitz durch Ziehen oder Drücken des Gewichtseinstellungshebels eingestellt werden.


Das richtige Fahrergewicht ist eingestellt, wenn sich der Pfeil innerhalb des mittleren klaren Bereiches des Sichtfensters befindet.

Innerhalb dieses Sichtbereiches kann die individuelle Höhe bis zu einem Mindestfederweg angepasst werden.

Die min. oder max. Gewichtseinstellung wird durch Erreichen des hörbaren oberen oder unteren Endanschlages angezeigt.

- ⇒ **Um Gesundheits- und Materialschäden zu vermeiden, muss vor Inbetriebnahme des Fahrzeuges die individuelle Fahrergewichtseinstellung kontrolliert und eingestellt werden!**
- ⇒ **Um Beschädigungen am Kompressor zu vermeiden, darf bei Einstellung des Gewichtes der Kompressor max. 1 Minute betätigt werden!**


#### 4.3.3.2 Rückenlehneneinstellung



Nach Betätigung des Verriegelungshebels nach oben wird die Verzahnung der Rückenlehneneinstellung gelöst.


- ⇒ **Nach der Verstellung muss der Verriegelungshebel in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich die Rückenlehne nicht mehr in eine andere Position bewegen lassen!**
- ⇒ **Für einen ergonomischen Arbeitsgebrauch ist der Verstellwinkel der Rückenlehne (15 Stufen zu je 2,5 Grad) im Bereich zwischen -5 und +30 Grad einzustellen!**

#### 4.3.3.3 Rückenverlängerung \* \*\*



Die Rückenverlängerung kann in der Höhe durch Herausziehen oder Hineinschieben über spürbare Rasterungen bis zu einem Endanschlag individuell angepasst werden. Zum Entfernen der Rückenverlängerung wird der Endanschlag nach oben mit einem Ruck überwunden.

#### 4.3.3.4 Längsverstellung



Durch Betätigen des Verriegelungshebels nach oben wird die Längseinstellung freigegeben.




**Vorsicht Unfallgefahr!**

**Verriegelungshebel nicht während der Fahrt betätigen.**

**Vorsicht Quetschgefahr! Hebel nur an der Mulde fassen (Durchgriffsicherung), nicht unter dem Hebel durchgreifen.**


- ⇒ **Nach der Einstellung muss der Verriegelungshebel in der gewünschten Position einrasten. Nach dem Verriegeln darf sich der Fahrersitz nicht mehr in eine andere Position verschieben lassen.**
- ⇒ **Verriegelungshebel nicht mit Bein oder Wade anheben.**

#### 4.3.3.5 Sitzheizung \* \*\*



Die Sitzheizung wird durch Betätigung des Schalters ein- bzw. ausgeschaltet.

#### 4.3.3.6 Lendenwirbelstütze



Mit der Lendenwirbelstütze kann sowohl der Sitzkomfort erhöht als auch die Leistungsfähigkeit des Fahrers erhalten werden.

Durch Drehen des Handrades nach oben wird die Stärke der Vorwölbung im oberen Bereich des Rückenpolsters und durch Drehen nach unten im unteren Bereich des Rückenpolsters individuell angepasst.

0 = Keine Vorwölbung

1 = Max. Vorwölbung oben

2 = Max. Vorwölbung unten

#### 4.3.3.7 Armlehnen \* \*\*



Die Armlehnen können bei Bedarf nach hinten geklappt und in der Höhe individuell angepasst werden.

Zur Verstellung der Armlehnenhöhe wird die runde Kappe (Pfeil) aus der Abdeckung herausgehoben und die dahinter liegende Sechskantmutter (Schlüsselweite 13 mm) gelöst. Armlehnen in die gewünschte Stellung bringen (5-stufiges Raster) und Sechskantmutter festziehen. Die Abdeckkappe wieder auf die Mutter drücken.



### Warnung!

**Bei vorhandenem Gurtroller die Armlehne nicht in der untersten Position montieren, da sonst die Funktion des Gurtrollers nicht gewährleistet ist!**

**Funktionsprüfung des Gurtrollers durchführen!**

#### 4.3.3.8 Armlehnenneigung \*



Die Längsneigung der Armlehne kann durch Drehen des Handrades verändert werden.

Bei Drehung nach außen (+) wird die Armlehne vorn angehoben, bei Drehung nach innen (-) wird sie vorn abgesenkt.

## 4.4 Sicherheitsgurt



Der Fahrersitz ist mit einem Sicherheitsgurt (Beckengurt) ausgerüstet.

### **Warnung!**

- Während des Betriebes ist stets der Sicherheitsgurt anzulegen!
- Keine Mitfahrt von Personen zulassen!

## 4.5 Verstellung der Lenksäule



Die Lenksäule kann in Längsrichtung verstellt werden.

Dazu die Klemmung mittels des Hebels an der linken Seite lösen. Die Lenksäule lässt sich jetzt in Längsrichtung kippen. In der richtigen Position die Lenksäule mit Hilfe des Hebels wieder arretieren.

### **Warnung!**

**Lenksäule nur bei Stillstand des Laders verstellen!**

## 4.6 Gaspedal/ Inchpedal

Zur Fortbewegung des Laders dient das Gaspedal. Entsprechend der Dieselmotordrehzahl wird die Axialkolbenpumpe ausgeschwenkt und so die Fahrgeschwindigkeit automatisch an die Belastung des Laders angepasst (automotives Fahren). Je mehr Gas gegeben wird umso schneller wird der Lader.

Beim Betätigen des Inchpedals wird diese Automatik außer Kraft gesetzt. Je weiter das Pedal getreten wird, desto weiter wird die Axialkolbenpumpe zurückgeschwenkt. Dadurch kann bei hoher Dieselmotordrehzahl die Kraft vom Fahrtrieb zur Arbeitshydraulik umgeleitet und die Fahrgeschwindigkeit verringert werden. Bei durchgetretenem Pedal wird die Axialkolbenpumpe auf 0 zurückgeschwenkt und die Lamellenbremse betätigt. Der Lader wird abgebremst und bleibt stehen.



### **Warnung!**

**Niemals mit angehobener Last oder bei Kurvenfahrt scharf bremsen!  
Der Lader könnte umkippen!**

## 4.7 Fahrschalter

Der Fahrschalter ist in den Bediengriff für die Arbeitshydraulik integriert. Er dient zur Vorwahl der Fahrtrichtung, das Schalten erfolgt voll unter Last.

Der Lader ist serienmäßig mit einem 2-Stufen-Getriebe ausgerüstet. Diese 2 Stufen sind ohne Kraftunterbrechung schaltbar.



### **Warnung!**

**Das Wechseln der Fahrtrichtung oder das Schalten von der schnellen Fahrstufe in die Langsame niemals bei hoher Fahrgeschwindigkeit durchführen!  
Kippgefahr!**



### **Achtung!**

**Beim Verlassen des Laders muss sich der Fahrschalter in Neutral-Stellung befinden!**



### **Wichtig!**

**Bei angezogener Feststellbremse ist die Fahrpumpe außer Betrieb gesetzt!  
Der Lader fährt nicht!**

Das Schaltschema für den Fahrschalter ist im Bild dargestellt.

a = Vorwärts


b = Rückwärts

0 = Neutral

Fahrstufen:

1 für Ladearbeiten (0-12 km/h)

2 für Transport (0-20 bzw. 30 km/h)



**Achtung!**

Bei Straßenfahrt muss der Bediengriff durch drücken nach unten verriegelt werden!




**Warnung!**

In der 2. Fahrstufe ist die Arbeitshydraulik nicht zu betätigen!

## 4.8 Hilfs- und Feststellbremse

Auf dem Verteilergetriebe der Hinterachse befindet sich die mechanische Hilfs- und Feststellbremse. Bei Ladern mit optionaler Fahrgeschwindigkeit bis zu 30 km/h und bei den Ladern 3550/ 3560 befindet sich die Bremse auf der Vorderachse. Diese Bremse ist als Lamellenbremse ausgeführt. Die Betätigung während des Fahrbetriebes erfolgt hydraulisch. Bei getretenem Inchpedal wird über den Bremszylinder der Bremskolben angesteuert. Als Feststellbremse (Handbremse) wird die Bremse mechanisch über einen Seilzug betätigt.



In Position „A“ ist die Feststellbremse gelöst. Zum Festziehen ist die Bremse in Position „B“ zu bringen.

Die Feststellbremse kann am Seilzug eingestellt werden.

**Bei angezogener Feststellbremse ist die Fahrpumpe außer Betrieb gesetzt! Der Lader fährt nicht!**



**Warnung!**

Sollte die Feststellbremse in Notfällen als Hilfsbremse eingesetzt werden, ist mit äußerster Vorsicht der Hebel nach oben zu ziehen, damit das Bremsseil nicht reißt!

## 4.9 Abstellen des Laders

Vor dem Abstellen der Maschine ist die Schwinge in die unterste Stellung abzusenken und das Arbeitswerkzeug auf dem Boden abzustellen. Danach ist die Feststellbremse anzuziehen und der Fahrschalter in die Neutralstellung zu bringen.

Brennbare Güter (z.B. Heu- oder Strohhalme) sind von der Maschine und aus ihrer unmittelbaren Umgebung zu entfernen.



### **Warnung!**

**Heiße Teile des Laders können leichtbrennbare Güter (z.B. Stroh, Heu usw.) entzünden!**



### **Achtung!**

- **Beim Verlassen des Laders muss sich der Fahrschalter in Neutral-Stellung befinden!**
- **Zum Abstellen ist der Zündschlüssel in Neutral-Stellung zu bringen!**
- **Bei angezogener Feststellbremse ist die Fahrpumpe außer Betrieb gesetzt!  
Der Lader fährt nicht!**

## 4.10 Zünd-Startschalter/ Anlassen des Laders



### Warnung!

- Beim Starten der Maschine darf sich keine Person an den Arbeitswerkzeugen, am Motorenraum bzw. unter dem Lader befinden!
- Der Start ist durch ein Betätigen des Signalhornes anzukündigen!
- Der Fahrschalter hat sich in Neutral-Stellung zu befinden!


0 = Zündung/Dieselmotor aus

Z = Zündung ein

V = Vorglühen

S = Lader starten

L = Parklicht ein



Zuerst den Zündschlüssel in Stellung „Z“ drehen. Es ist zu kontrollieren ob der Fahrschalter in Neutral-Stellung ist, die Feststellbremse muss angezogen sein. Danach den Schlüssel zum Vorglühen in Position „V“ drehen und solange halten bis die Kontroll-Lampe „Vorglühen“ im Kombi-Instrument verloschen ist. Zum Starten des Dieselmotors wird der Schlüssel in Stellung „S“ weitergedreht.

Über +10°C oder bei betriebswarmem Motor kann das Vorglühen entfallen.

**Wichtig!**

- Zum Starten muss das Inchedal getreten werden, die Feststellbremse muss angezogen sein!
- Bei angezogener Feststellbremse ist die Fahrpumpe außer Betrieb gesetzt! Der Lader fährt nicht!

Sollte nach ca. 20 Sekunden der Motor nicht laufen, ist der Startvorgang zu unterbrechen und nach 40 Sekunden zu wiederholen. Nach jedem Startversuch ist der Zündschlüssel in Neutral-Stellung zu drehen, da eine Startsperrung eingebaut ist.


**Wichtig!**

**Bei Ladern mit optionaler elektrischer Feststellraste für Zusatzhydraulik, muss der entsprechende Schalter im Lenkturm beim Startvorgang ausgeschaltet sein! Der Lader startet sonst nicht!**

## 4.11 Einhebelbetätigung für die Schwinge

Rechts neben dem Fahrersitz befinden sich die Betätigungshebel für die Schwinge. Der vordere Hebel dient zum Heben und Senken der Schwinge bzw. zum Ein- oder Auskippen des Arbeitswerkzeuges. Außerdem kann die Schwimmstellung damit gerastet werden.

Der hintere Hebel ist für den Zusatzkreislauf bestimmt.


**Achtung:**

**Wird der Bedienhebel nach unten gedrückt, ist die Arbeitshydraulik verriegelt! Dies ist eine Sicherung für Straßenfahrten.**

**Warnung!**

**Vor dem Einsatz muss sich jeder Fahrer mit dem Umgang dieser Maschine vertraut machen. Der Abschnitt „Arbeiten mit dem Lader“ ist unbedingt durchzulesen und einzuhalten!**

Die Funktionen des Betätigungshebels sind im folgenden Bild dargestellt:




- a = Schwimmstellung
- b = Schwinge senken
- c = Schwinge heben
- d = Werkzeug einkippen
- e = Werkzeug auskippen
- 1 = Werkzeug verriegeln/ Zusatzhydraulik
- 2 = Werkzeug entriegeln/ Zusatzhydraulik

**Optional:**




#### 4.11.1 Optional: Elektrisch-proportionale Steuerung (ELPRO)



Bei der elektrisch-proportionalen -Steuerung gibt es 2 Möglichkeiten die Zusatzhydraulik zu betätigen:

1. Elektrisch: Durch Betätigen der beiden linken Taster am Bedienhebel, nur an/ aus.
2. Proportional: Durch Festhalten des vorderen rechten Tasters und gleichzeitiges Bewegen des Bedienhebels nach vorn oder hinten. Hier kann der Ölstrom individuell dosiert werden.


## 4.11.2 Druckentlastung



Um den hydraulischen Zusatzkreislauf drucklos zu machen, ist wie folgt zu verfahren:

1. Zündung ausschalten.
2. Kleinen Hebel 1+2 abwechselnd betätigen.
3. Zündung ausschalten und Schläuche der Zusatzhydraulik vom Werkzeug abnehmen.

### 4.11.2.1 Option: elektrische Betätigung der Zusatzhydraulik



Um den hydraulischen Zusatzkreislauf bei elektrischer Betätigung der Zusatzhydraulik drucklos zu machen, ist wie folgt zu verfahren:

1. Motor ausschalten.
2. Zündung einschalten.
3. Mikroschalter 1+2 abwechselnd betätigen.
4. Zündung ausschalten und Schläuche der Zusatzhydraulik vom Werkzeug abnehmen.

## 4.12 Schnellwechseleinrichtung

Der Lader ist serienmäßig mit einer mechanischen Schnellwechseleinrichtung ausgerüstet. Die Schnellwechseleinrichtung dient zum einfachen Wechsel der Arbeitsgeräte. Hierzu ist der Lader an das Arbeitswerkzeug heranzufahren und das Werkzeug ist in den U-Profilen aufzunehmen (Abb. 1).

Danach ist das Werkzeug anzuheben und der Verriegelungsbolzen ist einzurasten (Abb. 2).






**Abb. 1** Aufnehmen des Arbeitswerkzeuges

Beim Abkuppeln wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen.



Geöffnet



Verriegelt

**Abb. 2** Verriegeln des Arbeitswerkzeuges



### Warnung!

Nach jedem Kupplungsvorgang muss kontrolliert werden, ob die Verriegelungsbolzen ordnungsgemäß im Arbeitswerkzeug sitzen. Dies wird durch die Verriegelungsanzeige angezeigt!



### Warnung!

Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikanschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremdöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch!


### 4.12.1 Hydraulische Schnellwechseleinrichtung

Die hydraulische Schnellwechseleinrichtung dient zum einfachen Wechsel der Arbeitsgeräte. Hierzu ist der Lader an das Arbeitswerkzeug heranzufahren und das Werkzeug ist in den U-Profilen aufzunehmen.

Danach den Werkzeugzylinder einziehen und das Werkzeug verriegeln.

Beim Abkuppeln wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen. Als Schutz, gegen unbeabsichtigtes Entriegeln des Werkzeuges, ist der Lader mit einer Sperre ausgerüstet.

Das Werkzeug lässt sich nur entriegeln, wenn gleichzeitig der Schalter an der Armaturentafel gedrückt wird.



Verriegelungsanzeige

gelb

falsch




richtig

Werkzeug muss richtig in den U-Profilen sitzen!



#### Warnung!

Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikanschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremdöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantiespruch!

|                     |                                                                                   | Optional                                                                           |                                                                                       |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Werkzeug verriegeln |  |  |                                                                                       |
| Werkzeug entriegeln |  |  | +  |

**Warnung!**

Nach jedem Kupplungsvorgang muss kontrolliert werden, ob die Verriegelungsbolzen ordnungsgemäß im Arbeitswerkzeug sitzen. Dies wird durch die Verriegelungsanzeige angezeigt!

#### 4.12.2 Mechanische Fernbedienung für Werkzeugverriegelung (optional)



Entriegelt

Verriegelt

Die Verriegelung der mechanischen Schnellwechsleinrichtung wird über einen Hebel fernbetätigt.



### Warnung!

Nach jedem Kupplungsvorgang muss kontrolliert werden, ob die Verriegelungsbolzen ordnungsgemäß im Arbeitswerkzeug sitzen. Dies wird durch die Verriegelungsanzeige angezeigt!



Verriegelungsanzeige  
gelb

falsch

richtig

Werkzeug muss richtig in den U-Profilen sitzen!




### Warnung!

Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikanschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremdöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch!

## 4.13 Kabine



### 4.13.1 Kabinentür



Während des Einsatzes sind die Kabinentüren ständig verriegelt zu halten. Die Tür kann bei Bedarf einen Spalt offen gehalten werden. Dazu ist der in der Abbildung gezeigte Hebel nach außen zu klappen und im Türschloss einzurasten (a).

bis 15.05.2010

ab 16.05.2010




Beim kompletten Öffnen rasten die Kabinentüren selbsttätig in die Türverriegelung ein. Zum Schließen der Tür ist diese Verriegelung zu lösen.



**Achtung!**

Nach Arbeitsschluss sowie bei längerem Verlassen des Laders ist die Kabine zu verschließen, um eine unberechtigte Nutzung der Maschine zu verhindern!

### 4.13.2 Heckfenster



Zum Öffnen des Heckfensters sind die beiden Griffe gleichzeitig zu schwenken.

### 4.13.3 Heizung

#### 4.13.3.1 Heizung bis 15.05.2010



Die Kabine ist mit einer stufenlos regulierbaren Heizung ausgerüstet. Der Einstellhebel befindet sich rechts unterhalb des Fahrersitzes. Der Schalter für den Belüftungsventilator (siehe 4.2.5 Pos. 6) muss eingeschaltet sein.

#### 4.13.3.2 Heizung ab 16.05.2010




Die Kabine ist mit einer stufenlos regulierbaren Heizung ausgerüstet. Zum Heizen muss der Schalter „a“ mindestens auf „1“ stehen!

Schalter „a“: Gebläsestufen

Schalter „b“: Temperatureinstellung


### 4.13.4 Klimaanlage (optional)



Mit dem Schalter „c“ wird die Klimaanlage eingeschaltet.


### 4.13.5 Innenleuchte

#### 4.13.5.1 Innenleuchte bis 15.05.2010



Ein

Aus

**4.13.5.2 Innenleuchte ab 16.05.2010**

Leuchte aus

Leuchte durch Tür geschaltet:

Tür zu: Leuchte aus

Tür auf: Leuchte an

Leuchte an

### 4.13.6 Batterietrennschalter (optional)



**Eingeschaltet**

Mit diesem Schalter wird die gesamte elektrische Anlage von der Batterie getrennt. Bleibt die Maschine über längere Zeit abgestellt, z.B. über Nacht, sollte die Verbindung zur Batterie durch den Batterietrennschalter unterbrochen werden. Dies kann ein unbeabsichtigtes Entladen der Batterie verhindern.



**Ausgeschaltet**

**Zum Einschalten den Hebel herunterdrücken und drehen!**



**Hebel abgezogen**

Im ausgeschalteten Zustand kann der Hebel abgezogen werden. Dadurch ist ein zusätzlicher Diebstahlschutz gegeben.

Bei abgezogenem Schalthebel unbedingt den Schalter mittels der Schutzkappe abdecken. Somit wird verhindert, dass Feuchtigkeit in den Schalter eindringt.



**Achtung!**

**Der Batterietrennschalter darf nicht bei laufendem Motor betätigt werden!**

## 4.14 Rundumkennleuchte (optional)

Eine Rundumkennleuchte kann an der Kabine oder dem Verdeck angebracht werden.

|                                                                                                           |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                          |  |
| <p>Die Rundumkennleuchte ist abnehmbar. Dazu die Flügelschraube lösen und Leuchte nach oben abziehen.</p> | <p>Aufnahmedorn mit Gummikappe gegen Regen schützen.</p>                            |



**Achtung!**

**Die Rundumkennleuchte ist gemäß den gesetzlichen Bestimmungen einzusetzen!**

## 4.15 ROPS-Sicherheitsbügel

Nur in Ausnahmesituationen darf das Bügeloberteil kurzzeitig abgeklappt werden (z.B. zum Durchfahren niedriger Tore). Bringen Sie den Bügel danach schnellstmöglich wieder in die Ausgangsstellung!



### Warnung!

Bei abgeklapptem Bügel ist für den Fahrer kein ausreichender Schutzraum gegeben!



Zum Umklappen des Bügeloberteiles sind die beiden hinteren Schrauben zu entfernen. Dann das Bügeloberteil nach hinten klappen.




### Warnung!


Nach einem Unfall ist der ROPS-Bügel durch eine Fachwerkstatt zu prüfen, beschädigte Teile sind ggf. auszutauschen. Ein unsachgemäß reparierter oder veränderter ROPS-Bügel kann zu schweren Unfällen führen!

## 4.16 Sicherungskasten


### 4.16.1 Sicherungskasten A (Lenkturm)



Ohne Beleuchtungsanlage




Mit Beleuchtungsanlage



| Ohne Beleuchtungsanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mit Beleuchtungsanlage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hupe/ Lichthupe/ Temperatursummer</li> <li>2. Frei</li> <li>3. Frei</li> <li>4. Rundumkennleuchte</li> <li>5. Arbeitsscheinwerfer</li> <li>6. Klemme 15 Drehstromgenerator,<br/>Klemme 15 Abstellmagnet</li> <li>7. Optionale Schalter (9)</li> <li>8. Kombi-Instrument Zuleitung</li> <li>9. Frei</li> <li>10. Frei</li> <li>11. Instrumenten und Schalterbeleuchtung</li> <li>12. Frei</li> <li>13. Frei</li> <li>14. Frei</li> <li>15. Klemme 15, Bedienhebel Druckknöpfe, Relais Druckknöpfe, elektrische Kraftstoffförderpumpe (nur 05-Motor-Serie), Pumpenabschaltrelais</li> <li>16. Potential 30 (optional)</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hupe/ Lichthupe/ Temperatursummer</li> <li>2. Abblendlicht</li> <li>3. Fernlicht</li> <li>4. Rundumkennleuchte</li> <li>5. Arbeitsscheinwerfer</li> <li>6. Klemme 15 Drehstromgenerator,<br/>Klemme 15 Abstellmagnet</li> <li>7. Optionale Schalter (9)</li> <li>8. Kombi-Instrument Zuleitung</li> <li>9. Standlicht, links</li> <li>10. Standlicht, rechts</li> <li>11. Instrumenten und Schalterbeleuchtung</li> <li>12. Klemme 15 Blinker</li> <li>13. Klemme 30 Blinker</li> <li>14. Relais Abblendlicht, Fernlicht</li> <li>15. Klemme 15, Bedienhebel Druckknöpfe, Relais Druckknöpfe, elektrische Kraftstoffförderpumpe (nur 05-Motor-Serie), Pumpenabschaltrelais</li> <li>16. Potential 30 (optional)</li> </ol> |


## 4.16.2 Sicherungskasten B (nur bei Kabine)

### 4.16.2.1 Sicherungskasten bis 31.12.2009



1. Relais Schaltstrom
2. Gebläse Heizung
3. Wischermotor Heck
4. Wischermotor Front
5. Arbeitsscheinwerfer hinten
6. Arbeitsscheinwerfer vorn
7. Rundumkennleuchte (optional)/ Innenbeleuchtung
8. Hauptsicherung

### 4.16.2.2 Sicherungskasten ab 01.01.2010



2.1. Relais Schaltstrom, Arbeitsscheinwerfer vorn

2.2. Heizung

2.3. Heizung

2.4. Heizung

2.5. Heizung

2.6. Frei

2.7. Frei

2.8. Frei

1.1. Hauptsicherung

1.2. Radio, Innenbeleuchtung, Steckdose 3-polig, Rundumkennleuchte (optional)

1.3. Türkontaktschalter Innenbeleuchtung

1.4. Arbeitsscheinwerfer vorn


1.5. Radio, Steckdose 3-polig

1.6. Wischermotor Front, Intervall-Schaltung

1.7. Wischermotor Heck


1.8. Arbeitsscheinwerfer hinten

### 4.16.2.3 Sicherungskasten ab 23.01.2012



- 2.1. Relais Schaltstrom, Arbeitsscheinwerfer vorn
- 2.2. Gebläse
- 2.3. Wischerpumpe
- 2.4. Gebläse - Steuerung (Potential 15)
- 2.5. Gebläse - Steuerung (Potential 30)
- 2.6. Frei
- 2.7. Frei
- 2.8. Frei

- 1.1. Frei
- 1.2. Radio (Potential 30), Innenbeleuchtung, Steckdose in Kabine
- 1.3. Türkontaktschalter Innenbeleuchtung
- 1.4. Arbeitsscheinwerfer vorn
- 1.5. Radio (Potential 15), Steckdose in Kabine
- 1.6. Wischermotor Front, Intervall-Schaltung
- 1.7. Wischermotor Heck
- 1.8. Arbeitsscheinwerfer hinten




Die beiden Hauptsicherungen befinden sich unter der Abdeckung an der Kabine in Fahrtrichtung rechts.

#### 3550/ 3560:

Die Relaisbox befindet sich in einem Kasten unter der Abdeckung an der Kabine in Fahrtrichtung links.



## 4.17 Relaisbox (3550/ 3560)



Relais:

- K1:** Fahrtrieb Vorwärts
- K2:** Fahrtrieb Rückwärts
- K3:** Fahrtrieb 2-Gang
- K4:** Joystick - Taster 1
- K5:** Joystick - Taster 2
- K6:** Reserve
- K7:** Joystick - Taster 3
- K8:** Reserve
- K9:** Joystick - Taster 4


Sicherungen:

- F1.** Sicherung Relais K1
- F2.** Sicherung Relais K2
- F3.** Sicherung Relais K3
- F4.** Sicherung Relais K4
- F5.** Sicherung Relais K5
- F6.** Sicherung Relais K6
- F7.** Sicherung Relais K7
- F8.** Sicherung Relais K8
- F9.** Sicherung Relais K9

Steckeranschlüsse

- X1:** Lastleitung Fahrtrieb
- X2:** Lastleitung Taster (optional)
- X3:** Lastleitung Taster (optional)
- X4:** Steuerleitung

### 4.17.1 Tastennummerierung



1. Zusatzhydraulik 3. Steuerkreis bzw. Werkzeug entriegeln
2. Zusatzhydraulik 3. Steuerkreis bzw. Werkzeug verriegeln bzw. Feststellraste
3. Zusatzhydraulik 4. Steuerkreis
4. Zusatzhydraulik 4. Steuerkreis oder Elpro-Steuerung

### 4.17.2 Schalternummerierung



6. Schalter „Werkzeug entriegeln“
10. Schalter Standlicht (1. Stufe)/ Abblendlicht (2. Stufe) (nur bei Beleuchtungsanlage)
11. Schalter - Arbeitsscheinwerfer vorn (1. Stufe)/ vorn + hinten (2. Stufe)
12. Rundumkennleuchte (optional)
13. Frei für Option
14. Frei für Option

#### Optionale Schalter 13-14 bzw. 10:

|      |                    |
|------|--------------------|
| grün | Selektionsventil   |
| gelb | Sitzheizung        |
| weiß | Steckdose Schwinge |

|        |                                 |
|--------|---------------------------------|
| blau   | DBV-Ventil und HDS Ventil       |
| rot    | elektrische Feststellraste      |
| orange | Diverses z.B. Stickstoffdämpfer |

## 5 Wartungsanleitung

### 5.1 Allgemeine Hinweise



#### Warnung!

- Die allgemeinen Sicherheitsregeln sind auch bei der Pflege und Wartung einzuhalten. Der Dieselmotor ist bei der Wartung abzustellen und die Schwinge ist in ihre unterste Stellung abzusenken. Alle erhitzten Baugruppen sind vor der Arbeit abkühlen zulassen!
- Die Wartungsmaßnahmen sind nach den vorgegebenen Intervallen vorzunehmen, um die Betriebssicherheit der Maschine zu erhalten!
- Umfangreiche Wartungsarbeiten oder Arbeiten an sensiblen Bauteilen (z.B. Bremsen, Lenkung, Fahrwerk, Hydraulik) sind nur in einer Fachwerkstatt auszuführen!

Alle Vorschriften im Abschnitt „Sicherheitshinweise für den Betrieb des Radladers“ sowie „Sicherheitshinweise für die Nutzung als Radlader“ sind unbedingt einzuhalten.

Beim Umgang und bei der Entsorgung von Kraft- und Schmierstoffen sind die gesetzlichen Bestimmungen einzuhalten. **Bei nicht ordnungsgemäßer Entsorgung wird die Umwelt stark geschädigt.**

Wartungsarbeiten dürfen nur auf einem ebenen und festen Untergrund erfolgen. Der Lader ist dabei gegen Wegrollen und Einknicken zu sichern.

Die Verwendungsdauer der Maschine ist nicht beschränkt, solange Wartung und Instandhaltung nach den Vorgaben unserer Wartungsanleitung erfolgt.

Es sind alle Arbeiten zu unterlassen, welche die Gesundheit schädigen. Folgende Punkte sind dabei besonders zu beachten:

- Bei Arbeiten an der Schwinge, diese durch geeignete Stützen sichern, niemals unter die ungesicherte Schwinge treten.  
**Lebensgefahr!**
- Schwinge nicht als Wagenheber nutzen. Beim Unterbauen keine Steine usw. benutzen, nur geprüfte Böcke verwenden. Niemals den Wagenheber als Bock nutzen.
- **Vorsicht bei Batteriesäure!** Augenschutz, Gummischürze und Gummihandschuh tragen. Die besonderen Vorschriften beim Umgang mit Batterien beachten.
- Kühlerdeckel niemals bei heißem Kühlsystem öffnen - **Verbrühungsgefahr!**
- Durch Schweißarbeiten können Druckleitungen beschädigt werden, hier sind entsprechende Schutzmaßnahmen durchzuführen.
- Hydraulikleitungen und -schläuche nur in druckfreiem Zustand lösen bzw. festziehen.




## Warnung!

- Die Motorhaube nie am Auspuffrohr aufschieben! **Verbrennungsgefahr!**
- Motorhaube nur bei abgestelltem Motor öffnen!



- bei Arbeiten im Bereich des Knickgelenks, ist dieses durch die Verriegelung zu sichern!

### 5.1.1 Sitzklappe



Zum Öffnen der Sitzklappe den Sitz in die unterste Stellung bringen und dann etwas nach vorn schieben.



Die Rückenlehne festhalten und den Hebel an der linken Sitzseite nach oben drücken. Die Sitzlehne klappt automatisch um.

**Achtung Verletzungsgefahr! Sitzlehne daher unbedingt festhalten bevor der Hebel gedrückt wird!**



Sitzklappe aufschließen und anheben.

Sie wird durch eine Gasfeder in der oberen Stellung gehalten.



**Warnung!**

Die Gasfeder wirkt nur bei vollständig geöffneter Sitzklappe! Beim Schließen die Sitzklappe so festhalten, dass Finger nicht eingeklemmt werden können!

## 5.2 Wartung

### 5.2.1 Täglich

|                                        |  |
|----------------------------------------|--|
| <b>Allg. Sichtprüfung bezüglich:</b>   |  |
| Unfallverhütungsvorschriften           |  |
| Beleuchtung                            |  |
| Lagerbolzen                            |  |
| Undichtigkeiten usw.                   |  |
| <b>Motor:</b>                          |  |
| Ölstand prüfen                         |  |
| Kühler von außen reinigen (Kühlernetz) |  |
| <b>Bremse:</b>                         |  |
| Bremsflüssigkeitsstand prüfen          |  |

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| <b>Räder:</b>                   |  |
| Radmutter nachziehen (nur 10 h) |  |

|                                |  |
|--------------------------------|--|
| <b>Abschmierarbeiten:</b>      |  |
| Hubzylinder (2x)               |  |
| Werkzeugzylinder (2x)          |  |
| Schwinge (4x)                  |  |
| Pleuel (2x)                    |  |
| Umlenkung (1x)                 |  |
| Schnellwechseleinrichtung (2x) |  |
| Knickgelenk                    |  |
| <b>Hydraulische Anlage:</b>    |  |
| Ölstand prüfen                 |  |

## 5.2.2 Wartungsplan

| Durchzuführende Arbeiten                                               | Intervalle                        |                                     |                                      |                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                        | 50 h/<br>100 h/<br>150 h/<br>usw. | 200 h/<br>600 h/<br>1000 h/<br>usw. | 400 h/<br>1200 h/<br>2000 h/<br>usw. | 800 h/<br>2400 h/<br>4000 h/<br>usw. | 1600 h/<br>3200 h/<br>4800 h/<br>usw. |
| <b>Allg. Sichtprüfung bezüglich:</b>                                   |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Unfallverhütungsvorschriften                                           | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Beleuchtung                                                            | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Lagerbolzen                                                            | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Undichtigkeiten usw.                                                   | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| <b>Motor:</b>                                                          |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Ölstand prüfen                                                         | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Öl- und Filterwechsel (erstmals nach 50 h)<br>(mindestens 1x jährlich) | •<br>(nur 50 h)                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Luftfilter reinigen (bei Bedarf)                                       | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Luftfiltereinsatz wechseln                                             |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Sicherheitsfilterelement wechseln                                      |                                   |                                     |                                      |                                      | •                                     |
| Befestigung des Luftfilters prüfen (Schellen)<br>(erstmals nach 50 h)  | •<br>(nur 50 h)                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Ventilspiel prüfen (erstmals nach 50 h)                                | •<br>(nur 50 h)                   |                                     |                                      |                                      | •                                     |

| Durchzuführende Arbeiten                                                                       | Intervalle                        |                                     |                                      |                                      |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                | 50 h/<br>100 h/<br>150 h/<br>usw. | 200 h/<br>600 h/<br>1000 h/<br>usw. | 400 h/<br>1200 h/<br>2000 h/<br>usw. | 800 h/<br>2400 h/<br>4000 h/<br>usw. | 1600 h/<br>3200 h/<br>4800 h/<br>usw. |
| <b>(Motor:)</b>                                                                                |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Kraftstoffvorfilter wechseln                                                                   |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Kraftstofffilter wechseln                                                                      |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Kraftstoffbehälter reinigen                                                                    |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Spannung Lüfterriemen prüfen                                                                   |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Kühler von innen reinigen                                                                      |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Kühler von außen reinigen (Kühlernetz)                                                         | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Kühlmittelstand prüfen                                                                         | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Konzentration Kühlmittel prüfen (erstmal nach 200 h)                                           |                                   | •<br>(nur 200 h)                    |                                      | •                                    | •                                     |
| Befestigung der Kühlwasserschläuche prüfen<br>(Schlauchsellen) (erstmal nach 50 h)             |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| <b>Zusätzlich bei Verwendung von RME (Rapsmethylester) bzw. FAME (Fatty Acid Methyl Ester)</b> |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Austausch aller Gummiteile, Gummischläuche und Membran-Kraftstoffförderpumpen                  |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |

| Durchzuführende Arbeiten                            | Intervalle                        |                                     |                                      |                                      |                                       |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                     | 50 h/<br>100 h/<br>150 h/<br>usw. | 200 h/<br>600 h/<br>1000 h/<br>usw. | 400 h/<br>1200 h/<br>2000 h/<br>usw. | 800 h/<br>2400 h/<br>4000 h/<br>usw. | 1600 h/<br>3200 h/<br>4800 h/<br>usw. |
| <b>Hydraulische Anlage:</b>                         |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Rücklauf-Saugfilter wechseln (erstmals nach 50 h)   | •<br>(nur 50 h)                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Belüftungsventil wechseln                           |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Hydraulik-Vorfilter wechseln                        |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Ölwechsel mit Öltankreinigung (erstmals nach 200 h) |                                   | •<br>(nur 200 h)                    |                                      | •                                    | •                                     |
| Ölstand prüfen                                      | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Druckfilter wechseln (erstmals nach 50 h)           | •<br>(nur 50 h)                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Alle Hydraulikschläuche wechseln                    | Alle 6 Jahre oder bei Bedarf      |                                     |                                      |                                      |                                       |
| <b>Räder:</b>                                       |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Luftdruck prüfen                                    | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Radmutter nachziehen (erstmals nach 10 h)           |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Allgemeine Sichtprüfung auf Beschädigungen          | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |

| Durchzuführende Arbeiten                                       | Intervalle                        |                                     |                                      |                                      |                                       |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                | 50 h/<br>100 h/<br>150 h/<br>usw. | 200 h/<br>600 h/<br>1000 h/<br>usw. | 400 h/<br>1200 h/<br>2000 h/<br>usw. | 800 h/<br>2400 h/<br>4000 h/<br>usw. | 1600 h/<br>3200 h/<br>4800 h/<br>usw. |
| <b>Achsen:</b>                                                 |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Ölstand prüfen                                                 |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Ölwechsel (erstmalig nach 200 h)                               |                                   | •<br>(nur 200 h)                    |                                      | •                                    | •                                     |
| <b>Bremse:</b>                                                 |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Bremsflüssigkeitsstand prüfen                                  | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Schläuche und Leitungen prüfen                                 |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Sichtkontrolle aller Baugruppen                                |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| <b>Elektrische Anlage:</b>                                     |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Allgemeine Überprüfung der Lichtanlage und elektrischen Anlage |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Überprüfung Lichtmaschine/ Anlasser                            |                                   |                                     |                                      | •                                    | •                                     |
| Säurestand Batterie prüfen                                     |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| Überprüfung der Kabel auf Beschädigungen                       |                                   |                                     | •                                    | •                                    | •                                     |
| <b>Kabine:</b>                                                 |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Luftfilter Heizung wechseln                                    | bei Bedarf                        |                                     |                                      |                                      |                                       |

| Durchzuführende Arbeiten                   | Intervalle                        |                                     |                                      |                                      |                                       |
|--------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                            | 50 h/<br>100 h/<br>150 h/<br>usw. | 200 h/<br>600 h/<br>1000 h/<br>usw. | 400 h/<br>1200 h/<br>2000 h/<br>usw. | 800 h/<br>2400 h/<br>4000 h/<br>usw. | 1600 h/<br>3200 h/<br>4800 h/<br>usw. |
| Klimaanlage:                               |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Ablassen, spülen und neu füllen            | Alle 3 Jahre oder 3000 h          |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Stand Kältemittel prüfen, Funktionsprüfung | bei Bedarf                        |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Abschmierarbeiten:                         |                                   |                                     |                                      |                                      |                                       |
| Hubzylinder (2x)                           | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Werkzeugzylinder (2x)                      | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Schwinge (4x)                              | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Pleuel (2x)                                | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Umlenkung (1x)                             | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Schnellwechseleinrichtung (2x)             | •                                 | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Lenkzylinder (2x)                          |                                   | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Gelenkwelle (3x)                           |                                   | •                                   | •                                    | •                                    | •                                     |
| Fahrpedal, Seilzüge, Scharniere            | bei Bedarf                        |                                     |                                      |                                      |                                       |

## 5.2.3 zusätzlich alle 2/ 3/ 6 Jahre

| zusätzlich alle 2 Jahre                   |  |
|-------------------------------------------|--|
| <b>Motor:</b>                             |  |
| Kühlflüssigkeit wechseln                  |  |
| Kühlschläuche und Schellen wechseln       |  |
| Kraftstoffschläuche und Schellen wechseln |  |
| <b>Bremse:</b>                            |  |
| Bremsflüssigkeit wechseln                 |  |
| Bremsschläuche wechseln                   |  |

| zusätzlich alle 3 Jahre oder 3000 h |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Klimaanlage:</b>                 |  |
| Ablassen, spülen und neu füllen     |  |


| zusätzlich alle 6 Jahre          |  |
|----------------------------------|--|
| <b>Hydraulische Anlage:</b>      |  |
| Alle Hydraulikschläuche wechseln |  |

<sup>1)</sup> Das Schmierölwechselintervall ist zu halbieren, bei:

- Dauerumgebungstemperaturen < -10°C (< +14°F) oder Öltemperatur < 60°C oder
- Schwefelgehalt im Kraftstoff > 0,5 bis 1 Gewicht % oder
- Betrieb mit Bio- Dieselmotoren oder
- Betrieb mit reinem Pflanzenöl (Rapsöl).

## 5.2.4 Schmierstellen

- |                          |                                    |
|--------------------------|------------------------------------|
| 1. Hubzylinder (2x)      | 6. Schnellwechseleinrichtung (1x)  |
| 2. Werkzeugzylinder (2x) | 7. Lenkzylinder (2x)               |
| 3. Schwinge (4x)         | 8. Gelenkwelle (3x)                |
| 4. Pleuel (2x)           | 9. Fahrpedal, Seilzüge, Scharniere |
| 5. Umlenkung (1x)        |                                    |



## 5.2.5 Füllmengen – Betriebsstoffe

|                                | Füllmenge (Liter)  |                                       | Ölsorte, Norm                                                                                                      |
|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Radlader                       | 3345               | 3350/ 3360/<br>3450/ 3460/ 3550/ 3560 |                                                                                                                    |
| Motor                          | Kubota<br>V 1505-T | Kubota<br>V 2403 M/ V 2403 M-T        |                                                                                                                    |
| Hydrauliköl                    | ca. 50             | ca. 50                                | HLP 46                                                                                                             |
| Motoröl                        | ca. 5,5            | ca. 9,5                               | siehe Anlage                                                                                                       |
| Kühlflüssigkeit                | ca. 5,5            | ca. 6,4                               | AVIA Antifreeze Extra<br>ARAL Antifreeze Extra<br>BASF Glysantin G 48<br>DEA Kühlerfrostschutz<br>SHELL GlycoShell |
| Dieselmotorkraftstoff          | 55                 | 55                                    | DK nach EN 590<br>(siehe auch Kap. 9.2)                                                                            |
| Bremsflüssigkeit               | -                  | -                                     | Dexron II D                                                                                                        |
| Klimaanlage                    | 1000 - 1100 g      |                                       | R134A                                                                                                              |
| Schmierfett für Schmierstellen | -                  |                                       | Mehrzweckfett ISO VG 46                                                                                            |

\* breite Ausführung

**Warnung!**

Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikananschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremddöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch!

**5.2.5.1 Achse 3345/ 3350/ 3360/ 3450/ 3460**

| Ölmenge (Liter)                             |         |                           |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Triebachse, vorn                            | ca. 5,5 | SAE 85 W 90 EP – B (GL 5) |
| Getriebeachse mit Verteilergetriebe, hinten | ca. 8   |                           |

**5.2.5.2 Achse 3550/ 3560**


| Ölmenge (Liter)                             |     |                           |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Triebachse, vorn                            | 4,8 | SAE 85 W 90 EP – B (GL 5) |
| Getriebeachse mit Verteilergetriebe, hinten | 7,2 |                           |

## 5.2.5.3 Filtereinsätze


|                           | ET-Nummer    |                                       |
|---------------------------|--------------|---------------------------------------|
|                           | 3345         | 3350/ 3360/<br>3450/ 3460/ 3550/ 3560 |
| <b>Radlader</b>           |              |                                       |
| Motorölfilter             | 225.021.009  | 336.021.004                           |
| Kraftstofffilter          | 225.021.008  | 336.021.003                           |
| Kraftstoffvorfilter       | 336.000.315  | 336.000.315                           |
| Luftfiltereinsatz, innen  | 070.920.032  | 3050.007.004                          |
| Luftfiltereinsatz, außen  | 070.920.033  | 3050.007.003                          |
| Rücklauf-Saugfilter       | 070.200.012  | 070.200.012                           |
| Einfüll-Belüftungsventil  | 450.021.002  | 450.021.002                           |
| Service - Paket *         | 030.320.012  | 030.320.023                           |
| Druckfilter               | 3036.015.016 | 3036.015.016                          |
| Luftfiltermatte Kabine    | 010.006.084F | 010.006.084F                          |
| Filter Klimaanlage Kabine | 070.800.081  | 070.800.081                           |

\* Das Service-Paket enthält keinen Druckfilter und keine Luftfilter für die Kabine, bitte separat bestellen!

### 5.3 Luftfilter Kabine wechseln




1. Lösen Sie die 4 Schrauben und entfernen vorsichtig die Kunststoffabdeckung.
2. Lösen Sie dann die zwei Schrauben des Filters.
3. Filter vorsichtig nach oben herausziehen und ausklopfen. In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
4. Bei Beschädigung Filter ersetzen.



#### **Warnung!**

Achten Sie auf scharfe Kanten -  
Verletzungsgefahr!



## 5.4 Räder und Reifen



### Warnung!

- Montagearbeiten an Rädern und Reifen darf nur von dazu ausgebildetem Personal ausgeführt werden!
- Beschädigte Felgen sind zu ersetzen!
- Schweißarbeiten an den Felgen sind verboten!



### Achtung!

- Achten Sie darauf, dass alle Räder an der Maschine den gleichen Durchmesser haben! Es kann sonst zu Schäden an den Achsen kommen!
- Reifen gleicher Reifengröße können bei verschiedenen Herstellern im Durchmesser abweichen. Achten Sie auch auf den Verschleißzustand!

### 5.4.1 Prüfen und Auffüllen von Luft in den Reifen



### Warnung!

- Beachten Sie unbedingt den für die jeweilige Reifengröße vorgeschriebenen Luftdruck!
- Beim Aufpumpen der Reifen sollten sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich aufhalten!



### Achtung!

- Das Aufpumpen der Reifen ist nur mit einem Füllgerät mit geeichtem Manometer zulässig!

| Bereifung          | Luftdruck    |
|--------------------|--------------|
| 10.075 - 15.3 AS   | 4,25 bar     |
| 31 x 15,5 - 15 NHS | 3,3 bar      |
| 11.5/ 80 - 15.3 AS | 3,0 bar      |
| 15.0/ 55 - 17 AS   | 2,75-3,0 bar |

1. Stellen Sie den Lader auf einer befestigten waagerechten Fläche ab. Die Schwinge absenken.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
3. Motor abstellen.
4. Schrauben Sie die Schutzkappe des Reifenventils ab.

5. Anschluss des Füllgerätes so auf das Reifenventil drücken, dass das Manometer den Luftdruck anzeigt, aber keine Luft entweicht.
6. Lesen Sie den angezeigten Wert ab und vergleichen Sie ihn mit der Tabelle oben.
7. Ist der Luftdruck zu niedrig, pumpen Sie den Reifen bis zum vorgeschriebenen Luftdruck auf. Ist der Luftdruck zu hoch, lassen Sie Luft ab.
8. Nehmen Sie den Anschluss des Füllgerätes wieder vom Reifenventil.
9. Schrauben Sie die Schutzkappe des Reifenventils wieder auf.
10. Wiederholen Sie den Vorgang an allen 4 Reifen.



## Achtung!

- Bei flüssigkeitsbefüllten Reifen müssen die Reifenventil beim Prüfen oben stehen!
- Reifen dürfen niemals nur mit Wasser befüllt werden! Wenden Sie sich an eine Fachwerkstatt!

## 5.4.2 Radwechsel



### **Warnung!**

- Stellen Sie den Lader auf einer befestigten waagerechten Fläche ab. Die Schwinge absenken!
- Nutzen Sie nur ausreichend dimensionierte Wagenheber auf festem Untergrund! Achten Sie darauf, dass der Wagenheber nicht wegrutschen kann!
- Den Lader niemals durch Anheben mit der Schwinge abstützen!
- Beim Wechseln der Räder sollten sich keine weiteren Personen im Gefahrenbereich aufhalten!



### **Achtung!**

- Radschrauben immer mit Drehmomentschlüssel und vorgeschriebenen Drehmoment anziehen!
- Kontrollieren Sie das Anzugsmoment der Radschrauben nach 10 h erneut!

| Radschrauben | Anzugsmoment |
|--------------|--------------|
| M 18 x 1,5   | 305 Nm       |

1. Stellen Sie den Lader auf einer befestigten waagerechten Fläche ab. Die Schwinge absenken.
2. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
3. Motor abstellen.
4. Den Wagenheber unter der Achse in der Nähe des zu wechselnden Rades positionieren. **Achten Sie darauf, dass der Wagenheber nicht wegrutschen kann!**
5. Lösen Sie die Radmutter.
6. Heben Sie jetzt den Lader soweit an, dass das Rad gerade frei ist.
7. Schrauben Sie jetzt alle Radmutter vollständig ab und heben Sie dann das Rad ab.
8. Heben Sie das neue Rad auf die Radbolzen und schrauben Sie die Radmutter von Hand zunächst lose auf.
9. Ziehen Sie die Radmutter an und senken dann den Wagenheber ab.
10. Ziehen Sie nun jeweils die gegenüberliegenden Radmutter mit einem Drehmomentschlüssel und dem vorgeschriebenen Anzugsmoment fest.
11. Kontrollieren Sie das Anzugsmoment der Radschrauben nach 10 h erneut!

## 5.5 Tanken



Der Tankstutzen für den Dieseltank befindet sich links am Vorderwagen.

Nach dem Tanken den Tankstutzen sorgfältig verschließen.

- Der Zeiger der Tankuhr sollte oberhalb des roten Bereichs der Tankuhr stehen.
- Beim Tanken den Tank so weit füllen, bis der Dieseldieselkraftstoff etwa in der Mitte des Einfüllstutzens steht. Es darf nicht zuviel Kraftstoff eingefüllt werden!

Es ist Dieseldieselkraftstoff nach EN 590 zu verwenden, die Cetanzahl muss mehr als 45 betragen. Die Güteklasse des Diesels ist gemäß ASTM D 975.



**Wichtig!**

- **Beim Füllen des Kraftstofftanks einen Filter benutzen, denn Schmutz oder Sand im Kraftstoff können Störungen in der Kraftstoffeinspritzpumpe verursachen!**
- **Als Kraftstoff nur dünnflüssigen Diesel verwenden. Keinen anderen Kraftstoff benutzen, da dieser in der Qualität unbekannt und somit unter Umständen qualitätsminderwertiger ist. Das in der Cetanwertigkeit sehr niedrige Kerosin beeinträchtigt den Motor nachteilig. Je nachdem wie die Außentemperatur beschaffen ist, unterscheidet sich dünnflüssiger Dieseldieselkraftstoff in den Güteklassen!**
- **Den Kraftstofftank nicht vollkommen leer laufen lassen. Luft dringt in das Kraftstoffsystem ein, was eine Entlüftung vor der nächsten Motorinbetriebnahme erforderlich macht!**

Sicherer Umgang mit Kraftstoff:

- Vorsichtig mit Kraftstoff umgehen, er ist leicht entzündlich. Beim Betanken der Maschine nicht rauchen und darauf achten, dass keine offenen Flammen oder Funkenquellen in der Nähe sind.
- Motor abstellen, wenn die Maschine betankt werden soll.
- Nur im Freien tanken.
- Brände vermeiden, indem die Maschine frei von Schmutz und Fettresten gehalten wird. Verschütteten Kraftstoff immer beseitigen.

**Achtung!**

- **Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offenes Feuer!**
- **Nicht rauchen!**
- **Altkraftstoff umweltfreundlich entsorgen!**

### 5.5.1 Verwendung von RME (Rapsmethylester) bzw. FAME (Fatty Acid Methyl Ester) als Kraftstoff

**Kubota Dieselmotoren können unter Beachtung nachfolgender Punkte mit RME anstelle von Dieseldieselkraftstoff betrieben werden:**

1. Durch eine andere chemische Zusammensetzung und Viskosität im Vergleich zu normalem Dieseldieselkraftstoff können grundlegende Veränderungen der Motorleistung sowie ein höherer Kraftstoffverbrauch und geringere Kaltstartfähigkeiten beobachtet werden.

|                     |                                               |
|---------------------|-----------------------------------------------|
| Leistungsverlust    | : ca. 7 %                                     |
| Kraftstoffverbrauch | : ca. 15 % höher                              |
| Kaltstart           | : über + 5 °C Motorstart gewährleistet        |
|                     | : unter + 5 °C können Startprobleme auftreten |
2. Gummitteile, Gummischläuche und Membran – Kraftstoffförderpumpen sind nicht genügend gegen RME beständig. Diese Teile sind alle 800 Betriebsstunden oder jährlich auszutauschen.
3. Defekte an der Einspritzausrüstung und Kraftstoffförderpumpen fallen nicht unter die allgemeinen Schäffer Gewährleistungsbedingungen.
4. Mit der Benutzung von RME erfolgt eine gleichzeitige Verdünnung des Motoröls. Es wird vorausgesetzt, dass das Ölwechselintervall alle 200 h exakt ausgeführt wird.
5. Ca. 30 – 50 h nach einer erstmaligen Umstellung von Dieseldieselkraftstoff auf Biodiesel sind die Kraftstofffilter zu tauschen, um Filterverstopfungen vorzubeugen.

6. Die niedrigere Motorleistung darf nicht durch Änderungen der Einstellungen an der Einspritzpumpe ausgeglichen werden. Sollten die diesbezüglichen Plomben verletzt sein, wird Schäffer keine Gewährleistungen übernehmen.
7. Muss die Leerlaufdrehzahl korrigiert werden, so darf dies ausschließlich über die Anschlagschraube am Drehzahlregelhebel geschehen.
8. Die RME Kraftstoffqualität muss der DIN EN 14214 entsprechen oder von besserer Qualität sein. Da die nach EN 14214 vorgegebenen Grenzwerte in der Praxis nicht immer eingehalten werden, sollte der Anwender seinen Kraftstoff-Lieferanten sorgfältig auswählen. In einem Schadensfall wird bei Nichteinhaltung der EN 14214 eine Garantie abgelehnt.
9. Stillstandzeiten über 4 Wochen mit RME sind zu vermeiden. Stattdessen ist der Motor vorher auf Dieseldieselkraftstoff umzustellen und erst dann stillzulegen.
10. Der Geruch der Abgase ähnelt bei Verwendung von RME dem von verbranntem Speiseöl.
11. Diese Einschränkungen gelten sowohl für den Betrieb mit 100 % RME wie auch für Mischungen > 5 %.


### 5.5.2 Winterbetrieb mit Dieseldieselkraftstoff



**Achtung!**

**Mischung nur im Tank vornehmen. Zuerst die notwendige Menge Petroleum einfüllen, dann Dieseldieselkraftstoff nachfüllen. Eine Zumischung von Normal- oder Superbenzin ist nicht gestattet.**

Bei niedrigen Umgebungstemperaturen können durch Paraffinausscheidungen Verstopfungen im Kraftstoffsystem auftreten und Betriebsstörungen verursachen. Unter 0 °C Umgebungstemperatur ist Winterdieselmkraftstoff (bis -20 °C) zu verwenden (wird von den Tankstellen rechtzeitig vor Beginn der kalten Jahreszeit angeboten).



- Unterhalb -20 °C ist Petroleum beizumischen. Erforderliche Mischungsverhältnisse gemäß nebenstehendem Diagramm.
- Für arktische Klimazonen bis -44 °C können spezielle Dieselmkraftstoffe eingesetzt werden.

Ist die Verwendung von Sommer-Dieselmkraftstoff unter 0 °C erforderlich, so kann ebenfalls Petroleum bis zu 30 % gemäß dem nebenstehenden Diagramm zugemischt werden.

Meistens kann auch ausreichende Kältefestigkeit durch Zugabe eines Fließverbessers erreicht werden. Fragen Sie hierzu Ihren DEUTZ-Partner.

- I Sommerdieselmkraftstoff
- II Winterdieselmkraftstoff
- A Außentemperatur
- B Zumischungsanteil Petroleum

## 5.6 Wartung Hydrauliksystem



**Bei der Wartung des Hydrauliksystems, sowie dem Wechsel von Hydraulikaggregaten, ist mit größter Sauberkeit vorzugehen, um einen vorzeitigen Ausfall der Anlage zu vermeiden!**

### **Achtung!**

Das hydraulische Filtersystem besteht aus:

- 1 x Rücklauf-Saugfilter für die Arbeits- und Fahrhydraulik
- 1 x Einfüll-Belüftungsventil.

Diese Filter sind im Tank integriert. Die Füllmenge im Hydrauliköltank ist täglich zu kontrollieren. Hierbei ist der Lader eben zu stellen und alle Zylinder müssen eingefahren sein.

Unter normalen Einsatzbedingungen ist das Rücklauf-Saugfilterelement nach folgenden Intervallen zu erneuern:

- a) 50 Betriebsstunden nach erster Inbetriebnahme
- b) 400 Betriebsstunden nach erster Inbetriebnahme
- c) nachfolgend alle 400 Betriebsstunden.

Das Einfüll-Belüftungsventil ist monatlich einmal zu reinigen und nach jeweils 400 Betriebsstunden zu wechseln, hierzu ist der komplette Einfüll-Deckel zu tauschen.

Für das Hydrauliköl werden folgende Wechselintervalle vorgeschrieben:

- a) 200 Betriebsstunden nach erster Inbetriebnahme
- b) 800 Betriebsstunden nach erster Inbetriebnahme
- c) alle weiteren 800 Betriebsstunden.

Beim Ölwechsel ist das Hydrauliköl betriebswarm abzulassen. Eventuell vorhandener Öschlamm ist unbedingt durch Ausspülen aus dem Tank zu entfernen.

Das Öl ist über das Einfüll-Belüftungsventil aufzufüllen.

Als Hydrauliköl wird HLP 46 (ISO VG 46, nach DIN 51519) verwendet. Bei der Verwendung von anderen Hydraulikflüssigkeiten muss eine Freigabe durch den Hersteller erfolgen.

Die hydraulische Anlage ist bei jeder Wartung auf undichte Stellen zu überprüfen. Undichte Verschraubungen und Verbindungen sind im **drucklosen** Zustand nachzuziehen und anschließend nochmals zu prüfen.



**Achtung!**


- Nach größeren Instandsetzungsarbeiten (z. B. Wechseln von Pumpe oder Motor) ist der Saugbereich der Hydraulikpumpe vor dem Starten mit Öl zu füllen, um das Hydrauliksystem zu entlüften!
- Im betriebswarmen Zustand steht der Hydrauliktank unter Druck. Um beim Filterwechsel ein Überfließen des Hydrauliköls zu verhindern, muss durch Öffnen des Einfüll-Belüftungsventils ein Druckausgleich geschaffen werden!



**Warnung!**

Beim Anschließen von Werkzeugen bzw. Anhängern mit Hydraulikanschluss ist darauf zu achten, dass das Hydrauliköl im Werkzeug und Lader gleich sein muss. Eine Vermischung von Fremdöl mit dem Hydrauliköl des Laders kann zum Ausfall der Hydraulik führen. Außerdem erlischt dadurch der Garantieanspruch!

## 5.6.1 Hydraulik-Filteranlage



**Achtung!**

- Als Filterelement für den Rücklauf-Saugfilter 070.200.011 darf nur das Original-Schäffer-Element 070.200.012 benutzt werden!
- Die Verwendung von Filterelementen anderer Hersteller führt zu schweren Schäden oder Ausfall der Axialkolbenpumpe!

### 5.6.1.1 Wechsel des Rücklauf-Saugfilters



### Achtung!

- Als Filterelement für den Rücklauf-Saugfilter 070.200.011 darf nur das Original-Schäffer-Element 070.200.012 benutzt werden!
- Die Verwendung von Filterelementen anderer Hersteller führt zu schweren Schäden oder Ausfall der Axialkolbenpumpe!

## 5.6.2 Druckfilter




Unter normalen Einsatzbedingungen ist der Druckfilter nach folgenden Intervallen zu erneuern:

- a) 50 Betriebsstunden nach erster Inbetriebnahme
- b) 800 Betriebsstunden nach erster Inbetriebnahme
- c) nachfolgend alle 800 Betriebsstunden.

Das von der Zahnradpumpe geförderte Öl wird komplett durch den Druckfilter geleitet, bevor es zur Lenkung bzw. zum Steuergerät gelangt.

Zum Wechseln des Druckfilters sind die Schellen um den Filter zu lösen und die Schläuche abzuschrauben. Der Filter wird komplett getauscht.

**Beim Einbau des neuen Druckfilters ist unbedingt auf die Durchströmrichtung zu achten!** Diese ist durch einen Pfeil auf dem Gehäuse gekennzeichnet. Die Einbaulage des Filters muss unbedingt so sein, dass der Pfeil von Richtung Heck des Laders **nach vorne** zeigt. **Ein falsch eingebauter Filter kann zu Schäden an der Zahnradpumpe führen!**



## 5.7 Wartung der Achsgetriebe

Wartungs-  
intervalle:

- Die Ölstandskontrolle erfolgt alle 400 Betriebsstunden. Hierzu muss der Lader auf einem geraden Untergrund stehen und mindestens 10 Minuten außer Betrieb sein. Das Öl muss bis zur Unterkante der Schraube „A“ stehen. Bei Bedarf ist Öl nachzufüllen.
- Ein Ölwechsel hat alle 800 Betriebsstunden zu erfolgen, erstmals ist das Öl nach 200 Betriebsstunden zu wechseln. Hierzu ist das Getriebe warm zufahren und dann ist das Öl über Stopfen „B“ abzulassen. Neues Öl ist in der vorgegebenen Menge und Sorte wieder aufzufüllen.
- Täglich ist eine Sichtkontrolle auf Undichtigkeiten durchzuführen.

**Das Altöl ist nach den gesetzlichen Bestimmungen zu entsorgen!**

### 5.7.1 Achse 3345/ 3350/ 3360/ 3450/ 3460


| Ölmenge (Liter)                             |         |                           |
|---------------------------------------------|---------|---------------------------|
| Triebachse, vorn                            | ca. 5,5 | SAE 85 W 90 EP – B (GL 5) |
| Getriebeachse mit Verteilergetriebe, hinten | ca. 8   |                           |

A = Ölstandskontrolle/ Öl auffüllen

B = Öl ablassen

C = Lüftungsschraube Bremse

D = Lüftungsschraube Achsgetriebe



## 5.7.2 Achse 3550/ 3560

| Ölmenge (Liter)                             |     |                           |
|---------------------------------------------|-----|---------------------------|
| Triebachse, vorn                            | 4,8 | SAE 85 W 90 EP – B (GL 5) |
| Getriebeachse mit Verteilergetriebe, hinten | 7,2 |                           |


A = Ölstandskontrolle/ Öl auffüllen

B = Öl ablassen


C = Öl auffüllen

D = Ölstandskontrolle

Vorderachse



Hinterachse



## 5.8 Wartung der Bremsanlage

Die Hinterachse des Laders ist mit einer im Ölbad laufenden Lamellenbremse ausgerüstet. Diese wirkt gleichzeitig über einen Seilzug als Feststellbremse und in Verbindung mit dem Inchpedal als hydraulische Betriebs-Hilfsbremse.

Die Einstellung der Feststellbremse erfolgt über den Seilzug am Handbremshebel. Hierbei ist zu beachten, dass die Bremse in der untersten Handhebelstellung vollkommen gelöst sein muss, damit die Bremslamellen ausreichend mit Öl gekühlt werden können.

### Hinweis bei Austausch des Bowdenzuges:

Durch die Verlegung des Bowdenzuges in der Motorhaube, wird der Zug geringfügig verkürzt, so dass die Lamellenbremse bereits vorgespannt wird. Die Einstellung der Feststellbremse deshalb erst vornehmen, nachdem der Bowdenzug ordnungsgemäß verlegt ist.



### **Achtung!**

**Das Fahren mit angezogener oder falsch eingestellter Feststellbremse kann zu einer Überhitzung der Bremslamellen und somit zur Zerstörung der Bremsanlage führen!**

### Hinweis:


Die Bremsbetätigung ist mit einem Kontrollschalter ausgerüstet. Bei angezogener Bremse wird hierüber der Fahrtrieb unterbrochen (Pumpenabschaltung), um eine Beschädigung der Bremsanlage zu verhindern. Der Kontrollschalter ist regelmäßig auf Funktion zu überprüfen!



### **Achtung!**

**Nur ATF-Öl in die Bremsanlage einfüllen!**

Die hydraulische Bremsanlage ist in den vorgegebenen Intervallen zu warten. Der Bremsflüssigkeitsstand ist täglich zu kontrollieren. Alle 800 Betriebsstunden sind die Bremsleitungen und -schläuche zu kontrollieren und bei Verschleiß oder Ermüdung auszutauschen. Nach jeweils 2 Jahren ist das ATF-Öl zu tauschen. Als Bremsflüssigkeit wird werksseitig das ATF-Öl AVIA Fluid ATF 86 verwendet, dieses Öl erfüllt die Anforderungen gemäß Dexron II D, Caterpillar TO - 2 oder ZF-TE-ML 03D, 04D, 11A, 14A, 17C.



Alle 800 Betriebsstunden sind die Bremsschläuche und das Bremsseil zu kontrollieren und bei Bedarf zu wechseln.

Bei der täglichen Wartung ist das Flüssigkeitsniveau im Bremsflüssigkeitsbehälter zu kontrollieren. Die Flüssigkeit sollte hierbei zwischen MIN und MAX stehen.



## Achtung!

**Sollte bei der täglichen Wartung ein Flüssigkeitsverlust im Bremsflüssigkeitsbehälter bemerkt werden, ist eine Fachwerkstatt aufzusuchen!**

## 5.9 Luftfilter

Der eingesetzte Luftfilter ist ein Zweistufen-Trockenluftfilter, er ist niemals zu ölen. Unter normalen Arbeitsbedingungen den Filter einmal pro Woche (oder alle 100 Betriebsstunden) öffnen und säubern. Hierbei wird nur das Hauptfilterelement aus dem Gehäuse genommen und leicht ausgeklopft. Werden dabei Beschädigungen des Filterelementes sichtbar, ist dieses umgehend auszuwechseln. Das Gehäuse ist im Inneren mit einem trockenen Tuch auszuwischen. Unter Umständen kann das Gehäuse mit einem Reinigungsmittel gesäubert werden. Hierbei ist der Filter erst im trockenen Zustand wieder zusammenzubauen.



**Bei erhöhter Staubbelastung der Umgebung ist das Filterelement entsprechend öfter zu reinigen!**

### **Wichtig!**


Nach der vierten Reinigung sind das Hauptfilterelement sowie das Sicherheitsfilterelement zu wechseln. Das Sicherheitsfilterelement darf nicht gereinigt und nach dem Ausbau nicht wieder verwendet werden.

Am Gehäuseunterteil ist ein Staubaustrageventil angebracht, dieses ist weitestgehend wartungsfrei. Eventuelle Staubverbackungen sind durch Zusammendrücken des Ventils zu entfernen.




**Beschädigte Filterteile bzw. die Nichtbeachtung der Wartungsanweisung führen zu erhöhtem Motorverschleiß bzw. Motorausfall!**

### **Achtung!**



- 1) *Deckel*
- 2) *Staubentleerungsventil*
- 3) *Hauptfilterelement*
- 4) *Sicherheitsfilterelement*
- 5) *Luftfilterkörper*

### 5.9.1 Zyklon-Vorabscheider reinigen



- Den Metallbügel nach hinten klappen.
- Deckel abnehmen.
- Behälter nach oben abnehmen und auslehren.
- In umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.

## 5.10 Wartung der Batterie

Die Batterie ist wartungsfrei nach DIN. Um eine lange Lebensdauer der Batterie zu erhalten, sind dennoch einige Pflegemaßnahmen notwendig:

- Die Oberfläche der Batterie ist sauber und trocken zu halten.
- Beim Laden in der Maschine immer die Batteriekabel abklemmen.



Leistungsanzeige der Batterie (Power control):

|         |           |
|---------|-----------|
| grün    | startklar |
| schwarz | nachladen |
| weiß    | prüfen    |

Beim Umgang mit der Batterie sind folgende Sicherheitshinweise zu beachten:

- Beim Abklemmen immer zuerst den Minuspol (-) und dann den Pluspol (+) lösen, beim Anklemmen in umgekehrter Reihenfolge vorgehen.
- Kinder von Säuren und Batterien fernhalten.
- Batteriesäure ist stark ätzend, Augenschutz und Schutzhandschuh tragen.
- Säurespritzer sind mit klarem Wasser zu spülen, es ist sofort ein Arzt aufzusuchen.
- Bei der Ladung der Batterie entsteht ein explosives Gemisch. Funken, Feuer, Rauchen und offenes Licht sind verboten.

**Altbatterien sind in einer Sammelstelle abzugeben, niemals Batterien über den Müll entsorgen.**

### 5.10.1 Batterie ein- bzw. ausbauen

**Warnung!**

- **Motorhaube nur bei abgestelltem Motor öffnen!**
- **Beim Abklemmen immer zuerst den Minuspol (-) und dann den Pluspol (+) lösen, beim Anklemmen in umgekehrter Reihenfolge verfahren!**

1. Stellen Sie den Lader auf einer ebenen waagerechten Stelle ab. Ziehen Sie die Feststellbremse an.
2. Senken Sie die Schwinge komplett ab.
3. Stellen Sie den Motor ab.
4. Stellen Sie alle elektrischen Verbraucher sowie wenn vorhanden den Batterietrennschalter aus. Zündschlüssel abziehen.
5. Öffnen Sie die Motorhaube.
6. Lösen Sie die Schraube am Minuspol und ziehen Sie die Leitung ab.
7. Lösen Sie die Schraube am Pluspol und ziehen Sie die Leitung ab.
8. Lösen Sie die Befestigung der Batterie.
9. Klappen Sie die Griffe aus und nehmen Sie die Batterie heraus.
10. Beim Einbau wird in umgekehrter Reihenfolge vorgegangen.

## 5.11 Sitz



Schmutz kann die Funktion des Sitzes beeinträchtigen. Halten Sie deshalb Ihren Sitz sauber!

Polster können zur leichteren Pflege und zum Auswechseln schnell und einfach vom Sitzgestell gelöst werden.

Bei der Reinigung der Polsterflächen sollte ein Durchfeuchten der Polster vermieden werden.

**ACHTUNG:** Fahrersitz nicht mit Hochdruckreiniger reinigen!

Handelsübliche **Polster-** oder **Kunststoffreiniger** erst an verdeckter, kleinerer Fläche auf **Verträglichkeit prüfen**.



### Warnung!

**Verletzungsgefahr durch Vorschnellen der Rückenlehne! Beim Reinigen des Rückenlehnenpolsters muss bei Betätigung der Rückenlehneneinstellung die Rückenlehne mit der Hand abgestützt werden!**

## 5.12 Stilllegen des Laders

Soll der Lader für eine längere Zeit stillgelegt werden, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Der Lader sollte nur dort abgestellt werden, wo er kein Hindernis für den öffentlichen Straßenverkehr, Baustellen, Höfen usw. darstellt.
- Senken Sie die Schwinge ganz ab und lösen Sie die Feststellbremse.
- Die Knickgelenksicherung montieren.
- Bauen Sie den Restdruck für die Arbeits- und Fahrhydraulik ab wie in Kapitel 3.6.1 beschrieben.
- Bocken Sie den Lader auf, so dass die Räder entlastet sind.
- Konservieren Sie den Motor wie in Kapitel 5.11.1 beschrieben.

### 5.12.1 Langzeitlagerung des Motors



#### **Warnung!**

**Zur Vermeidung von Unfällen:**

- **Zur Reinigung Motor abstellen!**
- **Auspuffgase sind giftig. Lassen Sie den Motor niemals in geschlossenen Räumen ohne ausreichende Belüftung laufen!**
- **Wenn der Motor unmittelbar nach dem Betrieb verstaut werden soll, ist der Motor zuerst abkühlen zu lassen!**

Bevor Sie den Motor mehr als einige Monate außer Betrieb setzen, entfernen Sie jeden Schmutz an der Maschine und:

1. Entleeren Sie das Kühlwasser aus dem Kühler.
2. Öffnen Sie den Hahn unten am Kühler und entfernen Sie die Druckkappe, um das Wasser völlig zu entleeren. Lassen Sie den Hahn offen. Befestigen Sie einen Zettel mit der Aufschrift "kein Kühlwasser" an der Druckkappe. Da Wasser bei einer Temperatur unter 0 °C gefriert, ist es sehr wichtig, dass kein Wasser im Motor bleibt.
3. Lassen Sie schmutziges Motoröl ab, füllen Sie neues Öl ein und lassen Sie den Motor ungefähr 5 Minuten laufen, damit das Öl an alle Teile gelangt.
4. Überprüfen Sie alle Schrauben und Muttern und ziehen Sie sie fest, wenn nötig.
5. Die Batterie ausbauen und bei Bedarf aufladen. Lagern Sie die Batterie an einem trockenen gut belüfteten Raum bei ca. 20 °C.
6. Wenn der Motor für längere Zeit nicht benutzt wird, ihn alle 2 bis 3 Monate für ca. 5 Minuten laufen lassen, damit sich kein Rost bilden kann. Wenn der eingelagerte Motor nicht in regelmäßigen Abständen betrieben wird, kann Feuchtigkeit aus der Luft kondensieren und sich auf den Motorgleitteile absetzen, was schließlich zur Korrosion führt.
7. Wenn Sie vergessen, den Motor über einen Zeitraum von mehr als 5 bis 6 Monaten laufen zu lassen, ausreichend Motoröl auf der Ventilfehrung und den Ventilschaftdichtung auftragen und sicherstellen, dass sich das Ventil vor dem Anlassen des Motors reibungslos bewegt.
8. Den Lader auf einer ebenen Fläche abstellen und den Zündschlüssel abziehen.
9. Den Motor nicht an einem Ort lagern, wo sich brennbare Materialien wie Heu oder Stroh befinden.
10. Maschine erst abdecken wenn Motor und Auspuff abgekühlt sind.
11. Den Motor erst nach der Überprüfung betreiben, bzw. wenn die beschädigten Kabel oder Leitungen repariert sind. Ebenfalls darauf achten, dass sämtliche brennbaren Materialien in unmittelbarer Umgebung zuvor entfernt werden.

## **5.13 Wiederinbetriebnahme des Laders**

Soll der Lader nach einer längeren Zeit wieder in Betrieb genommen werden, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Stellen Sie sicher, dass sich keine brennbaren Materialien wie Heu oder Stroh in der Nähe des Laders befinden.
- Kontrollieren Sie, ob keine Bauteile beschädigt sind. Tauschen Sie diese ansonsten vorher aus.
- Füllen Sie Kühlflüssigkeit in der angegebenen Menge ein.
- Prüfen Sie den Ölstand des Motors.
- Bauen Sie die Batterie wieder ein. Kontrollieren Sie vorher ob diese ausreichend geladen ist.
- Heben Sie den Lader von den Böcken und entfernen Sie dann die Knickgelenksicherung.

## 5.14 Endgültige Stilllegung des Laders



### Achtung!

- Entsorgen Sie die einzelnen Betriebsstoffe umweltgerecht!
- Beachten Sie die gültigen Vorschriften hierzu!
- Keine Betriebsstoffe in den Boden versickern lassen! Achten Sie auch auf Leckagen!



### Warnung!

- Achten Sie darauf, den Lader so abzustellen, dass keine unbefugten Personen Zugang haben!

Soll der Lader endgültig stillgelegt werden, sind folgende Maßnahmen zu ergreifen:

- Der Lader sollte nur dort abgestellt werden, wo er kein Hindernis für den öffentlichen Straßenverkehr, Baustellen, Höfen usw. darstellt.
- Senken Sie die Schwinge ganz ab und montieren Sie die Knickgelenksicherung.
- Lassen Sie alle Betriebsstoffe ab und bauen Sie die Batterie aus. Entsorgen Sie diese umweltgerecht!
- Die einzelnen Bauteile müssen je nach Material bei den dafür vorgesehenen Stellen entsorgt werden

## **6 Wartung Dieselmotoren**

### **6.1 Sicherer Betrieb**

Die Beachtung aller Vorsichtsmaßnahmen beim Betrieb dieses Antriebsaggregats ist der beste Schutz gegen Unfälle. Das Kapitel muss sorgfältig durchgelesen werden, bevor das Gerät zum ersten Mal in Betrieb genommen wird. Alle Bedienungs-  
personen, selbst wenn diese mit ähnlichen Anlagen bereits vertraut sind, müssen diese Anleitung und alle anderen Anweisungen, die sich mit dem Betrieb des Aggregats und eventuell vorhandenen Zusatzgeräten befassen, sorgfältig durchlesen. Der Besitzer des Gerätes ist verpflichtet, alle Bedienungs-  
personen in der korrekten Handhabung des Geräts zu unterweisen.


1. Motorauspuffgase sind sehr schädlich. Daher sollte der Motor in einem gut durchlüfteten Raum in Betrieb sein, indem sich keine Tiere oder Personen aufhalten.
2. Es ist äußerst wichtig, das Fahrzeug und seine Leistungsgrenzen zu kennen. Daher ist vor der Inbetriebnahme des Fahrzeuges dieses Handbuch genau durchlesen.
3. Unbedingt den Motor abstellen, wenn tägliche oder periodische Wartung, Auftanken, Instandhaltung und Reinigungsarbeiten durchgeführt werden.
4. Den Kühlerverschlussdeckel niemals bei laufendem oder noch heißem Motor abnehmen. Im betriebswarmen Zustand steht das Kühlsystem unter Druck. Heißes Wasser kann herausschießen und zu schweren Verbrennungen der Umstehenden führen. Nach dem Abstellen des Motors wenigstens 10 Minuten warten, bis der Kühlerverschlussdeckel abgenommen wird.

5. Niemals den Dieselmotor an Orten betreiben, wo sich brennbare Gas- oder Flüssigkeitsnebel befinden oder diese auftreten können. Der Hersteller hat keine Möglichkeit zu wissen, wie und wo dieses Gerät eingesetzt wird. Der Besitzer sowie der Bediener des Laders sind für das Betreiben der Maschine in gefährlicher Umgebung voll verantwortlich.
6. Dieseldieselkraftstoff darf nicht mit Benzin oder Alkohol gemischt werden.
7. Vor Inbetriebnahme unbedingt sicherstellen, dass die Ablassventile für Kühlmittel und Öl geschlossen sind, der Kühler-verschlussdeckel gut fest sitzt. Wenn diese Teile bei der Inbetriebnahme des Geräts geöffnet sind oder zu locker sitzen, kann dies zu schweren Verletzungen führen.
8. Beim Abnehmen jeglicher Leitungen, Befestigungselemente und anderen Teilen muss der Druck im Luft-, Öl- und Kühlsystem abgelassen werden. Vorsicht beim Abnehmen jeglicher Teile eines unter Druck stehenden Systems. Nicht mit der Hand auf Druckundichtigkeiten prüfen. Unter hohem Druck stehendes Öl oder Kraftstoff können zu Verletzungen führen.
9. Beim Auswechseln von Befestigungselementen immer Befestigungselemente mit der gleichen Teilenummer (oder gleichwertig) verwenden. Keine Befestigungselemente geringerer Qualität benutzen.
10. Vor dem Ablassen von Flüssigkeiten immer erst sicherstellen, wie diese sicher entsorgt werden können. Beim Entsorgen von Altöl, Kraftstoff, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit, Filter und Batterien immer die örtlichen Umweltschutzgesetze beachten.
11. Bei Reparaturen immer Werkzeuge benutzen, die sich in gutem Zustand befinden. Die Benutzung dieser Werkzeuge sollte einem vertraut sein.
12. Bevor anderen Personen die Bedienung der Anlage übertragen wird, muss die korrekte Bedienungsweise des Geräts erläutert werden; außerdem ist vor der Inbetriebnahme dieses Handbuch durchzulesen.


## 6.2 Bezeichnung der Einzelteile

- |                                  |                                 |                       |
|----------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1) Einlasskrümmer                | 7) Riemenscheibe                | 13) Anlasser          |
| 2) Geschwindigkeitsreglungshebel | 8) Ölfiltereinsatz              | 14) Ölmess-Stab       |
| 3) Motor - Stopphebel            | 9) Wasserablaufhahn             | 15) Öldruckschalter   |
| 4) Einspritzpumpe                | 10) Deckel der Öleinfüllöffnung | 16) Schwungrad        |
| 5) Kraftstoffpumpe               | 11) Auspuffkrümmer              | 17) Ölablass-Schraube |
| 6) Drucklüfter                   | 12) Wechselstrommaschine        | 18) Ölwanne           |
|                                  |                                 | 19) Motorhaken        |

Dieselmotor V 1505-T (3345)



Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



## 6.3 Kraftstoff

### Sicherer Umgang mit Kraftstoff:

- Vorsichtig mit Kraftstoff umgehen, er ist leicht entzündlich. Beim Betanken der Maschine nicht rauchen und darauf achten, dass keine offenen Flammen oder Funkenquellen in der Nähe sind.
- Motor abstellen, wenn die Maschine betankt werden soll.
- Nur im Freien tanken.
- Brände vermeiden, indem die Maschine frei von Schmutz und Fettresten gehalten wird. Verschütteten Kraftstoff immer beseitigen.



**Achtung!**

- **Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offenes Feuer!**
- **Nicht rauchen!**
- **Altkraftstoff umweltfreundlich entsorgen!**

### 6.3.1 Kraftstoffstandüberprüfung und Nachtanken

- Der Zeiger der Tankuhr sollte oberhalb des roten Bereichs der Tankuhr stehen.
- Beim Tanken den Tank so weit füllen, bis der Dieseldieselkraftstoff etwa in der Mitte des Einfüllstutzens steht. Es darf nicht zuviel Kraftstoff eingefüllt werden!

Es ist Dieseldieselkraftstoff nach EN 590 zu verwenden, die Cetanzahl muss mehr als 45 betragen. Die Güteklasse des Diesels ist gemäß ASTM D 975.



**Wichtig!**

- **Beim Füllen des Kraftstofftanks einen Filter benutzen, denn Schmutz oder Sand im Kraftstoff können Störungen in der Kraftstoffeinspritzpumpe verursachen!**
- **Als Kraftstoff nur dünnflüssigen Diesel verwenden. Keinen anderen Kraftstoff benutzen, da dieser in der Qualität unbekannt und somit unter Umständen qualitätsminderwertiger ist. Das in der Cetanwertigkeit sehr niedrige Kerosin beeinträchtigt den Motor nachteilig. Je nachdem wie die Außentemperatur beschaffen ist, unterscheidet sich dünnflüssiger Dieseldieselkraftstoff in den Güteklassen!**
- **Den Kraftstofftank nicht vollkommen leer laufen lassen. Luft dringt in das Kraftstoffsystem ein, was eine Entlüftung vor der nächsten Motorinbetriebnahme erforderlich macht!**

## 6.3.2 Kraftstoffsystem entlüften



### Achtung!

Zur Vermeidung von Unfällen:

- Niemals den betriebswarmen Motor entlüften, dadurch kann Kraftstoff auf den heißen Auspuff gelangen und ein Brand entstehen!

Das Kraftstoffsystem muss in den folgenden Fällen entlüftet werden:

- nachdem der Kraftstofffilter und die Kraftstoffleitungen abgenommen und wieder eingesetzt worden sind,
- nachdem der Kraftstofftank leer gelaufen ist, oder
- bevor der Motor nach langer Stillstandszeit benutzt wird.



### Achtung!

Außer beim Ablassen von Luft den Entlüftungshahn auf der Kraftstoffeinspritzpumpe stets geschlossen halten, andernfalls wird ein Anhalten des Motors verursacht!




### Achtung!

- Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offenes Feuer!
- Nicht rauchen!
- Altkraftstoff umweltfreundlich entsorgen!

### **6.3.2.1 Entlüftung für Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)**

1. Füllen Sie den Kraftstofftank bis zum äußersten Fassungsumfang. Öffnen Sie den Kraftstofffilter - Hahn.
2. Am oberen Ende der Einspritzpumpe den Entlüfterstopfen öffnen.
3. Den Motor anlassen, für ca. 10 Sek. laufen lassen und dann abstellen.
4. Den Entlüftungshahn an der Einspritzpumpe schließen.

Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/  
3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)




- 1) *Entlüftungshahn*
- 2) *Entlüftungsverschluss*

### 6.3.2.2 Entlüftung für Dieselmotor V 1505-T (3345)

1. Füllen Sie den Kraftstofftank bis zum äußersten Fassungsumfang. Öffnen Sie den Kraftstofffilter - Hahn.
2. Das Kraftstoffsystem muss durch die elektrische Kraftstoffpumpe unter Druck gesetzt werden. Hierzu den Zündschlüssel in die erste Schaltstellung drehen.
3. Lockern Sie mit ein paar Umdrehungen den Entlüfterstopfen des Kraftstofffilters.
4. Drehen Sie den Entlüfterstopfen wieder fest, wenn keine Luftblasen mehr entweichen.
5. Öffnen Sie den Entlüfterstopfen am oberen Ende der Einspritzpumpe.
6. Ziehen Sie den Entlüfterstopfen wieder an, wenn keine Luftblasen mehr entweichen.
7. Starten Sie den Motor und überprüfen Sie alle Entlüftungsschrauben auf Dichtigkeit.

Dieselmotor V 1505-T (3345)



- 1) *Entlüfterstopfen*
- 2) *Einspritzpumpe*
- 3) *Kraftstofffilter*

### 6.3.3 Überprüfung der Kraftstoffleitungen




**Achtung!**

Zur Vermeidung von Unfällen:

- Nur bei stillstehendem Motor Arbeiten an den Kraftstoffleitungen durchführen!
- Schadhafte Kraftstoffleitungen können Feuer verursachen!
- Auslaufender Kraftstoff kann Umweltschäden verursachen!


Die Kraftstoffleitungen müssen alle 50 Betriebsstunden überprüft werden!

Dieselmotor V 1505-T (3345)



1) Klemmschellen

Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



2) Kraftstoffleitungen



- Abgenommene oder neue Kraftstoffleitungen sind an beiden Enden mit einem sauberen Lappen o.ä. zu verschließen, um ein Eindringen von Schmutz in das Kraftstoffsystem zu verhindern. Schmutzteilchen können eine Funktionsstörung der Einspritzpumpe verursachen!


**Achtung!**

- Nach Arbeiten an dem Kraftstoffsystem ist der Kraftstofffilter zu wechseln!

1. Verschraubungen und Übergangsstellen auf Dichtheit prüfen. Gegebenenfalls Verschraubung bzw. Schlauchschellen festziehen. Defekte Schellen ersetzen.
2. Kraftstoffleitungen aus Gummi auf Verschleiß überprüfen. Poröse oder eingerissene Leitungen sind zu ersetzen. Schläuche und Schlauchschellen sind alle zwei Jahre auszuwechseln.
3. Einspritzleitungen auf Scheuerstellen und Dichtheit prüfen.
4. Wenn ein Defekt an Kraftstoffleitungen oder Schlauchschellen festgestellt wird, müssen die betreffenden Teile unverzüglich repariert oder ersetzt werden.
5. Nach Arbeiten an Leitungen oder Schläuchen muss das Kraftstoffsystem entlüftet werden (siehe Kap. 6.4.2).

### 6.3.4 Kraftstofffiltertopf reinigen

Den Kraftstofffilter alle 100 Betriebsstunden reinigen. Diese Arbeiten an einem sauberen, staubfreien Ort vornehmen, um ein Eindringen von Verschmutzung in das Kraftstoffsystem zu vermeiden.



1) Kraftstofffilterhahn

2) Kraftstofffiltertopf

A) „AUS“

B) „EIN“


1. Den Filtertopf abnehmen, dann das Filterinnere mit Dieselmotorkraftstoff auswaschen.
2. Den Filtereinsatz herausnehmen und ebenfalls mit Dieselmotorkraftstoff auswaschen.
3. Nach dem Reinigen den Kraftstofffilter wieder einbauen und dabei darauf achten, dass keine Verschmutzung in das System gelangen kann.
4. Die Einspritzpumpe entlüften.



**Wichtig!**

- Das Filterelement ist alle 400 Betriebsstunden zu wechseln!

### 6.3.5 Kraftstofffilter wechseln



1) O-Ring

2) Filterelement

3) Feder

4) Filterbehälter

5) Ringschraube

1. Ca. alle 400 Betriebsstunden den Kraftstofffilter gegen einen neuen ersetzen.
2. Ringschraube lösen und Filterbehälter entfernen.
3. Filtereinsatz herausnehmen, diesen gegen neuen Einsatz tauschen.
4. O-Ring durch Neuen ersetzen. Diesen vor Montage dünn mit Kraftstoff benetzen.
5. Filterbehälter mit Filterelement positionieren und Ringschraube festziehen.
6. System entlüften.




**Achtung!**

- Nach Arbeiten an der Kraftstoffanlage ist unbedingt der Kraftstofffilter zu wechseln, um zu verhindern, dass durch Unreinheiten im Kraftstoff Schäden an der Einspritzpumpe bzw. an den Einspritzdüsen auftreten!
- Verunreinigte Kraftstofffilter führen zu Leistungsverlusten. Um die optimale Motorleistung zu gewährleisten, ist der Filter regelmäßig und bei Bedarf zu wechseln!

### 6.3.6 Kraftstoffvorfilter wechseln

Der Kraftstoffvorfilter befindet sich in der Kraftstoffleitung zwischen Dieseltank und Kraftstoffförderpumpe. Er ist alle 400 h oder bei Bedarf auszutauschen.



1. Schlauchschellen lösen. Kraftstoffleitungen vom Kraftstoffvorfilter abziehen.
2. Neuen Kraftstoffvorfilter einsetzen, dabei Einbaurichtung beachten.
3. System entlüften (siehe Kap. 7.4.2).

- 1) Kraftstoffvorfilter
- 2) Schlauchschellen
- 3) Kraftstoffleitung



**Achtung!**

- Bei Arbeiten an der Kraftstoffanlage kein offenes Feuer!
- Nicht rauchen!
- Altkraftstoff umweltfreundlich entsorgen!

## 6.4 Motorenöl



**Warnung!**

**Zur Vermeidung von Unfällen:**

- Immer den Motor vor dem Prüfen des Ölstandes, dem Ölwechsel oder dem Tauschen des Ölfilters stoppen!
- Auspuff und Auspuffrohr erst abkühlen lassen bevor Sie sie anfassen. Sie können schwere Verbrennungen verursachen. Vor Überprüfungsarbeiten, Wartung und Reinigung muss der Motor immer zuerst abkühlen!


### 6.4.1 Überprüfung des Ölstandes und Auffüllen des Motorenöls

Den Motorölstand vor jeder Inbetriebnahme oder frühestens fünf Minuten nach dem Abstellen überprüfen.


1. Den Ölmess-Stab herausziehen, abwischen und dann wieder einschieben.
2. Den Ölmess-Stab noch einmal herausziehen, dann den Motorölstand überprüfen. Der Füllstand muss sich im Bereich der Markierung „A“ befinden.
3. Wenn der Motorölstand zu gering ist, frisches Motoröl bis zur vorgeschriebenen Markierung nachfüllen.
4. Nach dem Einfüllen des Motoröls mindestens 5 Minuten warten, dann den Motorölstand noch einmal überprüfen. Es dauert einige Minuten, bis sich das eingefüllte Öl in der Ölwanne angesammelt hat.

*Motorölsorte: siehe Anlage*

Dieselmotor V 1505-T (3345)



Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



- 1) Öleinfüllstopfen
- 2) Ölmess-Stab

A) Der Motorenölstand innerhalb dieses Bereiches ist ordnungsgemäß

**HINWEIS:**

- Bei der Überprüfung des Motorölstandes darauf achten, dass sich der Motor in einer horizontalen Position befindet, da andernfalls das Ablesen des Ölstandes einen inkorrekten Wert ergibt.

**HINWEIS:**

- Der Dieselmotor darf nicht betrieben werden, wenn zuviel Motoröl eingefüllt wurde. Das überschüssige Öl kann in das Luftansaugsystem eindringen, was zu niedrigeren Motordrehzahlen sowie zum Ölaustritt durch die Entlüftungsleitung führt. Beim Aussaugen von Kurbelgehäuseabgasen kann es zur Überlastung oder zum Ölhämmern kommen.




**Achtung!**


- **Motor niemals ohne bzw. mit nicht ausreichend Öl in Betrieb nehmen. Dies kann zu schweren Schäden an der Maschine führen!**
- **Niemals Motoröl überfüllen. Zu viel aufgefülltes Öl ist unverzüglich abzusaugen!**

## 6.4.2 Motorenölwechsel

Dieselmotor V 1505-T (3345)



Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



1) *Ölablass-Schraube*

Das Öl nach den ersten 50 Betriebsstunden wechseln, danach nach allen weiteren 200 Betriebsstunden.

1. Den Ablass-Stopfen der Ölwanne herausdrehen, dann das Altöl restlos herauslaufen lassen. Um das Herauslaufen zu erleichtern, den Ölwechsel bei noch warmem Motor vornehmen.
2. Frisches Motoröl einfüllen, bis die obere Markierung am Ölmess-Stab erreicht ist.



**Warnung!**

- **Beim Ablassen von heißem Öl: Verbrühungsgefahr!**

**Achtung!**


- Altöl auffangen, nicht in den Boden versickern lassen!
- Altöl vorschriftsmäßig entsorgen!

### 6.4.2.1 Viskosität des Motoröls

Für die Auswahl der richtigen Viskositätsklasse ist die Umgebungstemperatur am Aufstellort bzw. Einsatzgebiet des Motors maßgebend. Zu hohe Viskosität kann zu Startschwierigkeiten führen, zu niedrige Viskosität kann die Schmierwirkung gefährden sowie hohen Schmierölverbrauch zur Folge haben. Bei Umgebungstemperaturen unter  $-40^{\circ}\text{C}$  muss das Schmieröl vorgewärmt werden (z. B. durch Abstellen des Fahrzeuges bzw. der Arbeitsmaschine in einer Halle).

Die Viskosität ist nach SAE klassifiziert. Grundsätzlich sind Mehrbereichsöle zu verwenden. In geschlossenen, beheizten Räumen bei Temperaturen  $> 5^{\circ}\text{C}$  können auch Einbereichsöle verwendet werden. Die angegebenen Schmieröl-Qualitäten sind selbstverständlich auch für Einbereichsöle einzuhalten.

In Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur empfehlen wir die folgenden gängigen Viskositätsklassen:



*Viskositätsklassen nach Umgebungstemperatur*

### 6.4.3 Ölfiltereinsatz wechseln




#### Warnung!

Zur Vermeidung von Unfällen:


- Vor dem Ölfilterwechsel Motor abstellen!
- Motor etwas abkühlen lassen. Verletzungsgefahr am heißen Öl!
- Verschüttetes Öl muss restlos vom Motor entfernt werden!

Dieselmotor V 1505-T (3345)



- 1) Ölfiltereinsatz  
Mit einem Filterschlüssel losdrehen (Von Hand festziehen)

Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



- 1) Ölfiltereinsatz  
2) Mit einem Filterschlüssel losdrehen (Von Hand festziehen)

Wechseln des Ölfiltereinsatzes:

1. Den alten Ölfiltereinsatz lösen.
2. Die Dichtungsscheibe vor dem Einbau mit Öl benetzen.
3. Den Ölfiltereinsatz mit der Hand aufschrauben. Nachdem der Dichtring leicht aufsitzt, den Einsatz nur mit der Hand festdrehen. Wenn der Einsatz mit einem Ölfilterschlüssel festgezogen wird, kann das Gewinde überdreht werden.
4. Nach dem Ersetzen des Ölfiltereinsatzes sinkt der Motorölstand normalerweise geringfügig ab. Aus diesem Grund den Motor kurze Zeit laufen lassen, auf Undichtigkeiten überprüfen und dann erst den Motorölstand noch einmal kontrollieren. Wenn erforderlich, muss Motoröl nachgefüllt werden.

## 6.5 Kühler

Den Kühlmittelstand vor jeder Inbetriebnahme kontrollieren.





**Warnung!**

**Zur Vermeidung von Unfällen:**


- **Den Kühlerverschluss niemals bei Betriebstemperatur öffnen. Motor erst gut abkühlen lassen, dann Verschluss bis zur ersten Raste aufdrehen und Druck vor Abnahme des Verschlusses entweichen lassen!**

### 6.5.1 Kühlflüssigkeit Überprüfen und Nachfüllen


1. Den Kühlerdeckel abnehmen, dabei beachten, dass der Flüssigkeitsstand geringfügig oberhalb der Kühllamellen steht.
2. Wenn der Kühlflüssigkeitsstand durch Verdunstung abfällt, kann sauberes Wasser nachgefüllt werden.
3. Die beiden Ablasshähne an der Seite des Motorblocks und im unteren Bereich des Kühlers auf Undichtigkeit überprüfen.
4. Fehlende Kühlflüssigkeit sofort ersetzen. **Niemals destilliertes Wasser einfüllen!**



Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



Dieselmotor V 1505-T (3345)



**Achtung!**

- Wenn der Kühlerdeckel abgenommen werden muss, sind die obigen **Vorsichtshinweise** zu beachten; nach dem Anbringen den Deckel wieder gut festziehen!
- Bei Bedarf frisches, sauberes Wasser und Frostschutzmittel im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis nachfüllen!
- Wenn ein Verlust von Kühlflüssigkeit festgestellt wird, einen Händler zu Rate ziehen!

### 6.5.2 Kühlmittel wechseln

1. Beim Ablassen der Kühlflüssigkeit stets beide Ablasshähne (Kühler und Motor) öffnen und den Kühlerdeckel abnehmen. Wenn der Kühlerdeckel auf dem Kühler verbleibt, ist ein restloses Herauslaufen der Kühlflüssigkeit nicht gewährleistet.
2. Kühlmittel (Kühlwasser mit Frostschutzmitteln) in ausreichenden Mischungsverhältnis auffüllen (Deutschland mind. bis - 25 °C). **Niemals destilliertes Wasser auffüllen!**
3. Eine nicht richtig festgeschraubte Kühlerkappe oder ein Spiel zwischen Kappe und Anschraubsatz beschleunigt den Kühlmittelverlust.

**Warnung!**

- Beim Ablassen von heißer Kühlflüssigkeit: **Verbrühungsgefahr!**

**Achtung!**

- Kühlflüssigkeit beim Ablassen auffangen!
- Vorschriftsmäßig entsorgen!

### **6.5.3 Vorsichtsmaßnahmen bei Überhitzung des Motors**

Sollte sich der Motor überhitzen und die Kühlflüssigkeitstemperatur bis in die Nähe des Siedepunkts oder sogar darüber ansteigen, sind die folgenden Maßnahmen beim Aufleuchten der Warnlampe zu ergreifen:

1. Das Fahrzeug unverzüglich an einem sicheren Ort abstellen und den Motor unbelastet im Leerlauf drehen lassen.
2. Den Motor erst nach ca. 5 Minuten Leerlauf abstellen.
3. Wenn der Motor im unbelasteten Zustand innerhalb etwa 5 Minuten stehen bleibt, den Bereich um den Motor sofort verlassen und einen Sicherheitsabstand einhalten. Niemals die Haube öffnen oder andere Teile entfernen.
4. Sollte Wasserdampf austreten, für etwa 10 Minuten einen Sicherheitsabstand vom Motor einhalten, bis sich der Druck reduziert hat.
5. Wenn sich der Motor abgekühlt hat und keine Verbrennungsgefahr mehr besteht, der Überhitzungsursache gemäß der Bedienungsanleitung auf den Grund gehen, siehe Abschnitt „*Störungsbeseitigung*“. Danach kann der Motor wieder angelassen werden.

### 6.5.3.1 Khlsystemschutzmittel



#### Warnung!

Zur Vermeidung von Unfllen:

- Beim Umgang mit Frostschutzmittel sind Gummihandschuhe zu tragen!
- Falls Frostschutzmittel verschluckt wird, sofortiges Erbrechen auslsen und einen Arzt aufsuchen!
- Wenn Frostschutzmittel mit der Haut in Berhrung kommt, dieses sofort mit Wasser absplen!
- NIEMALS unterschiedliche Typen von Frostschutzmitteln mischen!
- Offenes Feuer und Kinder vom Frostschutzmittel fernhalten!

Bei einem Einfrieren des Khlwassers knnen Motor und Khler beschdigt werden. Daher bei Ausentemperaturen unter 0 °C das Khlwasser abgelassen (**Die Maschine ist in dieser Zeit nicht in Betrieb zu nehmen!**) oder mit Frostschutzmittel vermischen.

1. Es sind nur fr Motoren zugelassene Frostschutz - Zustze zu verwenden.
2. Vor erstmaliger Frostschutzmittelzugabe das Khlinnere, durch mehrmalige Zugabe von frischem Wasser, subern.
3. Die Vorgehensweise fr das Mixen von Wasser und Frostschutzmittel unterscheidet sich gem Frostschutzmittelsorte und Raumtemperatur. Grundstzlich wird auf das Standardfrostschutzmittel SAE J1034 und ganz speziell auf das Frostschutzmittel SAE J814c hingewiesen.
4. Das Frostschutzmittel mit Wasser vermischen und im Khler einfllen.
5. Gefrierpunkt des Khlmittels bestimmen (ca. -25 °C).

Die Kühlsystemsenschutzmittel müssen nitrit-, amin- und phosphatfrei sein. Sie bieten einen wirksamen Schutz gegen Korrosion, Kavitation und Gefrieren. Zulässig sind folgende Produkte:

| Hersteller | Produktbezeichnung    |
|------------|-----------------------|
| AVIA       | AVIA Antifreeze Extra |
| ARAL       | ARAL Antifreeze Extra |
| BASF       | Glysantin G 48        |
| DEA        | DEA Kühlerfrostschutz |
| SHELL      | SHELL GlycoShell      |

Das Kühlsystemschutzmittel in der Kühlflüssigkeit soll folgende Konzentration nicht unter- bzw. überschreiten:

| Kühlsystemsenschutzmittel | Wasser | Kälteschutz in [°C] |
|---------------------------|--------|---------------------|
| Max. 50 Vol. %            | 50 %   | -37                 |
| Min. 40 Vol. %            | 60 %   | -24                 |



**Wichtig!**

Beim Mixen von Wasser und Frostschutzmittel, muss der Anteil des Frostschutzmittels weniger als 50 % sein!

**Hinweis!**

- Die obigen Daten repräsentieren Industrienormen, was ein Minimum an Glykolgehalt in dem konzentrierten Frostschutzmittel erforderlich macht.
- Wenn der Kühlflüssigkeitsstand durch Verdunstung abfällt, kann sauberes Wasser eingefüllt werden; hierdurch fällt das Mischungsverhältnis auf unter 50 % ab. Bei einem starken Kühlflüssigkeitsverlust ist Frostschutzmittel und Wasser im vorgeschriebenen Mischungsverhältnis aufzubereiten, bevor es in das Kühlsystem eingefüllt wird.
- Frostschutzmittel absorbiert Feuchtigkeit. Unbenutztes Frostschutzmittel in einem dichten Behälter aufbewahren.
- Keine Kühlerreinigungsmittel benutzen, wenn Frostschutzmittel dem Kühlmittel beigelegt wurde (Frostschutzmittel enthält ein Antikorrosionsmittel, das mit dem Kühlerreinigungsmittel reagiert und einen Schlamm bildet, der die Motorteile beschädigt).

**6.5.4 Kühlerdichtungsmittel**

Da der Kühler robust gebaut ist, besteht kaum die Gefahr eines Lecks. Sollte dies auftreten, kann ein Kühlerdichtungsmittel Abhilfe schaffen. Ist das Leck ernsthaft, muss eine Werkstatt aufgesucht werden.

## 6.5 Überprüfung der Kühlerschläuche und Schlauchschellen



### Warnung!

Zur Vermeidung von Unfällen:

- Die Kühlerschläuche unbedingt in regelmäßigen Abständen überprüfen. Wenn der Kühlerschlauch beschädigt ist oder Kühlmittel ausläuft, kommt es zur Überhitzung. Dabei kann es zu schweren Verbrühungen kommen!

Prüfen Sie, ob die Wasserleitungen ordentlich befestigt sind. Diese Prüfung sollte alle 400 Stunden spätestens jedoch nach 6 Monate erfolgen.

1. Wenn sich eine Schlauchschelle gelockert hat und Kühlflüssigkeit austritt, muss die Schlauchschelle gut festgezogen werden.
2. Aufgequollene, verhärtete oder gerissene Kühlerschläuche müssen unverzüglich gewechselt werden. Nur original Schläuche verwenden!

**Schläuche und Schlauchschellen sind alle zwei Jahre auszuwechseln!**

## 6.6 Ventilatorriemen

### 6.6.1 Spannung des Ventilatorkeilriemens

1. Motor abstellen und Zündschlüssel ziehen.
2. Zur Überprüfung der Spannung den Riemen mit dem Daumen zwischen den Scheiben eindrücken.
3. Zum Nachspannen des Keilriemens Befestigungsschrauben der Lichtmaschine lösen und mit einem geeigneten Hebel, zwischen Lichtmaschine und Kurbelgehäuse platziert, Lichtmaschine nach außen ziehen bis der Riemen die richtige Spannung hat. Schrauben wieder anziehen.
4. Beschädigten Keilriemen austauschen.




Zur Vermeidung von Unfällen:

- Zur Überprüfung der Keilriemenspannung Motor abstellen!


**Warnung!**

Dieselmotor V 1505-T (3345)



- 1) Ventilatorriemen  
2) Schraube und Mutter

Dieselmotor V 2403 M-(T) (3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560)



- A) 7 - 9 mm (unter einer Last von 10 kgf)

## 7 Störungsbeseitigung – Dieselmotor

Wenn der Motor nicht einwandfrei läuft, benutzt man die folgende Tabelle, um die Ursache zu finden und zu beheben:

### 7.1 Der Motor springt schlecht an

| Ursache                                     | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoff ist dickflüssig und fließt nicht | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Überprüfung von Kraftstofftank und Kraftstofffilter.</li><li>⇒ Entfernung von Wasser, Schmutz und anderen Verunreinigungen.</li><li>⇒ Überprüfen der Dieselqualität, bei niedrigen Temperaturen „Winterdiesel“ verwenden.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Luft oder Wasser im Kraftstoffsystem        | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Luft im Kraftstofffilter oder den Einspritzleitungen beeinträchtigt die Tätigkeit der Kraftstoffpumpe. Um einen einwandfreien Druck der Kraftstoffeinspritzung zu erreichen, muss sorgfältig auf gelockerte Verbindungen der Kraftstoffleitung und gelockerte Deckel und Muttern geachtet werden.</li><li>⇒ Lösen des Entlüfterstopfen auf dem Kraftstofffilter und der Entlüftungsschrauben der Kraftstoffeinspritzpumpe, um jegliche Luft aus dem Kraftstoffsystem abzulassen.</li></ul> |

**(Der Motor springt schlecht an)**

| Ursache                                                        | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dicke Kohlenstoffablagerungen an der Öffnung der Einspritzdüse | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Dies wird verursacht, wenn sich Wasser oder Schmutz im Kraftstoff befindet. Bei Reinigen der Einspritzdüse darauf achten, dass die Öffnung nicht beschädigt wird.</li><li>⇒ Überprüfung des einwandfreien Funktionierens der Düse. Ist dies nicht der Fall, muss eine neue Düse eingebaut werden.</li></ul> |
| Falsches Ventilspiel                                           | ⇒ Das Ventilspiel einstellen, wenn der Motor kalt ist.                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Undichte Ventile                                               | ⇒ Einlappen der betreffenden Ventile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Der Zeitpunkt der Kraftstoffeinspritzung ist falsch            | ⇒ Einstellen des Zeitpunktes der Einspritzung.                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Geringe Kompression                                            | ⇒ Schlechte Ventile oder übermäßige Abnutzung der Kolbenringe, Kolben und Zylinder verursachen unzureichende Kompression. Durch neue Teile dann ersetzen.                                                                                                                                                                                           |
| Die Batterie ist entladen und der Motor springt nicht an       | ⇒ Die Batterie aufladen. Im Winter immer die Batterie aus dem Motor ausbauen, aufladen und in einem geschlossenen Raum lagern. Wieder in den Motor einbauen, wenn die Batterie benutzt wird.                                                                                                                                                        |

**Achtung!**

**Der Einsatz von benzinartigen Startflüssigkeiten (z.B. Startpilot) ist strengstens untersagt!**

## 7.2 Die Leistung ist unzureichend

| Ursache                                                    | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kraftstoff ist dickflüssig und fließt nicht                | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Überprüfung von Kraftstofftank und Kraftstofffilter.</li><li>⇒ Entfernung von Wasser, Schmutz und anderen Verunreinigungen.</li></ul>                                                                                               |
| Kohlenstoffablagerungen an der Öffnung der Einspritzdüse   | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Beim Reinigen der Öffnung und der Spitze der Düse darauf achten, dass die Öffnung nicht beschädigt wird.</li><li>⇒ Überprüfen der Düse auf einwandfreies Funktionieren. Ist dies nicht der Fall, muss sie ersetzt werden.</li></ul> |
| Die Kompression ist unzureichend. Die Ventile sind undicht | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Schlechte Ventile oder übermäßige Abnutzung der Kolbenringe, Kolben und Zylinder verursachen unzureichende Kompression. Durch neue Teile ersetzen.</li><li>⇒ Ventile einlappen.</li></ul>                                           |
| Ungenügende Kraftstoffzufuhr                               | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Überprüfung der Kraftstoffleitungen.</li><li>⇒ Überprüfen der Kraftstoffförderpumpe.</li><li>⇒ Verschmutzter Kraftstofffilter.</li></ul>                                                                                            |

(Die Leistung ist unzureichend)

| Ursache                           | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Überhitzung beweglicher Teile     | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Überprüfen des Schmiersystems.</li><li>⇒ Überprüfen des Motoröldrucks.</li><li>⇒ Überprüfen, ob der Motorölfilter einwandfrei funktioniert.</li><li>⇒ Filternetze oder Filterelemente, die mit Verunreinigung zugesetzt sind, verursachen schlechte Schmierung. In diesem Fall muss das Filterelement ausgetauscht werden.</li><li>⇒ Überprüfen, ob das Lagerspiel den Herstellerspezifikationen entspricht.</li></ul> |
| Falsches Ventilspiel              | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Das Ventilspiel einstellen, wenn der Motor kalt ist.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Verschmutzter Luftfilter          | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Das Teil alle 100 Betriebsstunden reinigen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Falscher Kraftstoffeinspritzdruck | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Den Druck genau einstellen.</li></ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Abnutzung der Einspritzpumpe      | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Keinen Kraftstoff geringerer Qualität verwenden, denn er verursacht eine Abnutzung der Pumpe. Nur Dieseldieselkraftstoff No.2-D verwenden.</li><li>⇒ Überprüfen der Kraftstoffeinspritzpumpe und der Ventilsteuerung und wenn notwendig, diese ersetzen.</li></ul>                                                                                                                                                     |

### 7.3 Der Motor steht plötzlich still

| Ursache                                                                                             | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mangelnder Kraftstoff                                                                               | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Den Kraftstofftank überprüfen und ihn ggf. auffüllen.</li><li>⇒ Das Kraftstoffsystem auf Luft und Lecks überprüfen.</li></ul>                                                                                                                    |
| Schlechte Einspritzdüse                                                                             | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Wenn notwendig, durch eine Neue ersetzen.</li></ul>                                                                                                                                                                                              |
| Bewegliche Teile werden überhitzt auf Grund von unzureichendem Schmieröl oder unsauberer Schmierung | <ul style="list-style-type: none"><li>⇒ Den Motorölstand mit dem Ölmess-Stab überprüfen.</li><li>⇒ Überprüfen des Schmiersystems.</li><li>⇒ Nach jedem zweiten Ölwechsel ist die Ölfilterpatrone zu ersetzen.</li><li>⇒ Das Lagerspiel muss den Herstellerangaben entsprechen.</li></ul> |

**Hinweis:**

Wenn der Motor plötzlich stillsteht, muss der Motor mit dem Dekompressionshebel dekomprimiert werden. Den Motor langsam durchdrehen, indem am Ventilator gezogen wird. Lässt sich der Motor ohne Widerstand durchdrehen, liegt die Ursache der Störung gewöhnlich am Kraftstoffmangel oder schlechter Einspritzdüse.

## 7.4 Der Motor muss sofort zum Stillstand gebracht werden

| Ursache                                                          | Maßnahmen                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Die Motordrehzahl erhöht sich auf einmal oder fällt plötzlich ab | ⇒ Die Einspritzverstellung und das Kraftstoffsystem überprüfen.                                                                                                                                                                                          |
| Ein ungewöhnliches Geräusch wird hörbar                          | ⇒ Alle beweglichen Teile sorgfältig überprüfen.                                                                                                                                                                                                          |
| Die Auspuffgasfarbe wird plötzlich dunkel                        | ⇒ Die Kraftstoffeinspritzung, besonders die Einspritzdüse überprüfen.                                                                                                                                                                                    |
| Die Lagerteile sind überhitzt                                    | ⇒ Das Schmiersystem überprüfen.                                                                                                                                                                                                                          |
| Die Ölkontrollleuchten leuchten während des Betriebes auf        | ⇒ Das Schmiersystem überprüfen.<br>⇒ Das Lagerspiel nach den Angaben des Herstellers überprüfen.<br>⇒ Die Funktion des Überdruckventils im Schmiersystem überprüfen.<br>⇒ Den Öldruckschalter überprüfen.<br>⇒ Den Dichtungsring am Ölfilter überprüfen. |

## 7.5 Der Motor wird zu heiß

| Ursache                                                              | Maßnahmen                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nicht genug Motoröl                                                  | ⇒ Ölstand überprüfen. Bis zur vorgeschriebenen Marke auffüllen.                                  |
| Lüfterriemen gerissen oder ausgedehnt                                | ⇒ Riemen ersetzen oder Riemenspannung einstellen.                                                |
| Kühlmittel unzureichend                                              | ⇒ Mit Kühlmittel auffüllen.                                                                      |
| Übermäßige Frostschutzmittelkonzentration                            | ⇒ Nur Wasser nachfüllen, oder Kühlmittel mit dem vorgeschriebenen Mischungsverhältnis verwenden. |
| Kühlgitter oder Kühllamellen verstopft; Korrodierte Kühlerinnenteile | ⇒ Gitter und Lamellen sorgfältig säubern.<br>⇒ Kühler und Bauteile reinigen oder ersetzen.       |
| Defekter Thermostat                                                  | ⇒ Thermostat überprüfen und ggf. ersetzen.                                                       |
| Temperaturfühler oder -geber defekt                                  | ⇒ Temperatur mit Thermometer messen, ggf. auswechseln.                                           |
| Motorüberlastung                                                     | ⇒ Motorlast reduzieren.                                                                          |
| Kopfdichtung defekt oder Wasserrundichtigkeit                        | ⇒ Bauteile ersetzen.                                                                             |
| Falsche Einspritzverstellung                                         | ⇒ Auf die korrekte Einspritzverstellung einstellen.                                              |
| Falscher Kraftstoff                                                  | ⇒ Vorgeschriebenen Kraftstoff verwenden.                                                         |

## 7.6 Die Farbe des Auspuffgases ist besonders stark

| Ursache                                  | Maßnahmen                                                                                                                                                                      |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Schlechtes Kraftstoffsteuerungs-<br>teil | ⇒ Mit dem Fachhändler in Verbindung setzen.                                                                                                                                    |
| Schlechte Einspritzdüse                  | ⇒ Wenn notwendig, durch eine Neue ersetzen.                                                                                                                                    |
| Unvollkommene Verbrennung                | ⇒ Ursache ist unzureichende Vergasung, unexakter Einspritzzeitpunkt usw., auf Grund von Fehlern im Einspritzsystem oder mangelhafte Einstellung der Ventile oder Druckverlust. |

## 8 Wartungsdaten – Dieselmotor

### 8.1 Radlader 3345

Dieselmotor: Kubota V 1505-T

|               |             |                          |
|---------------|-------------|--------------------------|
| Einlassventil | Offen       | 14° (0,24 rad) vor O.T.  |
|               | Geschlossen | 30° (0,52 rad) nach U.T. |
| Auslassventil | Offen       | 55° (0,96 rad) vor U.T.  |
|               | Geschlossen | 14° (0,24 rad) nach O.T. |

|                                          |                                                        |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ventilspiel (kalt)                       | 0,145 bis 0,185 mm                                     |
| Öffnungstemperatur des Thermostatventils | 69,5 bis 72,5 °C                                       |
| Kraftstoff-Einspritzdruck                | 140 bis 150 kp/ cm <sup>2</sup><br>13,73 bis 14,71 MPa |
| Leerlaufspannung Drehstromgenerator      | 13,5 V/ 5000 U/min                                     |
| Widerstand Glühkerze (im kalten Zustand) | 1,0 bis 1,2 Ω                                          |

| <b>Anzugsdrehmomente</b> | <b>N x m</b>  | <b>kp x m</b> |
|--------------------------|---------------|---------------|
| Zylinderkopfschrauben    | 63,7 bis 68,6 | 6,5 bis 7,0   |
| Glühkerzen               | 7,8 bis 14,7  | 0,8 bis 1,5   |
| Düsenhalter              | 49,0 bis 68,6 | 5,0 bis 7,0   |

## 8.2 Radlader 3350/ 3360/ 3450/ 3460/ 3550/ 3560

Dieselmotor: Kubota V 2403 M/ Kubota V 2403 M-T

|               |             |                          |
|---------------|-------------|--------------------------|
| Einlassventil | Offen       | 12° (0,21 rad) vor O.T.  |
|               | Geschlossen | 36° (0,63 rad) nach U.T. |
| Auslassventil | Offen       | 60° (1,05 rad) vor O.T.  |
|               | Geschlossen | 12° (0,21 rad) nach U.T. |

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Ventilspiel (kalt) | 0,18 bis 0,22 mm |
|--------------------|------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| Öffnungstemperatur des Thermostatventils | 69,5 bis 72,5 °C |
|------------------------------------------|------------------|

|                           |                                                        |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Kraftstoff-Einspritzdruck | 140 bis 150 kp/ cm <sup>2</sup><br>13,73 bis 14,71 MPa |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|

|                                     |                        |
|-------------------------------------|------------------------|
| Leerlaufspannung Drehstromgenerator | 14 V, 35 A/ 4000 U/min |
|-------------------------------------|------------------------|

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| Widerstand Glühkerze (im kalten Zustand) | 0,8 Ω |
|------------------------------------------|-------|

| Anzugsdrehmomente             | N x m         | kp x m       |
|-------------------------------|---------------|--------------|
| Hutmuttern Zylinderkopfdeckel | 6,9 bis 11,3  | 0,7 bis 1,15 |
| Zylinderkopfschrauben         | 93,1 bis 98,0 | 9,5 bis 10,0 |
| Glühkerzen                    | 19,6 bis 24,5 | 2,0 bis 2,5  |
| Düsenhalter                   | 49,0 bis 68,6 | 5,0 bis 7,0  |

### 8.3 Anhang

### 8.4 Zulässige Ölsorten für Motor

#### 8.4.1 Qualität


| Schmieröl-Qualitätsklasse |                                                               |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ACEA-Spezifikation        | E7-04<br>oder E3-96<br>oder E5-02<br>oder E4-07<br>oder E6-04 |
| API-Spezifikation         | CG-4<br>oder CH-4<br>oder CI-4<br>oder CI-4 Plus<br>oder CJ-4 |
| weltweit                  | DHD-1                                                         |

## 8.4.2 Schmierölviskosität

Für die Auswahl der richtigen Viskositätsklasse ist die Umgebungstemperatur am Aufstellort bzw. Einsatzgebiet des Motors maßgebend. Zu hohe Viskosität kann zu Startschwierigkeiten führen, zu niedrige Viskosität kann die Schmierwirkung gefährden sowie hohen Schmierölverbrauch zur Folge haben. Bei Umgebungstemperaturen unter  $-40^{\circ}\text{C}$  muss das Schmieröl vorgewärmt werden (z. B. durch Abstellen des Fahrzeuges bzw. der Arbeitsmaschine in einer Halle).

Die Viskosität ist nach SAE klassifiziert. Grundsätzlich sind Mehrbereichsöle zu verwenden. In geschlossenen, beheizten Räumen bei Temperaturen  $> 5^{\circ}\text{C}$  können auch Einbereichsöle verwendet werden. Die angegebenen Schmieröl-Qualitäten sind selbstverständlich auch für Einbereichsöle einzuhalten.

In Abhängigkeit von der Umgebungstemperatur empfehlen wir die folgenden gängigen Viskositätsklassen:



*Viskositätsklassen nach Umgebungstemperatur*

### 8.4.3 Liste zulässiger Ölsorten

| Hersteller        | Schmieröltyp              | SAE-Klasse        | Verfügbarkeit |
|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------|
| DEUTZ             | DEUTZ ÖL TLS 15 W40 D     | 15W-40            | weltweit      |
| ENI S.p.A.        | AGIP BLITUM T             | 15W-40            | Europa        |
|                   | AGIP SIGMA Turbo          | 15W-40            | Europa        |
| BayWa AG          | HDC-Motorenöl 15W-40      | 15W-40            | Deutschland   |
|                   | Rennklasse Turbo 2000     | 10W-40            | Deutschland   |
|                   | Super Truck 1540          | 15W-40            | Deutschland   |
|                   | TECTROL HDC 1540          | 15W-40            | Europa        |
|                   | TECTROL Super Truck Plus  | 15W-40            | Europa        |
|                   | TECTROL Super Truck 15W40 | 15W-40            | Europa        |
|                   | TECTROL Turbo 1000        | 10W-40            | Europa        |
|                   | TECTROL Turbo 2000        | 10W-40            | Europa        |
| ExxonMobile Corp. | Exxon XD-3                | 15W-40            | Nordamerika   |
|                   | Mobile Delvac MX          | 15W-40            | Nordamerika   |
|                   | Mobile Delvac 1300 Super  | 15W-40,<br>10W-30 | Nordamerika   |
| Fuchs Petrolub AG | TITAN Unic plus MC        | 10W-40            | weltweit      |
|                   | TITAN Unic MC             | 10W-40            | weltweit      |
|                   | TITAN Truck plus          | 15W-40            | weltweit      |
|                   | TITAN Truck               | 15W-40            | weltweit      |

**(Liste zulässiger Ölsorten)**

| <b>Hersteller</b>     | <b>Schmieröltyp</b>           | <b>SAE-Klasse</b> | <b>Verfügbarkeit</b> |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------|----------------------|
| Opet Petrolcülük A.S. | Omega Turbo Premium X5 15W-40 | 15W-40            | Türkei               |
| Shell International   | Shell Rimula R3 X 15W-40      | 15W-40            | weltweit             |
| Total Lubricants      | ANTAR Agrimax FE              | 15W-30            | Europa               |
|                       | ELF Agritec FE                | 15W-30            | weltweit             |
|                       | TOTAL Rubia TIR 7200 FE       | 15W-30            | weltweit             |
|                       | TOTAL Tractagri FE            | 15W-30            | weltweit             |
|                       | RTO Maxima RLD Eco            | 15W-30            | weltweit             |

## 8.5 Kraftstoffspezifikation

### Anforderungen und Prüfverfahren Dieselmotorkraftstoff nach DIN EN 590 \*\*

| Eigenschaften                                   | Einheiten           | Grenzwerte<br>EN 590 | Prüfverfahren                                                                        |
|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Cetanzahl                                       |                     | min. 51              | EN ISO 5165 oder EN 15195<br>oder DIN 51773 mit nationalem Anhang<br>DIN EN 590 NB.4 |
| Cetanindex                                      |                     | min. 46              | EN ISO 4264                                                                          |
| Dichte bei 15 °C                                | kg/m <sup>3</sup>   | 820 - 845            | EN ISO 3675/ EN ISO 12185                                                            |
| Polyzyklische aromatische Kohlenwasserstoffe    | % (m/m)             | max. 11              | EN 12916                                                                             |
| Schwefelgehalt                                  | mg/kg               | max. 10              | EN ISO 20846 oder EN ISO 20847                                                       |
| Flammpunkt                                      | °C                  | min. 55              | EN ISO 2719                                                                          |
| Koksrückstand (von 10 % Destillationsrückstand) | % (m/m)             | max. 0,30            | EN ISO 10370                                                                         |
| Aschegehalt                                     | % (m/m)             | max. 0,01            | EN ISO 6245                                                                          |
| Wassergehalt                                    | mg/kg               | max. 200             | EN ISO 12937                                                                         |
| Gesamtverschmutzung                             | mg/kg               | max. 24              | EN 12662                                                                             |
| Korrosionswirkung auf Kupfer(3 h bei 50°C)      | Korrosions-<br>grad | Klasse 1             | EN ISO 2160                                                                          |
| Oxidationsstabilität                            | g/m <sup>3</sup>    | max. 25              | EN ISO 12205                                                                         |
| Oxidationsstabilität                            | h                   | min. 20              | EN ISO 15751                                                                         |

| Eigenschaften                                                              | Einheiten | Grenzwerte<br>EN 590 | Prüfverfahren  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------|----------------|
| Schmierfähigkeit, korrigierter<br>"wear scar diameter" (wsd 1,4) bei 60 °C | µm        | max. 460             | EN ISO 12156-1 |
| Viskosität bei 40 °C                                                       | mm²/s     | 2,00 - 4,50          | EN ISO 3104    |
| Destillation                                                               |           |                      | EN ISO 3405    |
| - aufgefangen bei 250 °C                                                   | %(V/V)    | max. 65              |                |
| - aufgefangen bei 350 °C                                                   | %(V/V)    | min. 85              |                |
| - 95 Vol. % aufgefangen bei                                                | °C        | 360                  |                |
| Fettsäure-Methylestergehalt (FAME)                                         | %(V/V)    | 7                    | EN 14078       |
| Grenze der Filtrierbarkeit*                                                |           |                      | EN 116         |
| - 15.04. bis 30.09.                                                        | °C        | max. 0               |                |
| - 01.10. bis 15.11.                                                        | °C        | max. - 10            |                |
| - 16.11. bis 28.02.                                                        | °C        | max. - 20            |                |
| - 01.03. bis 14.04.                                                        | °C        | max. -10             |                |

\* Angaben gelten für die Bundesrepublik Deutschland. Nationale Vorschriften können abweichen.

\*\* Spezifikation gilt auch für NATO-Kraftstoff F-54

## 8.6 Arbeits- und Geräuschwerte

### 8.6.1 Radlader 3345

#### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 84 \text{ dB (A)}$  |

#### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 1900 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1054 kg |
| Motorleistung                                      | 33 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2550 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2750 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

#### Vibrationen:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. $2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Ganzkörper-Vibration | max. $0,8 \text{ m/s}^2$ |

Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

## 8.6.2 Radlader 3350

### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 84 \text{ dB (A)}$  |

### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 2000 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1315 kg |
| Motorleistung                                      | 36 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2700 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2900 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

### Vibrationen:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Ganzkörper-Vibration | max. 0,8 m/s <sup>2</sup> |

Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

### 8.6.3 Radlader 3360

#### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 85 \text{ dB (A)}$  |

#### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 2000 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1315 kg |
| Motorleistung                                      | 44 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2700 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2900 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

#### Vibrationen:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. $2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Ganzkörper-Vibration | max. $0,8 \text{ m/s}^2$ |

Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

## 8.6.4 Radlader 3450

### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 84 \text{ dB (A)}$  |

### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 2100 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1315 kg |
| Motorleistung                                      | 36 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2700 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2900 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

### Vibrationen:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Ganzkörper-Vibration | max. 0,8 m/s <sup>2</sup> |

Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

## 8.6.5 Radlader 3460

### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 85 \text{ dB (A)}$  |

### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 2100 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1315 kg |
| Motorleistung                                      | 44 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2700 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2900 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

### Vibrationen:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. $2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Ganzkörper-Vibration | max. $0,8 \text{ m/s}^2$ |

Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

## 8.6.6 Radlader 3550

### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 84 \text{ dB (A)}$  |

### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 2000 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1315 kg |
| Motorleistung                                      | 36 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2700 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2900 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

### Vibrationen:

|                      |                           |
|----------------------|---------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. 2,5 m/s <sup>2</sup> |
| Ganzkörper-Vibration | max. 0,8 m/s <sup>2</sup> |

Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

## 8.6.7 Radlader 3560

### Geräuschwerte

|                                                             |                               |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Schalleistungspegel [2000/14/EG]                            | $L_{WA} = 101 \text{ dB (A)}$ |
| Schalldruckpegel Fahrerstand ohne Kabine [DIN EN ISO 11201] | $L_{pA} = 85 \text{ dB (A)}$  |

### Arbeitswerte:

|                                                    |         |
|----------------------------------------------------|---------|
| Hubkraft                                           | 2000 kg |
| Nutzlast (auf ebenem Gelände) *                    | 1315 kg |
| Motorleistung                                      | 44 kW   |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit ROPS-Bügel | 2700 kg |
| Masse im gängigsten Betriebszustand mit Kabine     | 2900 kg |

Alle Angaben in Standardausführung des Laders, mit Bereifung 10.075-15.3 und Standardschaufel 1,00 m.

### Vibrationen:

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Hand-Arm-Vibration   | max. $2,5 \text{ m/s}^2$ |
| Ganzkörper-Vibration | max. $0,8 \text{ m/s}^2$ |


Vibrationsangaben können je nach Einsatzfall abweichen und müssen vom Anwender geprüft werden.

## 8.6.8 Hydraulische Schaltpläne

- |      |                       |     |                           |
|------|-----------------------|-----|---------------------------|
| 1.   | Hydrauliköltank       | 15. | Teleskopzylinder          |
| 2.   | Dieselmotor           | 16. | Zusatzanschlüsse          |
| 3.   | Axialkolbenpumpe      | 17. | Drei-Wegehahn             |
| 4.   | Hydraulikmotor        | 18. | Absperrventil             |
| 5.   | Zahnradpumpe          | 19. | Verriegelungszyylinder    |
| 6.   | Druckfilter           | 20. | Druckfr. Rücklauf         |
| 7.   | Prioritätsventil      | 21. | elektr. Absperrventil     |
| 8.   | Lenkaggregat          | 22. | Senkbremsventil           |
| 8a.  | DBV Lenkhydraulik     | 23. | Rücklauf- Saugfilter      |
| 9.   | Lenkzylinder          | 24. | Ölkühler                  |
| 10.  | Steuergerät           | 25. | Hauptbremszylinder        |
| 10a. | DBV Arbeitshydraulik  | 26. | Bremsflüssigkeitsbehälter |
| 10b. | Sekundärventil        | 27. | Handbremsventil           |
| 10c. | Lasthalteventil       | 28. | Feststellbremse           |
| 11.  | Vorsteuerggerät       | 29. | Betriebsbremse            |
| 12.  | Werkzeugzylinder      | 30. | Senkdrossel               |
| 13.  | Kompensationszylinder | 31. | DBV Druckabscheidung      |
| 14.  | Hubzylinder           |     |                           |



## 215



**8.6.11 Index**

|                                    |     |                                       |       |
|------------------------------------|-----|---------------------------------------|-------|
| <b>A</b>                           |     | Batterietrennschalter                 | 107   |
| Abbauen des Restdrucks             | 71  | Befördern von Personen                | 47    |
| Abschleppen                        | 67  | Beschreibung der Maschine             | 25    |
| Abstellen des Laders               | 93  | Bestimmungsgemäße Verwendung          | 34    |
| Achse -Wartung                     | 148 | Biodiesel                             | 139   |
| Anhang                             | 200 | Blinker-/ Beleuchtungsschalter        | 77    |
| Anlassen des Laders                | 94  | Bremsanlage                           | 151   |
| Anzugsmomente Radschrauben         | 136 | <b>D</b>                              |       |
| Arbeiten im Landwirtschaftsbereich | 50  | Dieselmotor-Wartung                   | 162   |
| Arbeitsunterbrechungen             | 50  | Druckentlastung                       | 97    |
| Arbeitswerte                       |     | Druckfilter                           | 146   |
| 3345                               | 206 | Dung- und Silagezange                 | 64    |
| 3350                               | 207 | <b>E</b>                              |       |
| 3360                               | 208 | eingeschränkte Sicht                  | 51    |
| 3450                               | 209 | Einweiser                             | 51    |
| 3460                               | 210 | Einzelteile-Dieselmotor               | 164   |
| 3550                               | 211 | Elektrische Leitungen                 | 48    |
| 3560                               | 212 | Elektrisch-proportionale Steuerung    | 96    |
| Armlehnen                          |     | Endgültige Stilllegung des Laders     | 161   |
| Fahrersitz, luftgefedert           | 88  | Energieausfall/ Motorstopp            | 71    |
| Standardsitz                       | 84  | Entladen                              | 53    |
| Armlehnenneigung                   |     | Erd- oder Leichtgutschaufel           | 66    |
| Fahrersitz, luftgefedert           | 88  | Ersatzteilbestellung                  | 6, 30 |
| <b>B</b>                           |     | <b>F</b>                              |       |
| Batterie                           | 155 | Fahren im öffentlichen Straßenverkehr | 41    |
| Batterie ein- bzw. ausbauen        | 156 |                                       |       |

|                                                   |     |                                                   |         |
|---------------------------------------------------|-----|---------------------------------------------------|---------|
| Fahrschutzdach                                    | 60  | Standardsitz                                      | 81      |
| Fahrersitz                                        | 80  | <b>H</b>                                          |         |
| Fahrersitz Grammer Primo (optional, luftgefedert) | 85  |                                                   |         |
| Fahrerstand                                       |     | Heben der Maschine                                | 70      |
| mit Beleuchtungsanlage                            | 74  | Heckfenster                                       | 103     |
| ohne Beleuchtungsanlage                           | 73  | Heizung                                           | 104     |
| Fahrschalter                                      | 90  | Hilfs- und Feststellbremse                        | 92      |
| FAME (Fatty Acid Methyl Ester)                    | 139 | Hinweisaufkleber                                  | 33      |
| Feuerlöscher                                      | 58  | Höheneinstellung                                  |         |
| Filtereinsätze                                    | 131 | Standardsitz                                      | 81      |
| Füllmengen – Betriebsstoffe                       | 129 | Hubkraft                                          |         |
| <b>G</b>                                          |     | 3345                                              | 206     |
|                                                   |     | 3350                                              | 207     |
| Garantie                                          | 8   | 3360                                              | 208     |
| Garantiebestimmungen                              | 9   | 3450                                              | 209     |
| Gaspedal                                          | 90  | 3460                                              | 210     |
| Gefahren durch Gase und Dämpfe                    | 51  | 3550                                              | 211     |
| Gefahrenbereich                                   | 47  | 3560                                              | 212     |
| Geräuschwerte                                     |     | Hydraulik-Filteranlage-Übersicht                  | 144     |
| 3345                                              | 206 | Hydrauliksystem-Wartung                           | 26, 142 |
| 3350                                              | 207 | Hydraulische Schaltpläne                          | 213     |
| 3360                                              | 208 | Hydraulische Schnellwechseleinrichtung            | 99      |
| 3450                                              | 209 | Hydraulischer Schaltplan 3345/3350/3360/3550/3560 |         |
| 3460                                              | 210 |                                                   | 214     |
| 3550                                              | 211 | Hydraulischer Schaltplan 3450/3460                | 215     |
| 3560                                              | 212 |                                                   |         |
| geschlossene Räume                                | 50  | <b>I</b>                                          |         |
| Gewichtseinstellung                               |     | Inchpedal                                         | 90      |
| Fahrersitz, luftgefedert                          | 85  | Inhaltsverzeichnis                                | 10      |

|                                                  |     |                                                    |     |
|--------------------------------------------------|-----|----------------------------------------------------|-----|
| Innenleuchte                                     | 105 | Standardsitz                                       | 82  |
| <b>K</b>                                         |     | Langzeitlagerung des Motors                        | 158 |
| Kabine                                           | 102 | Leichtgutschaufel                                  | 66  |
| Kabinentür                                       | 102 | Leistungsanzeige der Batterie                      | 155 |
| Kennzeichnung der Maschine                       | 27  | Lendenwirbelstütze                                 |     |
| Klimaanlage (optional)                           | 105 | Fahrersitz, luftgefedert                           | 87  |
| Knickgelenksicherung                             | 68  | Standardsitz                                       | 82  |
| Kombi-Instrument                                 | 75  | Lenksäule                                          | 89  |
| Kraftstoff                                       | 166 | Luft auffüllen Reifen                              | 133 |
| Kraftstofffilter wechseln                        | 174 | Luft prüfen Reifen                                 | 133 |
| Kraftstofffiltertopf reinigen                    | 173 | Luftdruck Bereifung                                | 134 |
| Kraftstoffleitungen-Überprüfung                  | 171 | Luftfilter                                         | 152 |
| Kraftstoffspezifikation                          | 204 | Luftfilter Kabine                                  | 132 |
| Kraftstoffstandüberprüfung und Nachtanken        | 167 | <b>M</b>                                           |     |
| Kraftstoffsystem entlüften                       | 168 | Mechanische Fernbedienung für Werkzeugverriegelung |     |
| Kraftstoffvorfilter wechseln                     | 175 |                                                    | 101 |
| Kühler                                           | 181 | Motorenöl                                          | 176 |
| Kühlerdichtungsmittel                            | 187 | Motorenöl-Überprüfen und Auffüllen                 | 176 |
| Kühlerschläuche und Schlauchschellen-Überprüfung | 188 | Motorenölwechsel                                   | 178 |
| Kühlflüssigkeit Überprüfen und Nachfüllen        | 181 | Motor-Ölsorten                                     | 200 |
| Kühlmittel wechseln                              | 183 | <b>O</b>                                           |     |
| Kühlsystemschutzmittel                           | 185 | öffentlicher Straßenverkehr                        | 41  |
| <b>L</b>                                         |     | Ölfiltereinsatz wechseln                           | 180 |
| Laden                                            | 53  | <b>P</b>                                           |     |
| Längshorizontalfederung-Standardsitz             | 83  | Palettengabel                                      | 63  |
| Längsverstellung                                 |     | Power control                                      | 155 |
| Fahrersitz, luftgefedert                         | 86  |                                                    |     |

|                             |     |                                     |     |
|-----------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>Q</b>                    |     | Sicherungen                         | 111 |
| Qualität-Motoröl            | 200 | Sicherungskasten B (nur bei Kabine) | 112 |
| <b>R</b>                    |     | Sitzheizung                         |     |
|                             |     | Fahrersitz, luftgefedert            | 87  |
| Räder und Reifen            | 133 | Standardsitz                        | 83  |
| Radwechsel                  | 135 | Sitzklappe                          | 120 |
| Relaisbox                   | 115 | Sitz-Reinigung                      | 157 |
| Restdruck                   | 71  | Standicherheit                      | 46  |
| RME (Rapsmethylester)       | 139 | Stilllegen des Laders               | 158 |
| ROPS-Sicherheitsbügel       | 109 | Störungsbeseitigung – Dieselmotor   | 190 |
| Rückenlehneinstellung       |     | Symbole                             | 31  |
| Fahrersitz, luftgefedert    | 85  | <b>T</b>                            |     |
| Standardsitz                | 83  | Tanken                              | 137 |
| Rückenverlängerung          |     | Tasternummerierung                  | 117 |
| Fahrersitz, luftgefedert    | 86  | Temperaturbereich                   | 51  |
| Standardsitz                | 84  | Transport                           | 69  |
| Rücksendungen               | 7   | Türen am Fahrerschutzdach           | 62  |
| Rundumkennleuchte           | 108 | <b>U</b>                            |     |
| <b>S</b>                    |     | Übergabeinspektion                  | 23  |
| Schalterelemente in Kabine  | 78  | Überhitzung des Motors              | 184 |
| Schalterelemente in Verdeck | 79  | Überprüfung der Kraftstoffleitungen | 171 |
| Schalternummerierung        | 117 | <b>V</b>                            |     |
| Schmierölviskosität         | 201 | Ventilatorkeilriemen-Spannung       | 188 |
| Schmierstellen              | 128 | Ventilatorriemen                    | 188 |
| Schnellwechseleinrichtung   | 98  | Viskosität des Motoröls             | 179 |
| Schwinge-Betätigung         | 95  |                                     |     |
| Sicherheitsgurt             | 89  |                                     |     |
| Sicherheitshinweise         | 43  |                                     |     |

|                                 |     |                                     |     |
|---------------------------------|-----|-------------------------------------|-----|
| <b>W</b>                        |     | Winterbetrieb mit Dieseldkraftstoff | 140 |
| Warnbildaufkleber               | 32  | <b>Z</b>                            |     |
| Warnsummer                      | 80  | zulässige Motorölsorten             | 202 |
| Wartung                         | 118 | Zündung                             | 94  |
| Wartungsarbeiten                | 121 | Zyklon-Vorabscheider                | 154 |
| Wartungsdaten – Dieselmotor     | 197 |                                     |     |
| Wartungsplan                    | 122 |                                     |     |
| Wiederinbetriebnahme des Laders | 160 |                                     |     |